


Betriebsanleitung



MOVIDRIVE® MDX60B / 61B

Ausgabe 01/2010 16837606 / DE





Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise		
	1.1	Gebrauch der Betriebsanleitung	ε
	1.2	Aufbau der Sicherheitshinweise	ε
	1.3	Mängelhaftungsansprüche	7
	1.4	Haftungsausschluss	7
	1.5	Urheberrechtsvermerk	7
2	Sich	erheitshinweise	ε
	2.1	Allgemein	ε
	2.2	Zielgruppe	ε
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	g
	2.4	Transport, Einlagerung	g
	2.5	Aufstellung	10
	2.6	Elektrischer Anschluss	10
	2.7	Sichere Trennung	10
	2.8	Betrieb	11
3	Gerä	teaufbau	12
	3.1	Typenbezeichnung, Typenschilder und Lieferumfang	12
	3.2	Lieferumfang	14
	3.3	Baugröße 0	16
	3.4	Baugröße 1	17
	3.5	Baugröße 2S	18
	3.6	Baugröße 2	19
	3.7	Baugröße 3	20
	3.8	Baugröße 4	21
	3.9	Baugröße 5	22
	3.10	Baugröße 6	23
	3.11	Baugröße 7	24
4	Insta	llation	26
	4.1	Installationshinweise Grundgerät	26
	4.2	Bediengerät abnehmen / aufsetzen	44
	4.3	Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen	45
	4.4	UL-gerechte Installation	47
	4.5	Schirmklemmen	49
	4.6	Berührungsschutz Leistungsklemmen	52
	4.7	Anschluss-Schaltbilder Grundgerät	57
	4.8	Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern	63
	4.9	Anschluss Systembus (SBus 1)	68
	4.10	Anschluss RS485-Schnittstelle	69
	4.11	Anschluss Option Schnittstellenumsetzer Typ DWE11B/12B	71
	4.12	Anschluss Option Schnittstellenumsetzer UWS21B (RS232)	73
	4.13	Anschluss Option Schnittstellenumsetzer USB11A	75
	4.14	Optionskombinationen MDX61B	77



Inhaltsverzeichnis



	4.15	Ein- und Ausbau von Optionskarten	79
	4.16	Anschluss Geber und Resolver	81
	4.17	Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)	83
	4.18	Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH21B	86
	4.19	Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEU21B	88
	4.20	Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DER11B (Resolver)	90
	4.21	Anschluss externer Geber an X:14	92
	4.22	Anschluss der Geberoptionen	93
	4.23	Anschluss Auswertung für Inkrementalgeber-Nachbildung	99
	4.24	Anschluss Master-Slave-Verbindung	100
	4.25	Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DIO11B	101
	4.26	Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DFC11B	104
5	Inbet	riebnahme	105
	5.1	Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme	105
	5.2	Vorarbeiten und Hilfsmittel	107
	5.3	Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B	108
	5.4	Betrieb des MOVITOOLS® MotionStudio	118
	5.5	Starten des Motors	122
	5.6	Komplette Parameterliste	128
6	Betri	eb	142
	6.1	Betriebsanzeigen	142
	6.2	Hinweismeldungen	143
	6.3	Funktionen des Bediengerätes DBG60B	145
	6.4	Speicherkarte	149
7	Servi	ce	151
	7.1	Störungsinformation	151
	7.2	Fehlermeldungen und Fehlerliste	152
	7.3	SEW-Elektronikservice	168
	7.4	Langzeitlagerung	168
	7.5	Entsorgung	
8	Tech	nische Daten und Maßbilder	170
	8.1	CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick	170
	8.2	Allgemeine Technische Daten	171
	8.3	MOVIDRIVE® MDX60/61B5 3 (AC 400/500-V-Geräte)	
	8.4	MOVIDRIVE® MDX61B2_3 (AC 230-V-Geräte)	
	8.5	MOVIDRIVE® MDX60/61B Elektronikdaten	
	8.6	Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60B	
	8.7	Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B	
	8.8	Technische Daten Optionen DEH11B, DEH21B, DEU21B, DER11B und BWT/P	199
	8.9	Technische Daten Option DIO11B und Option DFC11B	201



Inhaltsverzeichnis



9	Konformitätserklärungen		203	
	9.1	MOVIDRIVE®	203	
	9.2	MOVIDRIVE® mit DFS11B/DFS21B	204	
	9.3	MOVIDRIVE® mit DCS21B/DCS31B	205	
10	Adressenverzeichnis		206	
	Stichwortverzeichnis		226	





1 Allgemeine Hinweise

1.1 Gebrauch der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Service. Die Betriebsanleitung wendet sich an alle Personen, die Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten an dem Produkt ausführen.

Die Betriebsanleitung muss in einem leserlichen Zustand zugänglich gemacht werden. Stellen Sie sicher, dass die Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.

1.2 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen aufgebaut:

Piktogramm



SIGNALWORT!

Art der Gefahr und ihre Quelle.



Mögliche Folge(n) der Missachtung.

· Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung
Beispiel:	⚠ GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzungen
Allgemeine Gefahr	A WARNUNG!	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Körperverletzungen
Spezifische Gefahr,	A VORSICHT!	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Körperverletzungen
z. B. Stromschlag	VORSICHT!	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Antriebssystems oder seiner Umgebung
i	HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp. Erleichtert die Handhabung des Antriebssystems.	





1.3 Mängelhaftungsansprüche

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

1.4 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die wegen Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt SEW-EURODRIVE keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.

1.5 Urheberrechtsvermerk

© 2010 - SEW-EURODRIVE. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung sind verboten.



2 Sicherheitshinweise

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise dienen dazu, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die grundsätzlichen Sicherheitshinweise beachtet und eingehalten werden. Vergewissern Sie sich, dass Anlagen- und Betriebsverantwortliche, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an SEW-EURODRIVE.

2.1 Allgemein

Niemals beschädigte Produkte installieren oder in Betrieb nehmen. Beschädigungen bitte umgehend beim Transportunternehmen reklamieren.

Während des Betriebes können Antriebsumrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personenoder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

2.2 Zielgruppe

Alle Arbeiten zur Installation, Inbetriebnahme, Störungsbehebung und Instandhaltung sind **von einer Elektrofachkraft** auszuführen (IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC 60664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Elektrofachkraft im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

Alle Arbeiten in den übrigen Bereichen Transport, Lagerung, Betrieb und Entsorgung müssen von Personen durchgeführt werden, die in geeigneter Weise unterwiesen wurden.





2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsumrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Beim Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsumrichter (d. h. bei Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht; EN 60204 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsumrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in Verbindung mit EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 und EN 60146/VDE 0558 werden für die Antriebsumrichter angewendet.

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlussbedingungen sind dem Typenschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

2.3.1 Sicherheitsfunktionen

Die Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B dürfen ohne übergeordnete Sicherheitssysteme keine Sicherheitsfunktionen wahrnehmen. Verwenden Sie übergeordnete Sicherheitssysteme, um den Maschinen- und Personenschutz zu gewährleisten.

Beachten Sie für Sicherheitsanwendungen die Angaben in den folgenden Druckschriften:

- Sichere Abschaltung f
 ür MOVIDRIVE® MDX60B/61B Auflagen
- Sichere Abschaltung f
 ür MOVIDRIVE® MDX60B/61B Applikationen

2.4 Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten. Klimatische Bedingungen sind gemäß Kap. "Allgemeine technische Daten" einzuhalten.



Sicherheitshinweise Aufstellung

2.5 Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muss entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Antriebsumrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Antriebsumrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

Wenn nicht ausdrücklich dafür vorgesehen, sind folgende Anwendungen verboten:

- der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- der Einsatz in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen usw.
- der Einsatz in nicht stätionären Anwendungen, bei denen über die Anforderung der EN 61800-5-1 hinausgehende mechanische Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten.

2.6 Elektrischer Anschluss

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsumrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV A3) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüber hinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation – wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen – befinden sich in der Dokumentation der Antriebsumrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Antriebsumrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen (z. B. EN 60204 oder EN 61800-5-1).

Notwendige Schutzmaßnahme: Erdung des Geräts.

MOVIDRIVE[®] B, Baugröße 7 enthält zusätzlich unter der unteren Frontabdeckung eine Anzeige-LED. Leuchtet die Anzeige-LED, weist dies auf eine Zwischenkreisspannung hin. Leistungsanschlüsse dürfen nicht berührt werden. Vor dem Berühren von Leistungsanschlüssen ist unabhängig von einer LED-Anzeige die Spannungsfreiheit festzustellen.

2.7 Sichere Trennung

Das Gerät erfüllt alle Anforderungen für die sichere Trennung von Leistungs- und Elektronikanschlüssen gemäß EN 61800-5-1. Um die sichere Trennung zu gewährleisten, müssen alle angeschlossenen Stromkreise ebenfalls den Anforderungen für die sichere Trennung genügen.





2.8 Betrieb

Anlagen, in die Antriebsumrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden. Veränderungen der Antriebsumrichter mit der Bediensoftware sind gestattet.

Nach dem Trennen der Antriebsumrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsumrichter zu beachten.

Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.

Das Verlöschen der Betriebs-LED und anderer Anzeigeelemente (z. B. Anzeige-LED bei Baugröße 7) ist kein Indikator dafür, dass das Gerät vom Netz getrennt und spannungslos ist.

Vor dem Berühren von Leistungsanschlüssen ist unabhängig von einer LED-Anzeige die Spannungsfreiheit festzustellen.

Mechanisches Blockieren oder geräteinterne Sicherheitsfunktionen können einen Motorstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset können dazu führen, dass der Antrieb selbsttätig wieder anläuft. Ist dies für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig, trennen Sie erst das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Störungsbehebung beginnen.




Geräteaufbau

Typenbezeichnung, Typenschilder und Lieferumfang

3 Geräteaufbau

3.1 Typenbezeichnung, Typenschilder und Lieferumfang

Beispiel: Typenbezeichnung



Beispiel: Gesamttypenschild Baugröße 0 3.1.2

Das Gesamttypenschild ist bei MDX60B/61B.. Baugröße 0 seitlich am Gerät platziert.








3.1.3 Beispiel: Typenschild Bremswiderstand BW090-P52B

Der Bremswiderstand BW090-P52B ist nur für MDX60B/61B Baugröße 0 erhältlich.



1799727243

3.1.4 Beispiel: Gesamttypenschild Baugröße 1 - 7

Bei MDX61B.. ist das **Gesamttypenschild** folgendermaßen platziert:

- Bei Baugröße 1 6 seitlich am Gerät
- Bei Baugröße 7 auf der oberen Frontabdeckung



1799730315

3.1.5 Beispiel: Typenschild Leistungsteil Baugröße 1 - 7

Bei MDX61B.. ist das Typenschild des Leistungsteils folgendermaßen platziert:

- Bei Baugröße 1 6 seitlich am Gerät
- · Bei Baugröße 7 links oben im Gerät



1799758987

3.1.6 Beispiel: Typenschild Steuerkopf Baugröße 1 - 7

Bei MDX61B.., Baugröße 1 - 7 ist das **Typenschild des Steuerkopfs** vorne am Gerät platziert.







3.1.7 Beispiel: Typenschild Optionskarte



1799765131

3.2 Lieferumfang

3.2.1 Baugröße 0 - 7

- Steckergehäuse für alle Signalklemmen (X10 ... X17), aufgesteckt
- Steckergehäuse für die Leistungsklemmen (X1 ... X4), aufgesteckt
- · Steckbare Speicherkarte, aufgesteckt

3.2.2 Baugröße 0

- 1 Satz Schirmklemmen für Leistungskabel und Signalkabel, nicht montiert. Der Satz Schirmklemmen besteht aus:
 - 2 Stück Schirmklemmen für Leistungskabel (je 2 Kontaktklammern)
 - 1 Stück Schirmklemme für Signalkabel (1 Kontaktklammer) bei MDX60B
 - 1 Stück Schirmklemme für Signalkabel (2 Kontaktklammern) bei MDX61B
 - 6 Stück Kontaktklammern
 - 6 Stück Schrauben zum Befestigen der Kontaktklammern
 - 3 Stück Schrauben zum Befestigen der Schirmklemmen am Gerät

3.2.3 Baugröße 1 – 7

- 1 Satz Schirmklemmen für Signalkabel, nicht montiert. Der Satz Schirmklemmen besteht aus:
 - 1 Stück Schirmklemme für Signalkabel (1 Kontaktklammer)
 - 2 Stück Kontaktklammern
 - 2 Stück Schrauben zum Befestigen der Kontaktklammern
 - 1 Stück Schraube zum Befestigen der Schirmklemme am Gerät
- Nur bei Baugröße 6: Tragestange und 2 Splinte
- Bei Baugröße 7 kann das Anschluss-Set DLA11B (Sachnummer 18223125) mit Anschluss-Schrauben und 3 PE-Klemmen bestellt werden.






3.2.4 Baugröße 2S

- Zubehörsatz, nicht montiert. Der Zubehörsatz (→ folgendes Bild) besteht aus:
 - 2 Stück Befestigungslaschen [1] zum Einstecken in den Kühlkörper
 - $-\,$ 2 Stück Berührungsschutz [2] zum Einschrauben auf die Klemmen X4:-U $_{\rm Z}$ und auf X3:-R(8)/+R(9).

Die Schutzart IP20 wird erreicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:


- der Berührungsschutz [2] an X3 / X4 ist montiert (→ Kap. "Berührungsschutz")
- an X3 / X4 ist eine korrekt konfektionierte Leitung angeschlossen
 Werden beide Bedingungen nicht erfüllt, wird die Schutzart IP10 erreicht.



Geräteaufbau Baugröße 0

3.3 Baugröße 0

MDX60/61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0005 / 0008 / 0011 / 0014



^{*}Ansicht der Geräteunterseite


- [1] Leistungs-Schirmklemme für Netzanschluss u. Anschluss Zwischenkreiskopplung
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U_Z +U_Z und PE-Anschluss, trennbar
- [3] X1: Netzanschluss L1, L2, L3 und PE-Anschluss, trennbar
- [4] Nur bei MDX61B: Feldbussteckplatz
- [5] Nur bei MDX61B: Gebersteckplatz
- [6] Schirmklemme für Signalleitungen MDX61B Baugröße 0
- [7] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [8] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [9] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [10] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [11] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [12] DIP-Schalter S11 ... S14
- [13] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [14] 7-Segment-Anzeige
- [15] Speicherkarte
- [16] Erdungsschraube M4 × 14
- [17] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [18] X2: Motoranschluss U, V, W und PE-Anschluss, trennbar
- [19] X3: Anschluss Bremswiderstand +R / -R und PE-Anschluss, trennbar
- [20] Leistungs-Schirmklemme für Motoranschluss und Anschluss Bremswiderstand






3.4 Baugröße 1

MDX61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0015 / 0022 / 0030 / 0040 MDX61B-2A3 (AC 230-V-Geräte): 0015 / 0022 / 0037






- [1] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3, trennbar
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U_Z +U_Z, trennbar
- [3] Feldbussteckplatz
- [4] Erweiterungssteckplatz
- [5] Gebersteckplatz
- [6] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss, trennbar
- [7] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W und PE-Anschluss, trennbar
- [8] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [9] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [10] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [11] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [12] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [13] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [14] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [15] Erdungsschraube M4 × 14
- [16] DIP-Schalter S11 ... S14
- [17] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [18] 7-Segment-Anzeige
- [19] Speicherkarte



3.5 Baugröße 2S

MDX61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0055 / 0075




- [1] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U₇ +U₇ und PE-Anschluss
- [3] Speicherkarte
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [8] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [9] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [10] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [11] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [12] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [13] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [14] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [15] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [16] Erdungsschraube M4 × 14
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [19] 7-Segment-Anzeige






3.6 Baugröße 2

MDX61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0110 MDX61B-2A3 (AC 230-V-Geräte): 0055 / 0075






- [1] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung $-U_Z + U_Z$ und PE-Anschluss
- [3] Feldbussteckplatz
- [4] Erweiterungssteckplatz
- [5] Gebersteckplatz
- [6] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [7] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [8] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [9] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [10] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [11] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [12] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [13] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [14] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [15] Erdungsschraube M4 × 14
- [16] DIP-Schalter S11 ... S14
- [17] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [18] 7-Segment-Anzeige
- [19] Speicherkarte



3.7 Baugröße 3

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0150 / 0220 / 0300

MDX61B-203 (AC 230-V-Geräte): 0110 / 0150




- [1] PE-Anschlüsse
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U₇ +U₇
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [10] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [11] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [12] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [13] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [14] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [15] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [16] Erdungsschraube M4 × 14
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [19] 7-Segment-Anzeige
- [20] Speicherkarte






3.8 Baugröße 4

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0370 / 0450 MDX61B-203 (AC 230-V-Geräte): 0220 / 0300






- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U_Z +U_Z und PE-Anschluss
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] PE-Anschluss
- [10] Schirmklemme für Signalleitungen
- [11] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [12] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [13] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [14] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [15] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [16] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [17] Erdungsschraube M4 × 14
- [18] DIP-Schalter S11 ... S14
- [19] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [20] 7-Segment-Anzeige
- [21] Speicherkarte



3.9 Baugröße 5

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0550 / 0750




- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung $-U_Z + U_Z$ und PE-Anschluss
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] PE-Anschluss
- [10] Schirmklemme für Signalleitungen
- [11] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [12] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [13] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [14] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [15] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [16] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [17] Erdungsschraube M4 × 14
- [18] DIP-Schalter S11 ... S14
- [19] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [20] 7-Segment-Anzeige
- [21] Speicherkarte






3.10 Baugröße 6

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0900 / 1100 / 1320






- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U₇ +U₇
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W und PE-Anschluss
- [9] Schirmklemme für Signalleitungen
- [10] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [11] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [12] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [13] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [14] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [15] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [16] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4 × 8 oder M4 × 10
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [19] 7-Segment-Anzeige
- [20] Speicherkarte




3.11 Baugröße 7

3.11.1 Steuerkopf

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 1600 / 2000 / 2500






- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] Schirmklemme für Signalleitungen
- [8] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [9] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [10] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [11] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [12] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10-V-Referenzspannung
- [13] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [14] Erdungsschraube M4 × 14
- [15] DIP-Schalter S11 ... S14
- [16] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [17] 7-Segment-Anzeige
- [19] Speicherkarte





3.11.2 Leistungsteil


MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 1600 / 2000 / 2500



- [1] PE-Anschluss-Schiene (Dicke = 10 mm)
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R
- [4] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [5] -U_Z: Nur mit Zubehör Zwischenkreisadapter

3.11.3 Netzteil

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 1600 / 2000 / 2500



- [1] DC Netzteil
- [2] Schraube





4 Installation

4.1 Installationshinweise Grundgerät

4.1.1 Anzugsdrehmomente

Anzugsdrehmomente für Leistungsklemmen Nur **Originalanschlusselemente** verwenden. Beachten Sie die **zulässigen Anzugsdrehmomente** der MOVIDRIVE $^{\circledR}$ -Leistungsklemmen.

Baugröße	Anzugsdro	Anzugsdrehmoment		
	Nm	lb in		
0, 1 und 2S	0,6	5		
2	1,5	13		
3	3,5	31		
4 und 5	14,0	124		
6	20,0	177		
7	70,0	620		

• Das zulässige Anzugsdrehmoment der Signalklemmen beträgt 0,6 Nm (5 lb in).

Allgemeine Anzugsdrehmomente Beachten Sie die zulässigen Anzugsdrehmomente:


Bauteil	Schrauben	Anzugsdrehmoment	
		Nm	lb in
Schrauben Abdeckung	M5 x 25	1,4 - 1,7	12 - 15
Schrauben mit angeformter Scheibe	M4	1,7	15
	M5	3,4	30
	M6	5,7	50
Schrauben Stromschienen	M10	20	180
Isolierstützer	M10 (SW32)	30	270





4.1.2 Mindestfreiraum und Einbaulage

- Lassen Sie für einwandfreie Kühlung oberhalb und unterhalb des Gerätes mindestens 100 mm (4 in) Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation in diesem Freiraum nicht durch Kabel oder anderes Installationsmaterial beeinträchtigt wird. Bauen Sie bei den Baugrößen 4, 5 und 6 innerhalb von 300 mm (12 in) oberhalb des Gerätes keine wärmeempfindlichen Komponenten ein.
- Achten Sie darauf, dass sich die Geräte nicht im Bereich der warmen Abluft anderer Geräte befinden.
- Seitlicher Freiraum ist nicht erforderlich. Sie dürfen die Geräte aneinanderreihen.
- Bauen Sie die Geräte nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig (→ folgendes Bild, gilt für alle Baugrößen).



4.1.3 Getrennte Kabelkanäle

• Führen Sie Leistungskabel und Signalleitungen in getrennten Kabelkanälen.



4.1.4 Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter

- Installieren Sie die Sicherungen am Anfang der Netzzuleitung hinter dem Sammelschienenabzweig (→ Anschluss-Schaltbild Grundgerät, Leistungsteil und Bremse).
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, auf den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern zu verzichten und alternative Maßnahmen vorzusehen. Beachten Sie hierzu das Kapitel "PE-Anschluss". Soll dennoch ein Fehlerstromschutzschalter (FI) eingesetzt werden, ist folgender Hinweis gemäß EN 61800-5-1 zu beachten:



▲ WARNUNG!

MOVIDRIVE[®] kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen, der zu Fehlfunktionen von Fehlerstromschutzschaltern (FI) führen kann.

Bei Einsatz des falschen FI-Typs drohen Tod oder schwere Körperverletzungen.

- Setzen Sie entweder alternative Maßnahmen zu Fehlerstromschutzschaltern (FI) gemäß den einschlägigen Normen (z. B: 61800-5-1, EN 60204-1) ein. Beachten Sie hierzu das Kapitel "PE-Anschluss".
- Oder verwenden Sie Fehlerstromschutzschalter vom Typ B.

4.1.5 Netz- und Bremsschütze

 Verwenden Sie als Netz- und Bremsschütze nur Schütze der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).

HINWEISE



- Verwenden Sie das Netzschütz K11 (→ Kap. "Anschluss-Schaltbild Grundgerät") nicht zum Tippbetrieb, sondern nur zum Ein-/Ausschalten des Umrichters. Benutzen Sie zum Tippbetrieb die Befehle "Freigabe/Stopp", "Rechts/Halt" oder "Links/Halt".
- Halten Sie für das Netzschütz K11 eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.

4.1.6 PE-Anschluss (→EN 61800-5-1)

Im normalen Betrieb können Ableitströme ≥ 3,5 mA auftreten. Zur Erfüllung der EN 61800-5-1 beachten Sie folgendes:

Netzzuleitung < 10 mm²:

Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 10 mm² (AWG 7).

Netzzuleitung 10 mm² ... 16 mm²:

Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.

Netzzuleitung 16 mm² ... 35 mm²:

Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 16 mm².

Netzzuleitung > 35 mm²:

Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem halben Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.





4.1.7 IT-Netze

- MOVIDRIVE[®] B ist geeignet für den Betrieb an TN- und TT-Spannungsnetzen mit direkt geerdetem Sternpunkt. Der Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt ist zulässig. SEW-EURODRIVE empfiehlt in diesem Fall, in Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze) Isolationswächter mit Pulscode-Messverfahren zu verwenden. Dadurch werden Fehlauslösungen des Isolationswächters durch die Erdkapazitäten des Umrichters vermieden. Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert.
- Baugröße 7 kann auf IT-Netze umbebaut werden. Bitte beachten Sie die Informationen im Handbuch "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B - Inspektions- und Wartungsarbeiten Baugröße 7".

4.1.8 Kabelquerschnitte

- Netzzuleitung: Kabelquerschnitt gemäß Eingangsnennstrom I_{Netz} bei Nennlast.
- Motorzuleitung: Kabelquerschnitt gemäß Ausgangsnennstrom I_N.
- Signalleitungen Grundgerät (Klemmen X10, X11, X12, X13, X16):
 - eine Ader pro Klemme 0,20 ... 2,5 mm² (AWG 24 ... 13)
 - zwei Adern pro Klemme 0,25 ... 1 mm² (AWG 23 ... 17)
- Signalleitungen Klemme X17 und Ein-/Ausgabekarte DIO11B (Klemmen X20, X21, X22):
 - eine Ader pro Klemme 0,08 ... 1,5 mm² (AWG 28 ... 16)
 - zwei Adern pro Klemme 0,25 ... 1 mm² (AWG 23 ... 17)


4.1.9 Geräteausgang



VORSICHT!

Wenn Sie kapazitive Lasten anschließen, kann MOVIDRIVE® B zerstört werden.

- · Schließen Sie nur ohmsche/induktive Lasten (Motoren) an.
- Schließen Sie auf keinen Fall kapazitive Lasten an.





4.1.10 Montage Bremswiderstände BW.../ BW...-T / BW...-P

- Zulässige Montage:
 - auf waagerechten Flächen
 - an senkrechten Flächen mit Klemmen unten und Lochblech oben und unten
- Nicht zulässige Montage:
 - an senkrechten Flächen mit Klemmen oben, rechts und links

4.1.11 Anschluss Bremswiderstände

- Verwenden Sie zwei eng verdrillte Leitungen oder ein 2-adriges, geschirmtes Leistungskabel. Kabelquerschnitt gemäß dem Auslösestrom I_F von F16. Die Nennspannung des Kabels muss mindestens U₀/U = 300 V / 500 V (gemäß DIN VDE 0298) betragen.
- Schützen Sie den Bremswiderstand (außer BW90-P52B) mit einem Bimetallrelais
 (→ Anschluss-Schaltbild Grundgerät, Leistungsteil und Bremse). Stellen Sie den
 Auslösestrom gemäß den technischen Daten des Bremswiderstandes ein.
 SEW-EURODRIVE empfiehlt, Überstromrelais der Auslöseklasse 10 oder 10A
 gemäß EN 60947-4-1 zu verwenden.
- Bei Bremswiderständen der Baureihen BW...-T / BW...-P kann alternativ zu einem Bimetallrelais der integrierte Temperaturschalter / das Überstromrelais mit einem 2-adrigen, geschirmten Kabel angeschlossen werden.
- Bremswiderstände in Flachbauform haben einen internen thermischen Überlastschutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung). Montieren Sie die Bremswiderstände in Flachbauform mit dem entsprechenden Berührungsschutz.

4.1.12 Betrieb Bremswiderstände

 Die Zuleitungen zu den Bremswiderständen führen im Nennbetrieb hohe getaktete Gleichspannung.



▲ WARNUNG!

Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit P_N hohe Temperaturen.

Verbrennungs- und Brandgefahr.

- Wählen Sie einen geeigneten Einbauort. Üblicherweise werden Bremswiderstände auf dem Schaltschrank montiert.
- · Bremswiderstand nicht berühren.

4.1.13 Binäreingänge / Binärausgänge

- Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt.
- Die **Binärausgänge** sind **kurzschlussfest** und **fremdspannungsfest bis DC 30 V.** Fremdspannung > DC 30 V kann die Binärausgänge zerstören.





4.1.14 EMV-gerechte Installation

Alle Leitungen außer der Netzzuleitung müssen geschirmt ausgeführt sein. Alternativ zum Schirm kann für das Motorkabel zum Erreichen der Störaussendungsgrenzwerte die Option HD.. (Ausgangsdrossel) eingesetzt werden.





Bild1: Geschirmte Leitungen

2394134795

- Beim Einsatz geschirmter Motorkabel, z. B. konfektionierte Motorkabel von SEW-EURODRIVE, müssen Sie ungeschirmte Adern zwischen Schirmauflage und Anschlussklemme des Umrichters möglichst kurz ausführen.
- Legen Sie den Schirm auf kürzestem Weg mit flächigem Kontakt beidseitig auf Masse. Um Erdschleifen zu vermeiden, können Sie ein Schirmende über einen Entstörkondensator (220 nF / 50 V) erden. Erden Sie bei doppelt geschirmter Leitung den äußeren Schirm auf der Umrichterseite und den inneren Schirm am anderen Ende.



1804841739

Bild1: Korrekter Schirmanschluss mit Metallschelle (Schirmklemme) oder Kabelverschraubung



Installation Installationshinweise Grundgerät

- Zur Abschirmung der Leitungen können Sie auch geerdete Blechkanäle oder Metallrohre verwenden. Verlegen Sie die Leistungs- und Signalleitungen dabei getrennt voneinander.
- Erden Sie den **Umrichter** und **alle Zusatzgeräte hochfrequenzgerecht** (flächiger, metallischer Kontakt der Gerätegehäuse mit Masse, beispielsweise unlackierte Montageplatte des Schaltschranks).

HINWEISE



- MOVIDRIVE® B ist ein Produkt mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Dieses Produkt kann EMV-Störungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
- Ausführliche Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in der Druckschrift "EMV in der Antriebstechnik" von SEW-EURODRIVE.

Netzfilter NF..

- Mit der Option Netzfilter NF.. kann bei MOVIDRIVE® MDX60B/61B Baugröße 0 bis 5 die Grenzwertklasse C1 eingehalten werden.
- Zwischen Netzfilter und MOVIDRIVE® MDX60B/61B darf nicht geschaltet werden.
- Montieren Sie den Netzfilter in der N\u00e4he des Umrichters, jedoch au\u00dferhalb des Mindestfreiraums f\u00fcr die K\u00fchlung.
- Beschränken Sie die Leitung zwischen Netzfilter und Umrichter auf die unbedingt notwendige Länge, jedoch max. 400 mm. Ungeschirmte, verdrillte Leitungen sind ausreichend. Verwenden Sie als Netzzuleitung ebenfalls ungeschirmte Leitungen.
- Zur Einhaltung der Grenzwertklasse C2 und C1 empfiehlt SEW-EURODRIVE motorseitig eine der folgenden EMV-Maßnahmen:
 - geschirmte Motorleitung
 - Option Ausgangsdrossel HD...
 - Option Ausgangsfilter HF.. (in den Betriebsarten VFC und U/f)

Störaussendungskategorie

Die Einhaltung der Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 wurde an einem CE-typischen Antriebssystem nachgewiesen. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE hierzu weitere Information zur Verfügung.



⋒₩

WARNUNG!

In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können.





Ausgangsdrossel HD...

- Montieren Sie die Ausgangsdrossel in der Nähe des Umrichters, jedoch außerhalb des Mindestfreiraums für die Kühlung.
- Bei HD001 ... HD003: Führen Sie alle drei Phasen (U, V, W) des Motorkabels [1] gemeinsam durch die Ausgangsdrossel. Um eine höhere Filterwirkung zu erreichen, führen Sie den PE-Leiter nicht durch die Ausgangsdrossel!




Bild 2: Anschluss Ausgangsdrossel HD001 – HD003

[1] Motorkabel



4.1.15 Montagehinweise für Baugröße 6

Die MOVIDRIVE $^{\otimes}$ -Geräte der Baugröße 6 (0900 ... 1320) haben eine fest montierte Kranöse [1]. Verwenden Sie zur Montage Kran und Kranöse [1] .




▲ GEFAHR!

Schwebende Last.

Lebensgefahr durch herabstürzende Last.

- Nicht unter der Last aufhalten.
- Gefahrenbereich sichern.

Falls kein Kran verwendet werden kann, können Sie zur leichteren Montage eine Tragestange [2] (im Lieferumfang bei Baugröße 6 enthalten) durch das Rückwandblech [4] schieben. Sichern Sie die Tragestange [2] mit den Splinten [3] gegen axiale Verschiebung (siehe folgendes Bild).



- [1] Fest montierte Kranöse
- [2] Tragestange (im Lieferumfang bei Baugröße 6 enthalten)
- [3] 2 Splinte (im Lieferumfang bei Baugröße 6 enthalten)
- [4] Rückwandblech





4.1.16 Montagehinweise für Baugröße 7

Zum Transport haben $MOVIDRIVE^{®}$ -Geräte der Baugröße 7 (1600 – 2500) vier fest montierte Kranösen [2]. Zur Montage müssen ausschließlich die vier Kranösen [2] benutzt werden.




▲ GEFAHR!

Schwebende Last.

Lebensgefahr durch herabstürzende Last.

- Nicht unter der Last aufhalten.
- Gefahrenbereich sichern.
- Immer alle 4 Tragösen verwenden.
- Tragösen entsprechend Zugrichtung ausrichten



- [1] Fest montierte Frontabdeckung
- [2] 4 Kranösen




Installation Installationshinweise Grundgerät

4.1.17 Optionaler Lieferumfang Baugröße 7

Montagesockel

Der Montagesockel DLS11B mit Montagematerial [9] (Sachnummer: 1 822 602 7) wird zur Standbefestigung des MOVIDRIVE® B, Baugröße 7 im Schaltschrank verwendet. MOVIDRIVE® B, Baugröße 7 muss unmittelbar nach der Aufstellung mit dem Montagesockel verschraubt werden (siehe folgendes Bild). MOVIDRIVE® B Baugröße 7 darf erst nach kompletter Montage des Montagesockels in Betrieb genommen werden.



2076968843

Das Montagematerial (Pos. 3 – 8) wird in einem Plastikbeutel beigelegt

- [1] Frontabdeckung
- [2] Einschub (für externes Netzteil)
- [3] Befestigungssschrauben Einschub
- [4] Zylinderschraube M8 × 30 Innensechskant
- [5] Federring
- [6] Unterlegscheibe
- [7] Unterlegscheibe
- [8] Mutter M8






Gehen Sie zur Montage des Montagesockels [9] an MOVIDRIVE® B, Baugröße 7 so vor:

- 1. Lösen (nicht herausschrauben!) Sie die 4 Befestigungsschrauben der Frontabdeckung [1] soweit, bis Sie sie anheben können. Hängen Sie die Frontabdeckung [1] aus.
- 2. Demontieren Sie den Einschub [2]. Lösen Sie dazu die 5 Befestigungsschrauben [5].
- 3. Die folgenden Arbeitsschritte gelten jeweils für jede der 4 Montagebohrungen.
 - Positionieren Sie die Unterlegscheibe [7] zentrisch zwischen Umrichter und Montagesockel [9].
 - Legen Sie den Federring [5] und die Unterlegscheibe [6] auf die Innensechskantschraube [4] M8×30.
 - Stecken Sie die vormontierte Innensechskantschraube durch die Montagebohrung.
 - Schrauben Sie die Mutter M8 [8] auf die Innensechskantschraube. Anzugsdrehmoment 20 Nm. Tragen Sie Schraubensicherungslack auf.
- 4. Setzen Sie den Einschub [2] wieder in das Gerät ein und befestigen Sie ihn mit den 5 Befestigungsschrauben.
- 5. Hängen Sie die Frontabdeckung [1] wieder in das Gerät ein und befestigen Sie sie mit den 4 Befestigungsschrauben.


Maßbild Montagesockel Das folgende Bild zeigt die Maße des Montagesockels.





Wandhalterung

Die **Wandhalterung DLH11B** [13] (Sachnummer: 1 822 610 8) dient **zur Wandbefestigung des MOVIDRIVE**[®] **B Baugröße 7** (siehe folgendes Bild). MOVIDRIVE[®] B Baugröße 7 darf erst nach kompletter Montage des Geräts in Betrieb genommen werden.



Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang von SEW-EURODRIVE enthalten.






Gehen Sie zur Montage der Wandhaltung [13] an MOVIDRIVE® B, Baugröße 7 folgendermaßen vor:

- 1. Lösen (nicht herausschrauben!) Sie die 4 Befestigungsschrauben der Frontabdeckung [1] soweit, bis Sie sie anheben können. Hängen Sie die Frontabdeckung [1] aus.
- 2. Demontieren Sie den Einschub [2]. Lösen Sie dazu die 5 Befestigungsschrauben [5].
- 3. Die Wandhalterung [13] wird an 5 Befestigungspunkten [A, B] mit MOVIDRIVE® B verschraubt (siehe obiges Bild).
 - Positionieren Sie jeweils eine Unterlegscheibe [7] zentrisch zwischen Umrichter und Wandhalterung [13].
 - Legen Sie den Federring [5] und die Unterlegscheibe [6] auf die Innensechskantschraube [4] M8 × 30.
 - Stecken Sie die vormontierte Innensechskantschraube durch die beiden Montagebohrungen [A].
 - Schrauben Sie die Mutter M8 [8] auf die Innensechskantschraube. Anzugsdrehmoment 20 Nm. Tragen Sie Schraubensicherungslack auf.
 - Verschrauben Sie die Wandhalterung an den drei Montagebohrungen [B] mit MOVIDRIVE[®] B. Verwenden Sie dazu die Befestigungsschrauben [11] und die Unterlegscheiben [12].
- 4. Setzen Sie den Einschub [2] wieder in das Gerät ein und befestigen Sie ihn mit den 5 Befestigungsschrauben.
- 5. Hängen Sie die Frontabdeckung [1] wieder in das Gerät ein und befestigen Sie sie mit den 4 Befestigungsschrauben.
- 6. Zur Wandmontage (Material nicht im Lieferumfang enthalten) des MOVIDRIVE® B Baugröße 7 verwenden Sie
 - 4 Befestigungsschrauben [14] nebst Unterlegscheiben [15] für die 4 Montagebohrungen an der Geräteoberseite und
 - 5 Befestigungsschrauben [9] nebst Unterlegscheiben [10] für die 5 Montagebohrungen an Wandhalterung [13].


Installation Installationshinweise Grundgerät

Entwärmung durch Luftkanal Zur Entwärmung des MOVIDRIVE® B Baugröße 7 ist optional ein **Luftkanal DLK11B** (Sachnummer: 1 822 603 5) erhältlich. Der Luftkanal darf nur senkrecht nach oben montiert werden (siehe folgendes Bild).



2076990731


Dachausschnitt für Luftkanal DLK11B Das folgende Bild zeigt den Ausschnitt des Schaltschrankdaches für den Luftkanal DLK11B.







Zwischenkreisadapter 2Q Zur Ausfuhr des Zwischenkreisanschlusses kann auf die Geräteunterseite der **Zwischenkreisadapter 2Q DLZ12B** (Sachnummer: 1 822 729 5) verwendet werden:




- 1. Lösen Sie die jeweils 4 Schrauben der oberen und unteren Abdeckung und nehmen Sie diese ab.
- 2. Lösen Sie die 5 Schrauben des Einschubs und nehmen Sie diesen ab.
- Setzen Sie das Abdeckblech auf dem Bestückplatz des Brems-Chopper-Moduls auf den Befestigungszapfen.
- 4. Fixieren Sie die 2 oberen Befestigungsschrauben [2] des Abdeckblechs [1] im Rahmen. Fixieren Sie die 2 unteren Befestigungsschrauben des Abdeckblechs im Rahmen
- 5. Schrauben Sie die Isolierstützer auf dem Abdeckblech [1] fest an.
- 6. Schrauben Sie die Isolierstützer auf dem Rahmen (unten) fest an.
- 7. Fixieren Sie die 2 Schrauben der Befestigungslasche $-U_z$ am Zwischenkreis (oben links).
- 8. Fixieren Sie die 2 Schrauben der Befestigungslasche +U $_{\rm Z}$ am Zwischenkreis (oben rechts).
- Fixieren Sie die 4 Schrauben der Befestigungslaschen -U_z und +U_z auf dem Isolierstützer.
- 10. Ziehen Sie alle Schrauben der Befestigungslaschen - U_z und + U_z an.
- 11.Bringen Sie die Abdeckungen wieder an.





Zwischenkreisadapter 4Q Zur Ausfuhr des Zwischenkreisanschlusses kann auf die Geräteunterseite der **Zwischenkreisadapter 4Q DLZ14B (**Sachnummer: 1 822 728 7) verwendet werden:




- 1. Lösen Sie die 4 Schrauben der oberen Abdeckung und nehmen Sie diese ab.
- 2. Lösen Sie die 4 Schrauben der unteren Abdeckung und nehmen Sie diese ab.
- 3. Fixieren Sie die 2 Schrauben der Stromschiene [1] - U_z am Brems-Chopper-Modul (unten links) auf dem Isolierstützer.
- 4. Fixieren Sie die 2 Schrauben der Stromschiene [1] - U_z auf dem Isolierstützer.
- 5. Ziehen Sie alle Schrauben der Befestigungslasche - $\mathbf{U}_{\mathbf{Z}}$ an.
- 6. Schrauben Sie den Winkel [3] an.
- 7. Bringen Sie die Abdeckungen wieder an.





Zwischenkreiskopplung Zur seitlichen Verbindung von 2 Umrichtern kann die **Zwischenkreiskopplung DLZ11B** (Sachnummer: 1 823 193 4) verwendet werden:




- 1. Geräte, die verbunden werden, müssen ebenerdig und in einem definierten Abstand von 100 mm zueinander stehen.
- 2. Lösen Sie die 4 Schrauben der oberen Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 3. Lösen Sie die 4 Schrauben der unteren Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 4. Führen Sie die 2 Zwischenkreisverbindungen [1] in die Geräte ein.
- 5. Fixieren Sie die Zwischenkreisverbindung [1] zuerst mit Schrauben an einem Gerät. Dann erst an den anderen Geräten.
- 6. Ziehen Sie die Schrauben [2] fest an.
- 7. Bringen Sie die Abdeckungen wieder an.



4.2 Bediengerät abnehmen / aufsetzen

4.2.1 Bediengerät abnehmen


Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:



- 1. Ziehen Sie den Stecker des Verbindungskabels vom Steckplatz XT ab.
- 2. Drücken Sie das Bediengerät vorsichtig nach unten bis es sich aus der oberen Halterung der Frontabdeckung gelöst hat.
- 3. Nehmen Sie das Bediengerät nach vorn (nicht seitlich!) ab.

4.2.2 Bediengerät aufsetzen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:



- 1. Setzen Sie das Bediengerät zuerst mit der Unterseite in die untere Halterung der Frontabdeckung.
- 2. Drücken Sie danach das Bediengerät in die obere Halterung der Frontabdeckung.
- 3. Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels auf den Steckplatz XT.





4.3 Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen

4.3.1 Frontabdeckung abnehmen

Gehen Sie zum Abnehmen der Frontabdeckung folgendermaßen vor:




Bild 9: Frontabdeckung abnehmen

- 1. Nehmen Sie, falls vorhanden, zuerst das Bediengerät ab (Seite 44).
- 2. Drücken Sie oben in die Griffmulde der Frontabdeckung.
- 3. Halten Sie die Griffmulde gedrückt und nehmen Sie die Frontabdeckung ab.

4.3.2 Frontabdeckung aufsetzen

Gehen Sie zum Aufsetzen der Frontabdeckung folgendermaßen vor:




Bild 10: Frontabdeckung aufsetzen

- 1. Setzen Sie die Frontabdeckung mit der Unterseite in die vorgesehene Halterung.
- 2. Halten Sie die Griffmulde oben an der Frontabdeckung gedrückt.
- 3. Drücken Sie die Frontabdeckung auf das Gerät.





4.4 UL-gerechte Installation

4.4.1 Leistungsklemmen

 MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B 0003 – 0300: Verwenden Sie nur Kupferleitungen mit thermischen Bemessungswerten von 60/75 °C.

MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0370 – 2500: Verwenden Sie nur Kupferleitungen mit einem thermischem Bemessungswert von 75 °C.

• Die zulässigen Anzugsdrehmomente der Klemmen betragen:

Baureihe	Baugröße	in-lbs	Nm
MOVIDRIVE® B	0XS, 0S, 0L	5	0.6
	1, 2S	5	0.6
	2	13	1.5
	3	31	3.5
	4, 5	120	14
	6	180	20
	7	620	70

4.4.2 Kurzschlussstromfestigkeit

- Geeignet für den Einsatz in Stromkreisen mit einem maximalen Kurzschlusswechselstrom von 5000 A_{eff}:
 - MOVIDRIVE[®] B-Geräte mit Zusatz 0005 bis 0014 und 0055 bis 0300 (nur 400-V-Geräte).

Die max. Spannung ist auf 500 V begrenzt.

- MOVIDRIVE[®] B-Geräte mit Zusatz 0015 bis 0150 (nur 230-V-Geräte).
 Die max. Spannung ist auf 240 V begrenzt.
- Geeignet für den Einsatz in Stromkreisen mit einem maximalen Kurzschlusswechselstrom von 10 000 A_{eff} :
 - MOVIDRIVE[®] B-Geräte mit Zusatz 0015 bis 0040 und 0370 bis 0750 (nur 400-V-Geräte).

Die max. Spannung ist auf 500 V begrenzt.

- MOVIDRIVE[®] B-Geräte mit Zusatz 0220 bis 0300 (nur 230-V-Geräte).
 Die max. Spannung ist auf 240 V begrenzt.
- Geeignet für den Einsatz in Stromkreisen mit einem maximalen Kurzschlusswechselstrom von 18 000 A_{eff}:
 - MOVIDRIVE[®] B-Geräte mit Zusatz 1600 bis 2500 (nur 400-V-Geräte).
 Die max. Spannung ist auf 500 V begrenzt.





4.4.3 Absichern von Zweigstromkreisen

AC 400/500-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX60B/61B5_3	Max. Netzkurz- schlusswechselstrom	Max. Netzspannung	Max. zulässige Schmelzsicherungen
0005/0008/0011/0014	AC 5000 A	AC 500 V	AC 15 A / 600 V
0015/0022/0030/0040	AC 10000 A	AC 500 V	AC 35 A / 600 V
0055/0075	AC 5000 A	AC 500 V	AC 60 A / 600 V
0110	AC 5000 A	AC 500 V	AC 110 A / 600 V
0150/0220	AC 5000 A	AC 500 V	AC 175 A / 600 V
0300	AC 5000 A	AC 500 V	AC 225 A / 600 V
0370/0450	AC 10000 A	AC 500 V	AC 350 A / 600 V
0550/0750	AC 10000 A	AC 500 V	AC 500 A / 600 V
0900	AC 10000 A	AC 500 V	AC 250 A / 600 V
1100	AC 10000 A	AC 500 V	AC 300 A / 600 V
1320	AC 10000 A	AC 500 V	AC 400 A / 600 V
1600	AC 18000 A	AC 500 V	AC 400 A / 600 V
2000	AC 18000 A	AC 500 V	AC 500 A / 600 V
2500	AC 18000 A	AC 500 V	AC 600 A / 600 V

AC 230-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX61B2_3	Max. Netzkurz- schlusswechselstrom	Max. Netzspannung	Max. zulässige Schmelzsicherungen
0015/0022/0037	AC 5000 A	AC 240 V	AC 30 A / 250 V
0055/0075	AC 5000 A	AC 240 V	AC 110 A / 250 V
0110	AC 5000 A	AC 240 V	AC 175 A / 250 V
0150	AC 5000 A	AC 240 V	AC 225 A / 250 V
0220/0300	AC 10000 A	AC 240 V	AC 350 A / 250 V

4.4.4 Umgebungstemperatur

Die Geräte sind geeignet für den Einsatz in Umgebungstemperaturen von 40 $^{\circ}$ C und max. 60 $^{\circ}$ C bei reduziertem Ausgangsstrom.

Um den Nennausgangsstrom bei Temperaturen über 40 $^{\circ}$ C zu bestimmen, muss der Ausgangsstrom um 2.5 $^{\circ}$ C pro $^{\circ}$ C zwischen 40 $^{\circ}$ C und 50 $^{\circ}$ C reduziert werden, und um 3 $^{\circ}$ C pro $^{\circ}$ C zwischen 50 $^{\circ}$ C und 60 $^{\circ}$ C.



HINWEISE

- Verwenden Sie als **externe DC-24-V-Spannungsquelle** nur geprüfte Geräte mit **begrenzter Ausgangsspannung** (U_{max} = DC 30 V) und **begrenztem Ausgangsstrom** (I_{max} = 8 A).
- Die UL-Zulassung gilt nicht für Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze).






4.5 Schirmklemmen

4.5.1 Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 0

Bei MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX60B/61B Baugröße 0 wird serienmäßig ein Satz Schirmklemmen für das Leistungsteil mitgeliefert. Die Schirmklemmen sind noch nicht am Gerät montiert.

Montieren Sie die Schirmklemmen für das Leistungsteil folgendermaßen:

- · Befestigen Sie die Kontaktklammern an den Schirmblechen.
- Befestigen Sie die Schirmklemmen an der Geräteoberseite und an der Geräteunterseite.




- [1] Kontaktklammern
- [2] Befestigungsschrauben der Kontaktklammer
- [3] Schirmblech
- [4] Befestigungsschraube der Schirmklemme



4.5.2 Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 1

Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 1 wird serienmäßig eine Schirmklemme für das Leistungsteil mitgeliefert. Montieren Sie diese Schirmklemme am Leistungsteil zusammen mit den Befestigungsschrauben des Gerätes.




1805289867

- [1] Schirmklemme Leistungsteil
- [2] PE-Anschluss (y)

4.5.3 Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 2S und 2

Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 2S und 2 wird serienmäßig eine Schirmklemme für das Leistungsteil mit 2 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie diese Schirmklemme mit den beiden Befestigungsschrauben.





1805291787

[1] Schirmklemme Leistungsteil

[2] PE-Anschluss (y)

Mit den Schirmklemmen für das Leistungsteil können Sie sehr komfortabel die Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitung montieren. Legen Sie Schirm und PE-Leiter wie in den Bildern gezeigt auf.

4.5.4 Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 3 bis 7

Bei MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 3 bis 7 werden keine Schirmklemmen für das Leistungsteil mitgeliefert. Verwenden Sie zur Montage der Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitungen handelsübliche Schirmklemmen. Legen Sie die Schirmung möglichst nah am Umrichter auf.




4.5.5 Schirmklemme für Signalleitungen

Montieren Sie die Schirmklemme für die Signalleitungen folgendermaßen:


- Entfernen Sie, falls aufgesteckt, das Bediengerät und die Frontabdeckung.
- Baugröße 0: Befestigen Sie die Schirmklemme an der Geräteunterseite.
- Baugröße 1 bis 7: Befestigen Sie die Schirmklemme an der Steuerkopfunterseite.

Baugröße 0



1805296011

Baugröße 1 bis 7



- [1] Kontaktklammer(n)
- [2] Befestigungsschraube(n) der Kontaktklammer
- [3] Schirmblech
- [4] Befestigungsschraube der Schirmklemme



4.6 Berührungsschutz Leistungsklemmen



▲ GEFAHR!

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.

Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.

- Installieren Sie den Berührungsschutz vorschriftsmäßig.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierten Berührungsschutz in Betrieb.

4.6.1 Baugröße 2S

Die Schutzart IP20 wird bei MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX61B Baugröße 2S erreicht, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:

- der Berührungsschutz an X3 / X4 montiert ist
- an X3 / X4 eine korrekt konfektionierte Leitung angeschlossen ist

Werden beide Bedingungen nicht erfüllt, wird die Schutzart IP10 erreicht.




Bild 4: Berührungsschutz für MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 2S





4.6.2 Baugröße 4 und 5

Die Schutzart IP20 wird bei MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 4 und 5 (AC 500-V-Geräte: MDX61B0370/0450/0550/0750; AC 230-V-Geräte: MDX61B0220/0300) erreicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- An den Leistungsklemmen X1, X2, X3, X4 sind korrekt mit Schrumpfschlauch konfektionierte Leistungskabel mit einem Kabelquerschnitt ≥ 35 mm² (AWG2) angeschlossen. Der zusätzliche Berührungsschutz DLB11B muss nicht montiert sein.
- An den Leistungsklemmen X1, X2, X3, X4 sind korrekt mit Schrumpfschlauch konfektionierte Leistungskabel mit einem Kabelquerschnitt < 35 mm² (AWG2) angeschlossen. Der Berührungschutz DLB11B muss korrekt montiert sein (siehe Abschnitt "Montage Berührungsschutz DLB11B").
- Der Berührungsschutz DLB11B muss an nicht angeschlossene Leistungsklemmen montiert werden. Der Berührungsschutz DLB11B muss nicht an die PE-Klemmen montiert werden.

Wird eine der Bedingungen nicht erfüllt, wird die Schutzart IP10 erreicht. Der Berührungsschutz DLB11B (Lieferumfang 12 Stück) kann unter der Sachnummer 0823 111 7 bestellt werden.

1

InstallationBerührungsschutz Leistungsklemmen


Montage Berührungsschutz DLB11B Zur korrekten Montage des **Berührungsschutzes DLB11B** gehen Sie so vor:

 Bild I: Leistungsklemme mit angeschlossenenem Leistungskabel mit Kabelquerschnitt < 35 mm² (AWG2):

Brechen Sie die Kunststofflasche [1] heraus und stecken Sie den Berührungsschutz DLB11B [3] auf den jeweiligen Anschlussbolzen [2] der Leistungsklemme. Achten Sie auf einen geraden Kabelabgang. Montieren Sie die Abdeckhaube für die Leistungsklemmen.

• Bild II: Leistungsklemme ohne angeschlossenes Leistungskabel:

Schieben Sie den Berührungsschutz DLB11B [1] auf den jeweiligen Anschlussbolzen [2]. Montieren Sie die Abdeckhaube für die Leistungsklemmen.




- [1] Kunststofflasche
- [2] Anschlussbolzen
- [3] Korrekt montierter Berührungsschutz
- [1] Berührungsschutz
- [2] Anschlussbolzen
- [3] Korrekt montierter Berührungsschutz

Weitere Informationen zu den Leistungsklemmen X1, X2, X3 und X4 finden Sie im Kapitel "Technische Daten".



4.6.3 Baugröße 4 - 6

Bei MOVIDRIVE® Baugröße 4 (AC 500-V-Geräte: MDX61B0370/0450; AC 230-V-Geräte: MDX61B0220/0300), Baugröße 5 (MDX61B0550/0750) und Baugröße 6 (MDX61B0900/1100/1320) werden serienmäßig 2 Stück Berührungsschutz mit 8 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie den Berührungsschutz an den beiden Abdeckhauben für die Leistungsklemmen.



1805522187

Bild 5: Berührungsschutz für MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 4, 5 und 6

Der Berührungsschutz besteht aus folgenden Bauteilen:

- [1] Abdeckplatte
- [2] Anschlussabdeckung
- [3] Blende (nur bei Baugröße 5)

Die Geräte MOVIDRIVE[®] MDX61B, Baugröße 4, 5 und 6 erreichen die Schutzart IP10 nur unter folgenden Bedingungen:

- · Der Berührungsschutz ist komplett montiert
- Die Leistungskabel sind an sämtlichen Leistungsklemmen (X1, X2, X3, X4) mit Schrumpfschlauch überzogen (Beispiel siehe folgendes Bild)



1805525259

HINWEIS




Werden die o. g. Bedingungen nicht erfüllt, erreichen die Geräte MOVIDRIVE® Baugröße 4, 5 und 6 die Schutzart IP00.



InstallationBerührungsschutz Leistungsklemmen

4.6.4 Baugröße 7

Montage Berührungsschutz DLB21B Die Schutzart IP20 wird bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 7 erreicht, wenn der kundenseitig zugeschnittene Berührungsschutz DLB21B (Sachnummer 1 822 608 6) vor und hinter den Leistungsanschlüssen montiert ist.



2307312139



HINWEIS


Wird die o. g. Bedingung nicht erfüllt, erreichen die Geräte MOVIDRIVE[®] Baugröße 7 die Schutzart IP00.





4.7 Anschluss-Schaltbilder Grundgerät

4.7.1 Leistungsteil und Bremse (Baugröße 1 – 6)



CT/CV, CM71 ... 112: gleich- und wechselstromseitige Abschaltung

1805559691

- Bei den Baugrößen 1, 2 und 2S ist neben den Netzanschluss- und Motoranschlussklemmen (X1, X2) kein PE-Anschluss vorhanden. Verwenden Sie dann die PE-Klemme neben dem Zwischenkreisanschluss (X4).
- ** Beachten Sie unbedingt die Anschlussreihenfolge des Bremssteckers. Falscher Anschluss führt zur Zerstörung der Bremse. Beachten Sie beim Anschluss der Bremse über Klemmenkasten die Betriebsanleitung der eingesetzten Motoren!



HINWEISE

- Schließen Sie den Bremsgleichrichter über eine separate Netzzuleitung an.
- Die Speisung über die Motorspannung ist nicht zulässig!

Verwenden Sie immer gleich- und wechselstromseitige Abschaltung der Bremse bei


- allen Hubwerksanwendungen,
- Antrieben, die eine schnelle Bremsenreaktionszeit erfordern und
- den Betriebsarten CFC und SERVO.



Installation Anschluss-Schaltbilder Grundgerät

4.7.2 Leistungsteil und DC-Netzteil (Baugröße 7)

Zum Anschluss der Bremse, beachten Sie das Anschluss-Schaltbild von Baugröße 1 -6.



2079053451

Technische Daten DC-Netzteil:

- Nennstrom: AC 2.4 A
- Einschaltstrom AC 30 A / AC 380 500 V



HINWEISE

Beachten Sie beim Stützbetrieb über Netzteil, dass der Anschluss von externen +24 V Netzteilen an der X10:9 Steuerklemme nicht zulässig ist. Falscher Anschluss führt zur Fehlermeldung!

4.7.3 Bremsgleichrichter im Schaltschrank


Verlegen Sie beim Einbau des Bremsgleichrichters im Schaltschrank die Verbindungsleitungen zwischen Bremsgleichrichter und Bremse getrennt von anderen Leistungskabeln. Gemeinsame Verlegung ist nur zulässig, wenn die Leistungskabel geschirmt sind.






Bremswiderstand BW... / BW...-...-T /BW...-...-P 4.7.4

Leistungsteil




Wenn der Meldekontakt F16 auslöst, muss K11 geöffnet werden und DIØØ"/Reglersperre" ein "0"-Signal erhalten. Der Widerstandskreis darf nicht unterbrochen werden!

Leistungsteil



Wenn der interne Temperaturschalter auslöst, muss K11 geöffnet werden und DIØØ"/Reglersperre" ein "0"-Signal erhalten. Der Widerstandskreis darf nicht unterbrochen werden!


Leistungsteil



Wenn das externe Bimetallrelais (F16) auslöst, muss K11 geöffnet werden und DIØØ "/Reglersperre" ein "0"-Signal erhalten. Der Widerstandskreis darf nicht unterbrochen werden!

		Überlastschutz							
Bremswiderstand Typ	konstruktiv vorgegeben	interner Temperaturschalter (T)	externes Bimetallrelais (F16)						
BW	-	-	Notwendig						
BWT	-	Eine der beiden Optionen (inter nes Bimetallrelais) ist notwendig							
BW003 / BW005	Ausreichend	-	Erlaubt						
BW090-P52B	Ausreichend	-	-						

4.7.5 Signalklemmen



- * Werkseinstellung
- ** Werden die Binäreingänge mit der DC-24-V-Spannungsversorgung X13:8 "VO24" geschaltet, setzen Sie am MOVIDRIVE® eine Brücke zwischen X13:7 (DCOM) und X13:9 (DGND) ein.
 - DGND (X10, X12, X13, X16, X17) ist werkseitig mit PE verbunden (Gewindebohrung siehe Kap. "Geräteaufbau"). Durch Entfernung der M4 x 14-Erdungsschraube können Sie die Potenzialtrennung herstellen.
- *** Externe Spannungsversorgung über X:10 nur bei Baugröße 0-6. Bei Baugröße 7 ist die 24-V-Stützspannung über das DC-Netzteil anzuschließen.





4.7.6 Funktionsbeschreibung der Klemmen des Grundgerätes (Leistungsteil und Steuerkopf)

Klemme		Funktion						
X1:1/2/3 X2:4/5/6 X3:8/9 X4:	L1/L2/L3 (PE) U/V/W (PE) +R/-R (PE) +U _Z /-U _Z (PE)	Netzanschluss Motoranschluss Anschluss Bremswiderstand Zwischenkreisanschluss	Motoranschluss Anschluss Bremswiderstand					
9,10,11,12	L1/L2/L3/PE	Schaltnetzteilanschluss (nur bei Baugröße 7)						
\$11: \$12: \$13: \$14:		Systembus-Abschlusswiderstand zu- oder abschalten, Baudrate für die RS485-Schnittstelle XT einstellen.	Wahlweise 9,6 oder 57,6 kBaud, werksmäßig auf 57,6 kBaud.					
X12:1 X12:2 X12:3 X11:1 X11:2/3 X11:4	DGND SC11 SC12 REF1 AI11/12 AGND	Bezugspotenzial Systembus Systembus High Systembus Low DC+10 V (max. DC 3 mA) für Sollwertpotenziometer Sollwerteingang n1 (Differenzeingang oder Eingang m Bezugspotenzial für Analogsignale (REF1, REF2, Al,	/stembus High /stembus Low C+10 V (max. DC 3 mA) für Sollwertpotenziometer ollwerteingang n1 (Differenzeingang oder Eingang mit AGND-Bezugspotenzial), Signalform → P11_/S11					
X11:5	REF2	DC-10 V (max. DC 3 mA) für Sollwertpotenziometer						
X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 X13:5 X13:6	DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5	Binäreingang 1, fest belegt mit "/Reglersperre" Binäreingang 2, werksmäßig auf "Rechts/Halt" Binäreingang 3, werksmäßig auf "Links/Halt" Binäreingang 4. werksmäßig "Freigabe/Stopp" Binäreingang 5, werksmäßig auf "n11/n21" Binäreingang 6. werksmäßig auf "n12/n22"	 Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt. Wahlmöglichkeiten für die Binäreingänge 2 bis 6 (DIØ1DIØ5)→ Parametermenü P60_ 					
X13:7	DCOM	 Bezug für Binäreingänge X13:1 bis X13:6 (DIØØDIØ Schalten der Binäreingänge mit DC+24-V-Fremdspanung erforderlich. ohne Brücke X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → mit Brücke X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → po Schalten der Binäreingänge mit DC+24 V von X13 (DCOM-DGND) erforderlich. 	pannung: Verbindung X13:7 (DCOM) mit dem potenzialfreie Binäreingänge otenzialgebundene Binäreingänge					
X13:8 X13:9 X13:10 X13:11	VO24 DGND ST11 ST12	Hilfsspannungsausgang DC+24 V (max. Belastung X1: Bezugspotenzial für Binärsignale RS485+ (Baudrate fest eingestellt auf 9,6 kBaud) RS485-	Hilfsspannungsausgang DC+24 V (max. Belastung X13:8 und X10:8 = 400 mA) für externe Befehlsschalter Bezugspotenzial für Binärsignale RS485+ (Baudrate fest eingestellt auf 9,6 kBaud)					
X16:1 X16:2 X16:3 X16:4 X16:5	DIØ6 DIØ7 DOØ3 DOØ4 DOØ5	Binäreingang 7, werksmäßig auf "Keine Funktion" Binäreingang 8, werksmäßig auf "Keine Funktion" Binärausgang 3, werksmäßig auf "IPOS-Ausgang" Binärausgang 4. werksmäßig auf "IPOS-Ausgang" Binärausgang 5, werksmäßig auf "IPOS-Ausgang" Keine Fremdspannung an die Binärausgänge X16:3 (DOØ3) bis X16:5 (DOØ5) anlegen! Bezugspotenzial für Binärsignale	 Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt. Wahlmöglichkeiten für die Binäreingänge 7 und 8 (DIØ6/DIØ7) → Parametermenü P60_ Wahlmöglichkeit für die Binärausgänge 3 bis 5 (DOØ3DOØ5) → Parametermenü P62_ 					



Installation Anschluss-Schaltbilder Grundgerät

Klemme		Funktion
X10:1 X10:2 X10:3	TF1 DGND DBØØ	KTY+/TF-/TH-Anschluss (über TF/TH mit X10:2 verbinden), werksmäßig auf "Keine Reaktion" (→ P835) Bezugspotenzial für Binärsignale / KTY− Binärausgang DBØØ fest belegt mit "/Bremse", Belastbarkeit max. DC 150 mA (kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V)
X10:4 X10:5 X10:6 X10:7	DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2	gemeinsamer Kontakt Binärausgang 1, werksmäßig auf "Betriebsbereit" Schließerkontakt Binärausgang 1, Belastbarkeit der Relaiskontakte max. DC 30 V und DC 0,8 A Öffnerkontakt Binärausgang 1 Binärausgang DBØ2, werksmäßig auf "/Störung", Belastbarkeit max. DC 50 mA (kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V). Wahlmöglichkeiten für die Binärausgänge 1 und 2 (DOØ1 und DOØ2) → Parametermenü P62 Keine Fremdspannung an die Binärausgänge X10:3 (DBØØ) und X10:7 (DOØ2) anlegen!
X10:8 X10:9 X10:10	VO24 VI24 DGND	Hilfsspannungsausgang DC+24 V (max. Belastung X13:8 und X10:8 = 400 mA) für externe Befehlsschalter Eingang DC+24-V-Spannungsversorgung (Stützspannung je nach Optionen, Gerätediagnose bei Netz-Aus) Bezugspotenzial für Binärsignale Hinweis bezüglich X:10.9: Externe Stützspannung DC+24-V nur bei Baugröße 0-6 anlegen. Bei Baugröße 7 muss das DC-Netzteil mit Netzspannung versorgt werden. Beachten Sie hierzu das Kapitel "Leistungsteil und DC-Netzteil (Baugröße 7)" (Seite 58).
X17:1 X17:2 X17:3 X17:4	DGND VO24 SOV24 SVI24	Bezugspotenzial für X17:2 Hilfsspannungsausgang DC+24 V, nur zur Versorgung von X17:4 desselben Geräts Bezugspotenzial für DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt) DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt)
XT		Nur Service-Schnittstelle. Steckplatz für Option: DBG60B / UWS21B / USB11A





4.8 Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern

4.8.1 AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 0

MOVIDRIVE® MDX60/6			0005	8000	0011	0014	
Baugröße					'	Ö	ı
Bremswiderstände BW / BWT	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT				
BW090-P52B ¹⁾	-	824 563 0					
BW072-003	I _F = 0.8 A	826 058 3					
BW072-005	I _F = 1.2 A	826 060 5					
BW168/BW168-T	I _F = 3.6 A	820 604 X	1820 133 4				
BW100-006 BW100-006-T	I _F = 2.4 A	821 701 7	1820 419 8				
Netzdrosseln		Sachnummer					
ND020-013	Σ I _{Netz} = AC 20 A	826 012 5					
Netzfilter		Sachnummer					
NF009-503	U _{max} = AC 550 V	827 412 6					
	1						
Ausgangsdrosseln	Innendurchmesser	Sachnummer		1		2	
HD001	d = 50 mm (2 in)	813 325 5				5 16 mm ² (A	
HD002	d = 23 mm (0.91 in)	813 557 6		für Kabelqu	erschnitte ≤ 1	.5 mm ² (AWC	G 16)
Ausgangsfilter (nur in	Retriebsart VEC	Sachnummer					
HF008-503	Dourebourt VI O	826 029 X			Α		
HF015-503		826 030 3			В		Α
HF022-503		826 031 1			В		В
ПГ022-503		040 031 1					В

¹⁾ Interner thermischer Überlastschutz, kein Bimetallrelais erforderlich.

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)



Installation

Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern

4.8.2 AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 1, 2S und 2

MOVIDRIVE® MDX61	MOVIDRIVE® MDX61B5A3			0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
Baugröße					"	1	1	2	S	2
Bremswiderstände BW / BWT	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT					•		•
BW100-005	I _F = 1.0 A	826 269 1								
BW100-006/ BW100-006-T	I _F = 2.4 A	821 701 7	1820 419 8							
BW168/BW168-T	I _F = 3.6 A	820 604 X	1820 133 4							
BW268/BW268-T	I _F = 4.2 A	820 715 1	1820 417 1							
BW147/BW147-T	I _F = 5.1 A	820 713 5	1820 134 2							
BW247/BW247-T	I _F = 6.5 A	820 714 3	1820 084 2							
BW347/BW347-T	I _F = 9.2 A	820 798 4	1820 135 0							
BW039-012/ BW039-012-T	I _F = 5.5 A	821 689 4	1820 136 9							
BW039-026-T	I _F = 8.2 A		1820 415 5							
BW039-050-T	I _F = 11.3 A		1820 137 7							
									•	
Netzdrosseln		Sachnummer								
ND020-013	Σ I _{Netz} = AC 20 A	826 012 5								
ND045-013	Σ I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3								
Netzfilter		Sachnummer								
NF009-503		827 412 6					Α			
NF014-503	U _{max} = AC 550 V	827 116 X					В		Α	
NF018-503	omax Ac coc t	827 413 4							В	
NF035-503		827 128 3								
Ausgangsdrosseln	Innendurchmesser	Sachnummer								
HD001	d = 50 mm (2 in)	813 325 5						mm ² (A		– 26)
HD002	d = 23 mm (0.91 in)	813 557 6						m ² (AWC		
HD003	d = 88 mm (3.5 in)	813 558 4		für Ka	belquers	schnitte	> 16 mn	n ² (AWG	66)	
Ausgangsfilter (nur i	n Betriebsart VFC)	Sachnummer								
HF015-503		826 030 3		Α						
HF022-503		826 031 1		В	Α					
HF030-503		826 032 X			В	Α				
HF040-503		826 311 6				В	Α			
HF055-503		826 312 4					В	Α		
HF075-503		826 313 2						В	Α	
HF023-403		825 784 1							В	Α
HF033-403		825 785 X								В

A Bei Nennbetrieb (100 %)



B Bei quadratischer Belastung (125 %)



4.8.3 AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 3 und 4

MOVIDRIVE® MDX6	1B503				0150	0220	0300	0370	0450
Baugröße	T.					3 4			4
Bremswiderstände BW / BWT BWP	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT	Sachnummer BWP					
BW018-015/ BW018-015-P	I _F = 9.1 A	821 684 3		1 820 416 3				С	С
BW018-035-T	I _F = 13.9 A		1820 138 5					С	С
BW018-075-T	I _F = 20.4 A		1820 139 3					С	С
BW915-T	I _F = 32.7 A		1820 413 9						
BW012-025/ BW012-025-P	I _F = 14.4A	821 680 0		1 820 414 7					
BW012-050-T	I _F = 20.4 A		1820 140 7						
BW012-100-T	I _F = 28.9 A		1820 141 5						
BW106-T	I _F = 47.4 A		1820 083 4						
BW206-T	I _F = 54.8 A		1820 412 0						
	ı								•
Netzdrosseln		Sachnummer							
ND045-013	Σ I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3				Α			
ND085-013	Σ I _{Netz} = AC 85 A	826 014 1				В			Α
ND150-013	Σ I _{Netz} = AC 150 A	825 548 2							В
ND300-0053	Σ I _{Netz} = AC 300 A	827 721 4							
Netzfilter		Sachnummer							
NF035-503		827 128 3			Α				
NF048-503		827 117 8			В	Α			
NF063-503	U _{max} = AC 550 V	827 414 2				В	Α		
NF085-503		827 415 0					В		Α
NF115-503		827 416 9							В
Ausgangsdrosseln	Innendurchmes- ser	Sachnummer							
HD001	d = 50 mm	813 325 5	für Kabelquerschnitte 1.5 – 16 mm² (AWG 16 – 6)						
HD003	d = 88 mm	813 558 4	für Kabelquersc	hnitte > 16 mm ² (AWG 6)				
Ausgangsfilter (nur	in Betriebsart VFC)	Sachnummer							
HF033-403	,	825 785 X			Α	B/D	A/D		
HF047-403		825 786 8			В	Α			
HF450-503		826 948 3					В		Е

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)
- C Zwei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den doppelten Auslösestrom (2 \times I_F) einstellen
- D Drei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den dreifachen Auslösestrom $(3 \times I_F)$ einstellen
- E Vier Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den vierfachen Auslösestrom (4 × I_F) einstellen





Installation

Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern

4.8.4 AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 5 bis 7

MOVIDRIVE® MDX61B503				0750	0900	1100	1320	1600	2000	2500
Baugröße				5	6			7		ļ
Bremswiderstände BWT	Auslösestrom	Sachnummer BWT								
BW106-T	I _F = 47.4 A	1820 083 4			С	С	С	D	Е	F
BW206-T	I _F = 54.8 A	1820 412 0			С	С	С	D	Е	F
BW1.4-170	I _F = 110 A	1330 152 7								
BW003-420-T	I _F = 129 A	1330 234 5						С	С	С
Netzfilter		Sachnummer								
NF115-503		827 416 9	A							
NF150-503		827 417 7	В							
NF210-503	U _{max} = AC 550 V	827 418 5				Α				
NF300-503	max AS SSS V	827 419 3				В				
NF600-503		1 796 338 9						В	В	В
		1	1							
Ausgangsdrosseln	Innendurchmesser	Sachnummer								
HD001	d = 50 mm	813 325 5	für Kal	pelquers	schnitte	1.5 – 16	mm² (A	WG 16	-6)	
HD003	d = 88 mm	813 558 4	für Kal	pelquers	schnitte	> 16 mr	n ² (AWC	6)		
HD004	Anschluss mit Bolzen M12	816 885 7								
HD005	Anschluss mit Kabelschuh M12, PE-Anschluss M10	1 796 336 2						В	В	В
Ausgangsfilter (nur in	Betriebsart U/f und VFC)	Sachnummer								
HF450-503		826 948 3	Н	Н						
HF180-403		829 909 9								
HF325-403		829 948 3								

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)
- C Zwei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den doppelten Auslösestrom (2 \times I_F) einstellen
- D Drei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den dreifachen Auslösestrom (3 \times I_F) einstellen
- E Vier Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den vierfachen Auslösestrom (4 × I_F) einstellen
- F Fünf Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den fünffachen Auslösestrom (5 \times I_F) einstellen
- H Zwei Filter parallel





4.8.5 AC 230-V-Geräte, Baugröße 1 bis 4

MOVIDRIVE® M	DX61B2_3			0015	0022	0037	0055	0075	0110	0150	0220	0300
Baugröße					1	l		2	;	3	4	1
Bremswider- stände BW/ BWT BWP	Auslösestrom	Sach- nummer BW	Sach- nummer BWT									
BW039-003	I _F = 2.7 A	821 687 8										
BW039-006	I _F = 3.9 A	821 688 6										
BW039-012 BW039-012-T	I _F = 5.5 A	821 689 4	1 820 136 9									
BW039-026-T	I _F = 8.1 A		1 820 415 5									
BW027-006	I _F = 4.7 A	822 422 6										
BW027-012	I _F = 6.6 A	822 423 4										
BW018-015-T	I _F = 9.1 A		1 820 416 3						С	С	С	С
BW018-035-T	I _F = 13.9 A		1 820 138 5						С	С	С	С
BW018-075-T	I _F = 20.4 A		1 820 139 3						С	С	С	С
BW915-T	I _F = 32.6 A		1 820 413 9						С	С	С	С
BW012-025-P	I _F = 14.4 A		1 820 414 7									
BW012-050-T	I _F = 20.4 A		1 820 140 7									
BW012-100-T	I _F = 28.8 A		1 820 141 5									
BW106-T	I _F = 47.4 A		1 820 083 4								С	С
BW206-T	I _F = 54.7 A		1 820 412 0								С	С
Netzdrosseln		Sachnumme	er									
ND020-013	S I _{Netz} = AC 20 A	826 012 5					Α					
ND045-013	S I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3					В		Α			
ND085-013	S I _{Netz} = AC 85 A	826 014 1							В		Α	
ND150-013	S I _{Netz} = AC 150 A	825 548 2									В	
Netzfilter		Sachnumme	er									
NF009-503		827 412 6			Α							
NF014-503		827 116 X			В	Α						
NF018-503		827 413 4				В						
NF035-503	U _{max} = AC 550 V	827 128 3										
NF048-503	U _{max} – AC 550 V	827 117 8							Α			
NF063-503		827 414 2							В			
NF085-503		827 415 0									Α	
NF115-503		827 416 9									В	
Ausgangs- drosseln	Innendurchmesser	Sachnumme	er									
HD001	d = 50 mm (2 in)	813 325 5				•		1.5 1		•		
HD002	d = 23 mm (0.91 in)	813 557 6						nitte ≤ 1		,		
HD003	d = 88 mm (3.5 in)	813 558 4		für Kabelquerschnitte > 16 mm² (AWG 6)								

A Bei Nennbetrieb (100 %)

B Bei quadratischer Belastung (125 %)

C Zwei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den doppelten Auslösestrom (2 \times I_F) einstellen

4.9 Anschluss Systembus (SBus 1)

HINWEIS

i

Nur bei P884 "SBus Baudrate" = 1000 kBaud:


Im Systembusverbund dürfen keine MOVIDRIVE $^{\circledR}$ compact MCH4_A-Geräte mit anderen MOVIDRIVE $^{\circledR}$ -Geräten gemischt werden.

Bei Baudraten ≠ 1000 kBaud dürfen die Geräte gemischt werden.

Über den Systembus (SBus) können max. 64 CAN-Bus-Teilnehmer adressiert werden. Verwenden Sie je nach Kabellänge und Kabelkapazität nach 20 bis 30 Teilnehmern einen Repeater. Der SBus unterstützt die Übertragungstechnik gemäß ISO 11898.

Ausführliche Informationen über den Systembus finden Sie im Handbuch "Serielle Kommunikation", das bei SEW-EURODRIVE erhältlich ist.

4.9.1 Anschluss-Schaltbild SBus



Kabelspezifikation

- Verwenden Sie ein 4-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kupferkabel (Datenübertragungskabel mit Schirm aus Kupfergeflecht). Das Kabel muss folgende Spezifikationen erfüllen:
 - Kabelquerschnitt 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 19)
 - Leitungswiderstand 120 Ω bei 1 MHz
 - Kapazitätsbelag ≤ 40 pF/m bei 1 kHz

Geeignet sind beispielsweise CAN-Bus- oder DeviceNet-Kabel.

Schirm auflegen

 Legen Sie den Schirm beidseitig flächig an der Elektronikschirmklemme des Umrichters oder der Mastersteuerung auf.

Leitungslänge

- Die zulässige Gesamtleitungslänge ist abhängig von der eingestellten SBus-Baudrate (P884):
 - 125 kBaud \rightarrow 320 m (1050 ft)
 - 250 kBaud → 160 m (525 ft)
 - 500 kBaud \rightarrow 80 m (260 ft)
 - 1000 kBaud \rightarrow 40 m (130 ft)





Abschlusswiderstand Schalten Sie am Anfang und am Ende der Systembusverbindung jeweils den Systembus-Abschlusswiderstand zu (S12 = ON). Bei den anderen Geräten schalten Sie den Abschlusswiderstand ab (S12 = OFF).

VORSICHT!



Zwischen den Geräten, die mit SBus verbunden werden, darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Die Funktion der Geräte kann dadurch beeinträchtigt werden.


Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung.

4.10 Anschluss RS485-Schnittstelle

Mit der RS485-Schnittstelle (X13:ST11, ST12) können max. 32 MOVIDRIVE[®]-Geräte, beispielsweise für den Master-Slave-Betrieb, oder 31 MOVIDRIVE[®]-Geräte und eine übergeordnete Steuerung (SPS) miteinander verbunden werden. Die Baudrate ist immer auf 9,6 kBaud eingestellt.



4.10.1 Anschluss-Schaltbild RS485-Schnittstelle (X13)



Kabelspezifikation

- Verwenden Sie ein 4-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kupferkabel (Datenübertragungskabel mit Schirm aus Kupfergeflecht). Das Kabel muss folgende Spezifikationen erfüllen:
 - Kabelquerschnitt 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 19)
 - Leitungswiderstand 100 ... 150 Ω bei 1 MHz
 - Kapazitätsbelag ≤ 40 pF/m bei 1 kHz

Schirm auflegen

• Legen Sie den Schirm beidseitig flächig an der Elektronikschirmklemme des Umrichters oder der übergeordneten Steuerung auf.





Leitungslänge

Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200 m (656 ft).

Abschlusswiderstand Es sind dynamische Abschlusswiderstände fest eingebaut. Schalten Sie keine externen Abschlusswiderstände zu!

VORSICHT!



Zwischen den Geräten, die mit RS485 verbunden werden, darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Die Funktion der Geräte kann dadurch beeinträchtigt werden.


Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung.

4.11 Anschluss Option Schnittstellenumsetzer Typ DWE11B/12B

4.11.1 Sachnummer und Beschreibung

DWE11B, Sachnummer 188 187 6

Der Schnittstellenumsetzer DWE11B (HTL \rightarrow TTL) in Form eines Adapterkabels dient **zum Anschluss von massebezogenen HTL-Gebern an die Optionen DEH11B/DEH21B**. Es wird nur die A-, B- und C-Spur verdrahtet. Der Schnittstellenumsetzer ist für alle HTL-Geber geeignet, die bereits am MOVIDRIVE[®] A, MDV und MCV betrieben wurden und kann ohne Umverdrahtungsaufwand angeschlossen werden.



- [A] $5 \times 2 \times 0.25 \text{ mm}^2$ (AWG 23) / Länge 1000 mm (39,37 in) / Max. Leitungslänge Umrichter Geber: 100 m (328 ft)
- [B] Anschluss DC 24 V für HTL-Geber; 1 x 0,5 mm² (AWG 20) / Länge 250 mm (9,84 in)

Signal	Klemme der 9-poligen Sub-D-Buchse [C] (Geberseite)
Α	1
В	2
С	3
UB	9
GND	5


Installation



Anschluss Option Schnittstellenumsetzer Typ DWE11B/12B

• DWE12B, Sachnummer 188 180 9

Der Schnittstellenumsetzer DWE12B (HTL \rightarrow TTL) in Form eines Adapterkabels dient **zum Anschluss von Gegentakt-HTL-Gebern an die Optionen DEH11B/DEH21B**. Neben der A-, B- und C-Spur werden auch die negierten Spuren (\overline{A} , \overline{B} , \overline{C}) verdrahtet. SEW-EURODRIVE empfiehlt, bei neu projektierten Anlagen diesen Schnittstellenumsetzer zu verwenden.



- [A] 4 x 2 x 0,25 mm 2 (AWG 23) / Länge 1000 mm (39,37 in) / Max. Leitungslänge Umrichter Geber: 200 m (656 ft)
- [B] Anschluss DC 24 V für HTL-Geber; 1 x 0,5 mm² (AWG 20) / Länge 250 mm (9,84 in)

Signal	Klemme der 9-poligen Sub-D-Buchse [C] (Geberseite)
Α	1
Ā	6
В	2
B	7
С	3
C	8
UB	9
GND	5



4.12 Anschluss Option Schnittstellenumsetzer UWS21B (RS232)

4.12.1 Sachnummer

Option Schnittstellenumsetzer UWS21B: 1 820 456 2

4.12.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang für die Option UWS21B enthält:

- Gerät UWS21B
- CD-ROM mit MOVITOOLS® MotionStudio
- Serielles Schnittstellenkabel mit 9-poliger Sub-D-Buchse und 9-poligem Sub-D-Stecker zur Verbindung UWS21B - PC
- Serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern zur Verbindung UWS21B -MOVIDRIVE[®]

4.12.3 Verbindung MOVIDRIVE®-UWS21B

- Verwenden Sie für den Anschluss des UWS21B an das MOVIDRIVE® das mitgelieferte Verbindungskabel.
- Schließen Sie das Verbindungskabel an den Steckplatz XT des MOVIDRIVE® an.
- Beachten Sie, dass das Bediengerät DBG60B und die serielle Schnittstelle UWS21B nicht gleichzeitig an das MOVIDRIVE $^{\circledR}$ angeschlossen werden können.

MOVIDRIVE® MDX60/61B




Bild 6: Verbindungskabel MOVIDRIVE® - UWS21B

1805915915

Installation Anschluss Option Schnittstellenumsetzer UWS21B (RS232)

4.12.4 Verbindung UWS21B-PC

 Verwenden Sie für den Anschluss der UWS21B an den PC das mitgelieferte Verbindungskabel (geschirmtes RS232-Standardschnittstellenkabel).




Bild 7: Verbindungskabel UWS21B-PC (1:1-Verbindung)

- [1] 9-poliger Sub-D-Stecker
- [2] 9-polige Sub-D-Buchse





4.13 Anschluss Option Schnittstellenumsetzer USB11A

4.13.1 Sachnummer

Option Schnittstellenumsetzer USB11A: 824 831 1

4.13.2 Lieferumfang

- Im Lieferumfang des USB11A sind enthalten:
 - Schnittstellenumsetzer USB11A
 - USB-Anschlusskabel PC USB11A (Typ USB A-B)
 - Anschlusskabel MOVIDRIVE® MDX60B/61B USB11A (Kabel RJ10-RJ10)
 - CD-ROM mit Treibern und MOVITOOLS[®] MotionStudio
- Der Schnittstellenumsetzer USB11A unterstützt USB 1.1 und USB 2.0

4.13.3 Verbindung MOVIDRIVE®-USB11A – PC

- Verwenden Sie für den Anschluss des USB11A an das MOVIDRIVE[®] das mitgelieferte Anschlusskabel [1] (RJ10 - RJ10).
- Schließen Sie das Anschlusskabel [1] an den Steckplatz XT des MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B und an den Steckplatz RS485 des USB11A an.
- Beachten Sie, dass das Bediengerät DBG60B und der Schnittstellenumsetzer USB11A nicht gleichzeitig an das MOVIDRIVE[®] angeschlossen werden können.
- Verwenden Sie für den Anschluss des USB11A an den PC das mitgelieferte USB-Anschlusskabel [2] (Typ USB A-B).




Bild 8: Anschlusskabel MOVIDRIVE MDX60B/61B - USB11A



Anschluss Option Schnittstellenumsetzer USB11A

4.13.4 Installation

- Schließen Sie den USB11A mit den mitgelieferten Anschlusskabeln an einen PC und an MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX60B/61B an.
- Legen Sie die beigefügte CD in das CD-Laufwerk ihres PCs und installieren Sie den Treiber. Dem Schnittstellenumsetzer USB11A wird am PC der erste freie COM-Port zugewiesen.

4.13.5 Betrieb mit MOVITOOLS® MotionStudio

- Nach erfolgreicher Installation erkennt der PC nach ca. 5 bis 10 s den Schnittstellenwandler USB11A.
- Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.



HINWEIS

Wird die Verbindung zwischen PC und USB11A unterbrochen, müssen Sie $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio neu starten.






4.14 Optionskombinationen MDX61B

4.14.1 Anordnung der Optionssteckplätze

Baugröße 0 (0005 ... 0014) Baugröße 1 ... 6 (0015 ... 1320)



1806023691

- [1] Gebersteckplatz für Geberoptionen
- [2] Feldbussteckplatz für Kommunikationsoptionen
- [3] Erweiterungssteckplatz für Kommunikationsoptionen (nur bei Baugröße 1 bis 6)



4.14.2 Kombinatorik der Optionskarten bei MDX61B

Die Optionskarten sind in den mechanischen Abmessungen unterschiedlich und können nur in die passenden Optionssteckplätze gesteckt werden. Die folgende Liste zeigt die Kombinatorik der Optionskarten für MOVIDRIVE® MDX61B.

			OVIDRIVE [®] MDX	61B
Options- karte	Bezeichnung	Geber- steckplatz BG 0 - BG 7	Feldbus- steckplatz BG 0 - BG 7	Erweiterungs- steckplatz BG 1 - BG 7
DEH11B	Gebereingang Inkr. / HIPERFACE®	X		
DEH21B	Gebereingang Absolutwertgeber	X		
DEU21B	Gebereingang Absolutwertgeber	X		
DER11B	Gebereingang Resolver / HIPERFACE [®]	Х		
DFP21B	Feldbusschnittstelle Profibus		Х	
DFI11B	Feldbusschnittstelle Interbus		Х	
DFI21B	Feldbusschnittstelle Interbus LWL		Х	
DFD11B	Feldbusschnittstelle DeviceNet		Х	
DFC11B	Feldbusschnittstelle CAN/CANopen		Х	
DFE11B DFE12B DFE13B	Feldbusschnittstelle Ethernet		х	
DFE32B	Feldbusschnittstelle PROFINET IO		Х	
DFE33B	Feldbusschnittstelle EtherNet/IP		Х	
DFE24B	Feldbusschnittstelle EtherCAT		Х	
DFS11B	Feldbusschnittstelle Profibus mit PROFIsafe (Sicherer Halt)		Х	
DFS12B	Feldbusschnittstelle Profibus mit PROFIsafe		Х	
DFS21B	Feldbusschnittstelle PROFINET IO mit PROFIsafe (Sicherer Halt)		Х	
DCS21B/ 31B	Sicherheitswächter			Х
DIO11B	E/A-Erweiterung		Х	X ¹⁾
DRS11B	Winkelsynchronlauf			Х
DIP11B	Geberschnittstelle SSI			Х
DHP11B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] basic		Х	
DHE41B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] advanced		Х	X ¹⁾
DHF41B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] advanced			Х
DHR41B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] advanced			Х
DHP11B + OST11B	DHP11B + OST11B (RS485-Schnitt- stelle, nur in Verbindung mit DHP11B)	OST11B	DHP11B	DHP11B + OST11B ²⁾

- 1) Wenn Feldbussteckplatz belegt ist
- 2) Wenn Gebersteckplatz belegt ist





4.15 Ein- und Ausbau von Optionskarten

HINWEISE



- Bei MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 0 dürfen Optionskarten nur von SEW-EURODRIVE ein- oder ausgebaut werden!
- Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 1 7 haben Sie selbst die Möglichkeit, Optionskarten ein- oder auszubauen.

4.15.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie die folgenden Hinweise bevor Sie mit dem Ein- oder Ausbau einer Optionskarte beginnen:

VORSICHT!



Elektrostatische Entladung.


Zerstörung von elektronischen Bauteilen.

- Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Schalten Sie die DC 24 V und die Netzspannung ab.
- Entladen Sie sich durch geeignete Maßnahmen (Ableitband, leitfähige Schuhe etc.) bevor Sie die Optionskarte berühren.
- Nehmen Sie vor dem Einbau der Optionskarte das Bediengerät (→ Kap. "Bediengerät abnehmen / aufsetzen") und die Frontabdeckung (→ Kap. "Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen") ab.
- Setzen Sie nach dem Einbau der Optionskarte die Frontabdeckung (→ Kap. "Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen") und das Bediengerät (→ Kap. "Bediengerät abnehmen / aufsetzen") wieder auf.
- Bewahren Sie die Optionskarte in der Originalverpackung auf und nehmen Sie sie erst unmittelbar vor dem Einbau heraus.
- Fassen Sie die Optionskarte nur am Platinenrand an. Berühren Sie keine Bauelemente.

Installation Ein- und Ausbau von Optionskarten

4.15.2 Prinzipielle Vorgehensweise beim Ein- und Ausbau einer Optionskarte

Die folgende Grafik zeigt den prinzipiellen Einbau einer Optionskarte in MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 1 - 7



- 1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Optionskartenhalters. Ziehen Sie den Optionskartenhalter gleichmäßig (nicht verkanten!) aus dem Steckplatz heraus.
- 2. Lösen Sie auf dem Optionskartenhalter die Befestigungsschrauben des schwarzen Abdeckblechs. Nehmen Sie das schwarze Abdeckblech heraus.
- 3. Setzen Sie die Optionskarte mit den Befestigungsschrauben passgenau in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf den Optionskartenhalter.
- 4. Setzen Sie den Optionskartenhalter mit montierter Optionskarte mit mäßigem Druck wieder in den Steckplatz ein. Befestigen Sie den Optionskartenhalter wieder mit den Befestigungsschrauben.
- 5. Gehen Sie zum Ausbau der Optionskarte in umgekehrter Reihenfolge vor.





4.16 Anschluss Geber und Resolver

HINWEISE



- Sämtliche Anschluss-Schaltbilder zeigen nicht die Sicht auf das Kabelende, sondern die Sicht auf den Anschluss an Motor oder MOVIDRIVE[®].
- Die in den Anschluss-Schaltbildern angegebenen Aderfarben gemäß Farbcode nach IEC 757 entsprechen den Aderfarben der konfektionierten Kabel von SEW.

4.16.1 Allgemeine Installationshinweise


- Die in den Anschluss-Schaltbildern gezeigten Sub-D-Steckverbinder haben ein 4/40 UNC-Gewinde.
- Max. Leitungslänge Umrichter Geber / Resolver: 100 m (328 ft) bei einem Kapazitätsbelag ≤ 120 nF/km.
- Kabelquerschnitt: 0,20 0,5 mm² (AWG 24 ... 20)
- Wenn Sie eine Ader der Geber-/Resolverleitung abschneiden, isolieren Sie das abgeschnittene Aderende.
- Verwenden Sie geschirmte Kabel mit paarweise verdrillten Adern und legen Sie den Schirm beidseitig flächig auf:
 - am Geber in der Kabelverschraubung oder im Geberstecker
 - am Umrichter im Gehäuse des Sub-D-Steckers
- Verlegen Sie die Geber- / Resolverkabel r\u00e4umlich getrennt von Leistungskabeln.

4.16.2 Schirm auflegen

Legen Sie den Schirm des Geber- / Resolverkabels großflächig auf.

Am Umrichter

Legen Sie den Schirm auf der Umrichterseite im Gehäuse des Sub-D-Steckers auf (\rightarrow folgendes Bild).




2286956939





Installation Anschluss Geber und Resolver

Am Geber / Resolver Legen Sie den Schirm auf der Geber- / Resolverseite an den jeweiligen Erdungsschellen auf (→ folgendes Bild). Bei der Verwendung einer EMV-Verschraubung legen Sie den Schirm flächig in der Kabelverschraubung auf. Bei Antrieben mit Steckverbinder legen Sie den Schirm im Geberstecker auf.



1806052363

4.16.3 Konfektionierte Kabel

Für den Anschluss der Geber / Resolver bietet SEW-EURODRIVE konfektionierte Kabel an. Wir empfehlen, diese konfektionierten Kabel zu verwenden.





4.17 Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)

4.17.1 Sachnummer

Option HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B: 824 310 7

HINWEISE



- Die Option "HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE® MDX61B möglich, nicht mit MDX60B. Die Option DEH11B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.

Frontansicht DEH11B	Beschreibung	Klemme	Funktion
DELIAAD	DEH11B X14: Eingang externer Geber		(COS+) Signal Spur A (K1)
	oder Ausgang Inkrementalgeber-	X14:2	(SIN+) Signal Spur B (K2)
	Nachbildung	X14:3	Signal Spur C (K0)
9 • 1		X14:4	DATA+
X X 1 1 1 1 1 1 1 1		X14:5/6	Reserviert
* ::	Impulszahl Inkrementalgeber-	X14:7	Umschaltung
15••8	Nachbildung:	X14:8	Bezugspotenzial DGND
	1024 Impulse/Umdrehung bei	X14:9	(COS–) Signal Spur A (K1)
	HIPERFACE®-Geber an X15	X14:10	(SIN-) Signal Spur B (K2)
150 08	wie an X15: Eingang	X14:11	Signal Spur $\overline{\mathbb{C}}$ ($\overline{K0}$)
150.08 150.00 150.00	Motorgeber bei sin/cos- oder TTL-Geber an X15	X14:12	DATA-
× ° ° °	TTL-Geber all X15	X14:13/14	Reserviert
9001		X14:15	DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 – 13 V)
			(max. Belastung X14:15 und X15:15 = DC 650 mA)
	X15: Eingang Motorgeber	X15:1	(COS+) Signal Spur A (K1)
1806062475		X15:2	(SIN+) Signal Spur B (K2)
1000002473		X15:3	Signal Spur C (K0)
		X15:4	DATA+
		X15:5	Reserviert
		X15:6	Bezugspotenzial TF/TH/KTY–
		X15:7	Reserviert
		X15:8	Bezugspotenzial DGND
		X15:9	(COS–) Signal Spur A (K1)
		X15:10	(SIN-) Signal Spur B (K2)
		X15:11	Signal Spur $\overline{\mathbb{C}}$ ($\overline{K0}$)
		X15:12	DATA-
		X15:13	Reserviert
		X15:14	TF/TH/KTY+ Anschluss
		X15:15	DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 – 13 V)
			(max. Belastung X14:15 und X15:15 = DC 650 mA)

1

Installation

Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)

HINWEISE



- Wird X14 als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung genutzt, muss Umschaltung (X14:7) mit DGND (X14:8) gebrückt werden.
- Die DC-12-V-Versorgungsspannung von X14 und X15 reicht aus, um die SEW-Geber (außer HTL-Geber) mit DC-24-V-Versorgungsspannung betreiben zu können. Prüfen Sie bei allen anderen Gebern, ob sie an die DC-12-V-Versorgungspannung angeschlossen werden können.

VORSICHT!



HTL-Geber E..C dürfen nicht an X15 der Option DEH11B angeschlossen werden.

X15 (Eingang Motorgeber) der Option DEH11B kann zerstört werden.

Schließen Sie HTL-Geber E..C nur mit dem Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B (\rightarrow Kap. "Anschluss Option Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B") an die Option DEH11B an.

4.17.2 Zulässige Geber an X:14

Beachten Sie das Kapitel "Anschluss externer Geber an X:14" (Seite 92).

4.17.3 Zulässige Geber an X:15

An die Option "HIPERFACE $^{\! \! B}$ -Geberkarte Typ DEH11B" dürfen folgende SEW-Geber angeschlossen werden:

	Geber an DR-Drehstrommotoren – MOVIDRIVE®											
Motortyp	Geber	Antriebsumrichter MOVIDRIVE®	Motor	Kabel	Details							
DR71 – DR132	ES7S ES7R AS7W			⊅ <u>1362 2021</u> €								
DR160 – DR225	EG7S EG7R AG7W			1362 2048								
DR71 – DR132	ES7S ES7R AS7W	X15	X15	X15	X15	X15	X15	X15	X15		⊅ <u> </u>	(Seite 93)
DR160 – DR225	EG7S EG7R AG7W	₽		, ~□, Œ 1361 7648	,							
DR315	EH7S		— (1360 2659 1360 2659 1362 3206								





	Geber an DT/DV und CM-Motoren – MOVIDRIVE®					
Motortyp	Geber	Antriebsumrichter MOVIDRIVE®	Motor	Kabel	Details	
DT/DV, DS56 CT/CV, CM71112 CMP	AS1H ES1H AK0H EK0H AV1H AF1H EG7C		— ¢	D		
CM71112	AS1H ES1H AV1H AF1H EG7C	-D		1332 457 8 1332 457 8		
DT/DV, CT/GV,	EH1S ES1S ES2S EV1S ES1R ES2R EV1R EH1R			1332 459 4 1332 458 6	(Seite 93)	
DT/DV,	ES1T ES2T EV1T EH1T	X15: ————————————————————————————————————	DWI11A X1:	198 829 8 198 829 8 198 828 X 1000 Ct		



Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH21B

4.18 Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH21B

4.18.1 Sachnummer

Option Geberkarte Typ DEH21B: 1820 818 5

HINWEISE



- Ausführliche Informationen zur Option DEH21B finden Sie im Handbuch
- "MOVIDRIVE® MDX61B Absolutwertgeberkarten DIP11B / DEH21B". Die Option DEH21B kann in MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 0 big 7 eingebaut werden. Der Ein- oder Ausbau der Option DEH21B in MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 0 darf nur durch SEW-EURODRIVE erfolgen.
- Die Optionskarte DEH21B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.
- Die DC-24-V-Spannungsversorgung eines an X62 angeschlossenen Gebers ist sichergestellt, wenn X60 mit DC-24-V-Spannung versorgt wird. Beachten Sie dazu das Kapitel "Projektierung" im Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Frontansicht DEH21B	Beschreibung	Klemme	Funktion
DEH21B	X62: Anschluss Absolutwertgeber	X62:1	Daten +
DETIZIO		X62:2	Reserviert
		X62:3	Takt +
01 90 05		X62:4	Reserviert
X62 %		X62:5	DGND
6°°1		X62:6	Daten –
		X62:7	Resreviert
		X62:8	Takt –
		X62:9	DC 24-V-Ausgang
9			
	X60: Spannungsversorgung	X60:1	24VIN
		X60:2	DGND
150 08			
	X15: Eingang Motorgeber	X15:1	(COS+) Signal Spur A (K1)
		X15:2	(SIN+) Signal Spur B (K2)
9 01		X15:3	Signal Spur C (K0)
		X15:4	DATA+
		X15:5	Reserviert
		X15:6	Bezugspotenzial TF/TH/KTY-
1806096139		X15:7	Reserviert
1000000100		X15:8	Bezugspotenzial DGND
		X15:9	(COS–) Signal Spur \overline{A} ($\overline{K1}$)
		X15:10	(SIN–) Signal Spur B (K2)
		X15:11	Signal Spur $\overline{\mathbb{C}}$ ($\overline{K0}$)
		X15:12	DATA-
		X15:13	Reserviert
		X15:14	TF/TH/KTY+ Anschluss
		X15:15	DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 – 13 V)
			(max. Belastung X15:15 = DC 650 mA)





HINWEIS



Die DC-12-V-Versorgungsspannung von X15 reicht aus, um die SEW-Geber (außer HTL-Geber) mit DC-24-V-Versorgungsspannung betreiben zu können. Prüfen Sie bei allen anderen Gebern, ob sie an die DC-12-V-Versorgungspannung angeschlossen werden können.

VORSICHT!



HTL-Geber E..C dürfen nicht an X15 der Option DEH21B angeschlossen werden.

X15 (Eingang Motorgeber) der Option DEH21B kann zerstört werden.

Schließen Sie HTL-Geber E..C nur mit dem Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B (\rightarrow Kap. "Anschluss Option Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B") an die Option DEH21B an.



Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEU21B

Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEU21B

4.19.1 Sachnummer

Option Multigeberkarte Typ DEU21B: 18221696



HINWEISE

- Ausführliche Informationen zur Option DEU21B finden Sie im Handbuch
- "MOVIDRIVE® MDX61B Multigeberkarte DEU21B".
 Die Option DEU21B kann in MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 0 bis 7 eingebaut werden. Der Ein- oder Ausbau der Option DEU21B in MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 0 darf nur durch SEW-EURODRIVE erfolgen.
- Die Optionskarte DEU21B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.
- Die DC-24-V-Spannungsversorgung eines an X62 angeschlossenen Gebers ist sichergestellt, wenn X60 mit DC-24-V-Spannung versorgt wird. Beachten Sie dazu das Kapitel "Projektierung" im Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Frontansicht DEU11B/21B	Beschreibung	Klemme	Funktion
DEU11B/21B	X14: Eingang externer Geber oder Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung: • Signalpegel gemäß RS422 • Die Impulszahl ist die gleiche wie an X15 Eingang Motorgeber	X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5/6 X14:7 X14:8 X14:9 X14:10 X14:11 X14:12 X14:13	(COS+) Signal Spur A (K1) (SIN+) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) / Takt + DATA+ CANHigh Reserviert Umschaltung Bezugspotenzial DGND (COS-) Signal Spur A (K1) (SIN-) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) / Takt - DATA- CANLow DC-24-V-Geberversorgung ¹⁾
	X15: Eingang Motorgeber	X14:14 X14:15 X15:1	Reserviert ¹⁾ DC-12-V-Geberversorgung ¹⁾ (COS+) Signal Spur A (K1)
		X15:2 X15:3 X15:4 X15:5	(SIN+) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) / Takt + DATA+ Reserviert
		X15:6 X15:7 X15:8 X15:9 X15:10	Bezugspotenzial TF/TH/KTY– Reserviert Bezugspotenzial DGND (COS–) Signal Spur A (K1)
		X15:10 X15:11 X15:12 X15:13 X15:14	(SIN–) Signal Spur $\overline{\mathbb{B}}$ ($\overline{K2}$) Signal Spur $\overline{\mathbb{C}}$ ($\overline{K0}$) / Takt – DATA- DC-24-V-Geberversorgung ¹⁾ TF/TH/KTY+ Anschluss
		X15:14 X15:15	DC 24 V (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) ¹⁾

¹⁾ Die maximale Belastung X14:13 und X15:13 beträgt in Summe DC 650 mA. Überschreitet die Gesamtgerätebelastung auf der 24-V-Ebene 400 mA, ist an X10:9/X10:10 eine externe DC-24-V-Versorgung anzuschließen. Beachten Sie hierzu das Kapitel "Projektierung" im Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60B/61B





VORSICHT!



Die Anschlüsse an X14 und X15 dürfen während des Betriebes weder aufgesteckt noch abgezogen werden.

Es können elektrische Bauteile am Geber oder auf der Geberkarte zerstört werden.

Vor dem Aufstecken oder Abziehen der Geberanschlüsse müssen Sie den Umrichter spannungsfrei schalten. Schalten Sie dazu die Netzspannung und die DC 24 V (X10:9) ab.

HINWEIS



- Wird X14 als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung genutzt, muss die Umschaltung (X14:7) mit DGND (X14:8) gebrückt werden.
- Die 24-V-SEW-Geber (außer HTL und Hiperface[®]) besitzen einen Weitspannungsbereich (DC 10 V 30 V) und können alternativ mit DC 24 V (PIN13) oder DC 12 V (PIN15) versorgt werden.



Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DER11B (Resolver)

4.20 Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DER11B (Resolver)

4.20.1 Sachnummer

Option Resolverkarte Typ DER11B: 824 307 7

HINWEISE



- Die Option "Resolverkarte Typ DER11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE[®] MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DER11B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.

Frontansicht DER11B	Beschreibung	Klemme	Funktion
DEDIAD	X14: Eingang externer Geber oder	X14:1	(cos) Signal Spur A (K1)
DER11B	Ausgang Inkrementalgeber-	X14:2	(sin) Signal Spur B (K2)
	Nachbildung	X14:3	Signal Spur C (K0)
9 • • 1		X14:4	DATA+
X X X X X X X X X X		X14:5/6	Reserviert
$ \times $	In a second and the last and a second a	X14:7	Umschaltung
15• 8	Impulszahl Inkrementalgeber- Nachbildung immer 1024 Impulse	X14:8	Bezugspotenzial DGND
	pro Umdrehung	X14:9	(cos–) Signal Spur A (K1)
	3	X14:10	(sin–) Signal Spur B (K2)
		X14:11	Signal Spur \overline{C} ($\overline{K0}$)
90 05		X14:12	DATA-
		X14:13/14	Reserviert
^ 6 ° °1		X14:15	DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 – 13 V)
			(max. Belastung DC 650 mA)
	X15: Eingang Resolver	X15:1	sin+ (S2)
4000400000		X15:2	cos+ (S1)
1806100363		X15:3	Ref.+ (R1)
		X15:4	N.C.
		X15:5	Bezugspotenzial TF/TH/KTY-
		X15:6	sin- (S4)
		X15:7	cos- (S3)
		X15:8	Ref (R2)
		X15:9	Anschluss TF/TH/KTY+

HINWEISE



- Wird X14 als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung genutzt, muss Umschaltung (X14:7) mit DGND (X14:8) gebrückt werden.
- Die DC-12-V-Versorgungsspannung von X14 reicht aus, um die SEW-Geber (außer HTL-Geber) mit DC-24-V-Versorgungsspannung betreiben zu können. Prüfen Sie bei allen anderen Gebern, ob sie an die DC-12-V-Versorgungspannung angeschlossen werden können.





4.20.2 Zulässige Geber an X:14

Beachten Sie das Kapitel "Anschluss externer Geber an X:14" (Seite 92).

4.20.3 Resolver an X:15

An X15 (Eingang Resolver) können 2-polige Resolver, AC 7 V, 7 kHz, angeschlossen werden. Das Übersetzungsverhältnis der Amplituden des Resolvers muss $0.5 \pm 10\%$ betragen. Bei kleineren Werten nimmt die Regeldynamik ab, bei größeren Werten kann die Auswertung instabil werden.

Zum Anschluss der Resolver an DER11B bietet SEW-EURODRIVE folgende konfekionierte Kabel an:

	Geber an DT/DV und CM-Motoren – MOVIDRIVE [®]					
Motortyp	Geber	Antriebsumrichter MOVIDRIVE®	Motor	Kabel	Details	
DS56 CM71112	Resolver	—	—	199 487 5 199 487 5 199 319 4		
CM71112	Resolver	D		199 589 8 199 590 1	(Seite 96)	
DS56	Resolver	—		1332 817 4	(Gene 30)	
СМР	Resolver	1	— ¢	DCF 0199 487 5		



4.21 Anschluss externer Geber an X:14

4.21.1 Externe Geber an DEH11B und DER11B (X:14)

An Stecker X14 der Option DEH11B und der Option DER11B dürfen folgende externe Geber angeschlossen werden:

Externe (Externe Geber an DEH11B und DER11B - MOVIDRIVE®(X:14)				
Geber	Antriebsumrichter MOVIDRIVE®	Kabel	Details		
AS1H ES1H AV1H		\$18 015 6 818 165 9			
AS1H ES1H AV1H	D	1810 695 1 ,			
EH1S ES1S ES2S EV1S ES1R ES2R EV1R EH1R		\$19 869 1 ,	(Seite 97)		
ES1T ES2T EV1T EH1T	DWI11A X2:	198 829 8 198 829 8 198 828 X 1000 CF 818 164 03			






4.22 Anschluss der Geberoptionen

4.22.1 Anschluss der Option DEH11B


Anschluss Geber an X:15

Je nach Motortyp und Motorausführung erfolgt der Geberanschluss über Steckverbinder oder über Klemmenkasten.

DR71...315 Schließen Sie den Geber folgendermaßen an die Option DEH11B an:



DT../DV.., DS56, CT../CV.., CM71...112/CMPmit Steckverbinder Schließen Sie den HIPERFACE[®]-Geber folgendermaßen an die Option DEH11B an:



HINWEIS




Beachten Sie bei DT/DV- und CT/CV-Motoren: Der TF oder TH wird **nicht** mit dem Geberkabel angeschlossen, sondern muss über ein zusätzliches 2-adriges geschirmtes Kabel angeschlossen werden.






CM71...112 mit Klemmenkasten

Schließen Sie den HIPERFACE®-Geber folgendermaßen an die Option DEH11B an:



1806071179

Anschluss sin/cosund TTL-Geber (DC-24-V) an DT../ DV..-, CT../CV..-Motoren Die hochauflösenden sin/cos-Geber und TTL-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung dürfen auch an DEH11B angeschlossen werden. Schließen Sie sin/cos-Geber und TTL Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung folgendermaßen an an die Option DEH11B an:








Anschluss TTL-Geber (DC-5-V) an DT../DV..-Motoren

Die TTL-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung müssen Sie über die Option "DC-5-V-Geberversorgung Typ DWI11A" (Sachnummer 822 759 4) anschließen. Zur Nachregelung der Versorgungsspannung des Gebers muss die Sensorleitung mit verbunden werden. Schließen Sie diese Geber folgendermaßen an:



^{*} Sensorleitung (VT) am Encoder auf UB auflegen, nicht an der DWI11A brücken!



4.22.2 Anschluss Option DER11B (Resolver) an X:15

Klemmen-/ Pinbelegung CM-Motoren: Die Resolveranschlüsse sind in einem Steckverbinder oder auf einer 10poligen Wago-Klemmleiste untergebracht.

DS-Motoren: Die Resolveranschlüsse im Klemmenkasten sind auf einer 10-poligen Phoenix-Klemmleiste oder im Steckverbinder untergebracht.


Steckverbinder CM, DS56: Fa. Intercontec, Typ ASTA021NN00 10 000 5 000

Klemme / Pin	emme / Pin Beschreibung		Aderfarbe des konfektionierten Kabels
1	Ref.+	Referenz	rosa (PK)
2	Ref	Referenz	grau (GY)
3	cos+	Casinus Cianal	rot (RD)
4	cos-	Cosinus-Signal	blau (BU)
5	sin+	Cinus Cianal	gelb (YE)
6	sin-	Sinus-Signal	grün (GN)
9	TF/TH/KTY+	Motorschutz	Braun (BN) / Violett (VT)
10	TF/TH/KTY-	MOTORSCHUTZ	Weiß (WH) / Schwarz (BK)

Die Resolversignale haben auf der 10-poligen Phoenix-Klemmleiste und in den Steckverbindern die gleiche Nummerierung.

Anschluss

Schließen Sie den Resolver folgendermaßen an:



- [1] Steckverbinder
- [2] Klemmleiste





4.22.3 Anschluss externe Geber an der Option DEH11B und DER11B

Spannungsversorgung SEW-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung (max. DC 180 mA) werden direkt an X14: angeschlossen. Diese SEW-Geber werden dann vom Umrichter versorgt.

SEW-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung müssen über die Option "DC-5-V-Geberversorgung Typ DWI11A" (Sachnummer 822 759 4) angeschlossen werden.

Anschluss HIPERFACE[®]-Geber Schließen Sie den HIPERFACE®-Geber AV1H folgendermaßen an:




Bild 12: HIPERFACE®-Geber AV1H als externen Geber an DEH11B/DER11B anschließen

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, HIPERFACE®-Geber über ein konfektioniertes Kabel mit Aderendhülsen anzuschließen.




Bild 13: HIPERFACE®-Geber AV1H als externen Geber an DEH11B/DER11B anschließen

1806128523

Installation Anschluss der Geberoptionen

Anschluss sin/cosund TTL-Geber (DC-24-V) Schließen Sie sin/cos-Geber und TTL Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung folgendermaßen an:




Bild 14: sin/cos-Geber als externen Geber an DEH11B/DER11B anschließen

Anschluss TTL-Geber (DC-5-V) Die DC-5-V-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung EV1T, EH1T, ES1T und ES2T müssen Sie über die Option "DC-5-V-Geberversorgung Typ DWI11A" (Sachnummer 822 759 4) anschließen. Zur Nachregelung der Versorgungsspannung des Gebers muss die Sensorleitung mit verbunden werden. Schließen Sie diese Geber folgendermaßen an:




Bild 15: TTL-Geber EV1T als externen Geber über DWI11A an MDX anschließen



^{*} Sensorleitung (VT) am Geber auf UB auflegen, nicht an der DWI11A brücken!



4.23 Anschluss Auswertung für Inkrementalgeber-Nachbildung

4.23.1 Inkrementalgeber-Nachbildung

Den Stecker X14 der Option DEH11B oder der Option DER11B können Sie auch als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung verwenden. Hierfür müssen Sie "Umschaltung" (X14:7) mit DGND (X14:8) brücken. X14 liefert dann Inkrementalgebersignale mit einem Signalpegel gemäß RS422. Die Impulszahl beträgt:

- bei DEH11B wie an X15 Eingang Motorgeber
- bei DER11B 1024 Impulse pro Umdrehung




Bild 16: Anschluss Inkrementalgeber-Nachbildung an DEH11B oder DER11B

Sachnummer des konfektionierten Kabels:


- Option Typ DEH/DER11B X14: → Inkrementalgeber-Nachbildung
 - Für feste Verlegung: 819 768 7

4.24 Anschluss Master-Slave-Verbindung

4.24.1 Master-Slave-Verbindung

Den Stecker X14 der Option DEH11B oder der Option DER11B können Sie auch für die Applikation "Interner Synchronlauf" (Master-Slave-Verbindung von mehreren MOVIDRIVE®-Geräten) verwenden. Dazu müssen Sie auf der Masterseite "Umschaltung" (X14:7) mit DGND (X14:8) brücken.

Die folgende Abbildung zeigt eine X14-X14-Verbindung (= Master-Slave-Verbindung) von zwei $MOVIDRIVE^{@}$ -Geräten.



Sachnummer des konfektionierten Kabels:

• Für feste Verlegung: 817 958 1

HINWEISE



- Es dürfen maximal 3 Slaves am MOVIDRIVE®-Master angeschlossen werden.
 Beachten Sie: Bei der Verbindung der einzelnen MOVIDRIVE®-Slaves
- Beachten Sie: Bei der Verbindung der einzeinen MOVIDRIVE -Slaves untereinander darf X14:7 nicht angeschlossen werden. Die Anschlüsse X14:7 und X14:8 dürfen nur am MOVIDRIVE -Master gebrückt werden.



4.25 Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DIO11B

4.25.1 Sachnummer

Option Ein-/Ausgabekarte Typ DIO11B: 824 308 5

HINWEISE



- Die Option "Ein-/Ausgabekarte Typ DIO11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE[®] MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DIO11B muss auf den Feldbussteckplatz gesteckt werden. Ist der Feldbussteckplatz belegt, kann die Ein-/Ausgabekarte DIO11B auch auf den Erweiterungssteckplatz gesteckt werden.
- Der verlängerte Griff der Steckverbinder (Klemmen X20, X21, X22, X23) darf nur zum Abziehen (nicht zum Aufstecken!) der Steckverbinder verwendet werden.

Frontansicht Klemn DIO11B		Klemme		Funktion
	DIO11B	X20:1/2	Al21/22	Sollwerteingang n2, DC-10 V – 0 – 10 V oder DC 0 – 10 V (Differenzeingang oder Eingang mit AGND-Bezugspotenzial)
Al21		X20:3	AGND	Bezugspotenzial für Analogsignale (REF1, REF2, A, AO)
AI22 AGND	20 X20	X21:1 X21:4	AOV1 AOV2	Analoger Spannungsausgang V1, werksmäßig auf "Ist-Drehzahl" Analoger Spannungsausgang V2, werksmäßig auf "Ausgangsstrom" Belastbarkeit der analogen Spannungsausgänge: I _{max} = DC 10 mA
AOV1 AOC1 AGND AOV2 AOC2 AGND	X21	X21:2 X21:5	AOC1 AOC2	Analoger Stromausgang C1, werksmäßig auf "Ist-Drehzahl" Analoger Stromausgang C2, werksmäßig auf "Ausgangsstrom" Mit P642/645 "Betriebsart AO1/2" wird eingestellt, ob die Spannungsausgänge V1/2 (DC-10 V − 0 − 10 V) oder die Stromausgänge C1/2 DC(0(4) − 20 mA) wirksam sind. Wahlmöglichkeiten für die Analogausgänge → Parametermenü P640/643
DI1Ø	10	X21:3/6	AGND	max. zulässige Kabellänge: 10 m / max. Ausgangsspannung: DC 15 V Bezugspotenzial für Analogsignale (REF1, REF2, Al, AO)
DI11 DI12 DI13 DI14 DI15 DI16	X22 2345600 1月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	X22:18 X22:9 X22:10	DI1Ø17 DCOM DGND	Binäreingänge 1 – 8, werksmäßig auf "Keine Funktion" Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt. Wahlmöglichkeiten für die Binäreingänge → Parametermenü P61_ Bezugspotenzial für die Binäreingänge DI1Ø – 17 Bezugspotenzial für Binärsignale — ohne Brücke X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → potenzialfreie Binäreingänge
DCOM	90			 mit Brücke X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → potenzialgebundene Binäreingänge
DGND DO1Ø DO11 DO12 DO13 DO14 DO15	4 © X23 X23	X23:18 X23:9	DO1Ø17 24VIN	Binärausgänge 1 – 8, werksmäßig auf "Keine Funktion" Belastbarkeit der Binärausgänge: I _{max} = DC 50 mA (kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V) Keine Fremdspannung an die Binärausgänge anlegen! Versorgungsspannung DC+24 V für Binärausgänge D01Ø – D017, potenzialgebunden (Bezugspotenzial DGND)
DO16 DO17 24VIN	1806361739			

4.25.2 Spannungseingang 24VIN

Der Spannungseingang 24VIN (X23:9) dient als Versorgungsspannung DC+24 V für die Binärausgänge DO1Ø – DO17. Bezugspotenzial ist DGND (X22:10). Ist die Versorgungsspannung DC+24 V nicht angeschlossen, liefern die Binärausgänge keinen Pegel. Die Versorgungsspannung DC+24 V darf auch vom Anschluss X10:8 des Grundgerätes gebrückt werden, wenn die Belastung von DC 400 mA nicht überschritten wird (Strombegrenzung in X10:8).




Bild 17: Spannungseingang 24VIN (X23:9) und Bezugspotenzial DGND (X22:10)

1806364811

4.25.3 Spannungseingang n2

Der analoge Sollwerteingang n2 (Al21/22) kann als Differenzeingang oder als Eingang mit AGND-Bezugspotenzial genutzt werden.

Differenzeingang

Eingang mit AGND-Bezugspotenzial





Bild 18: Sollwerteingang n2



1806367883

4.25.4 Stromeingang n2

Soll der analoge Sollwerteingang n2 (Al21/22) als Stromeingang genutzt werden, müssen Sie eine externe Bürde verwenden.

Beispielsweise R_B = 500 Ω \rightarrow DC 0 – 20 mA = DC 0 – 10 V




Bild 19: Stromeingang mit externer Bürde

1806370955





4.25.5 Spannungsausgänge AOV1 und AOV2

Die analogen Spannungsausgänge AOV1 und AOV2 müssen entsprechend dem nachfolgenden Bild belegt werden:




Bild 20: Spannungsausgänge AOV1 und AOV2

4.25.6 Stromausgänge AOC1 und AOC2

Die analogen Stromausgänge AOC1 und AOC2 müssen entsprechend dem nachfolgenden Bild belegt werden:




Bild 21: Stromausgänge AOV1 und AOV2



Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DFC11B

4.26 Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DFC11B

4.26.1 Sachnummer

Option CAN-Bus-Schnittstelle Typ DFC11B: 824 317 4

HINWEISE



- Die Option "CAN-Bus-Schnittstelle Typ DFC11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DFC11B muss auf den Feldbussteckplatz gesteckt werden.

 Die Option DFC11B wird über das MOVIDRIVE® MDX61B mit Spannung versorgt. Eine gesonderte Spannungsversorgung ist nicht notwendig.

Frontansicht DFC11B	Beschreibung	DIP-Schalter Klemme	Funktion
ON OFF R S1	DIP-Schalterblock S1: Einstellung des Abschlusswiderstandes	R nc	Abschlusswiderstand für das CAN-Bus-Kabel Reserviert
X31	X31: CAN-Bus-Anschluss	X31:3 X31:2 X31:1	CAN Low (gebrückt mit X30:2) CAN High (gebrückt mit X30:7) DGND CAN ¹⁾
1806384907	X30: CAN-Bus-Anschluss (Sub-D9 nach CiA-Standard)	X30:1 X30:2 X30:3 X30:4 X30:5 X30:6 X30:7 X30:8 X30:9	Resreviert CAN Low (gebrückt mit X31:3) DGND CAN ¹⁾ Reserviert Reserviert DGND CAN ¹⁾ CAN High (gebrückt mit X31:2) Reserviert Reserviert

¹⁾ DGND der CAN-Bus-Schnittstelle ist unabhängig von DGND des Grundgerätes

4.26.2 Verbindung MOVIDRIVE® - CAN

Der Anschluss der Option DFC11B an den CAN-Bus erfolgt über X30 oder X31 analog zum SBus (→ Kap. "Anschluss Systembus (SBus1)") im Grundgerät (X12). Im Gegensatz zum SBus1 wird der SBus2 über die Option DFC11B potenzialgetrennt zur Verfügung gestellt.





5 Inbetriebnahme

5.1 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme



GEFAHR!

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.



Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.

- Installieren Sie den Berührungsschutz vorschriftsmäßig.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierten Berührungsschutz in Betrieb.

5.1.1 Voraussetzung

Voraussetzung für eine erfolgreiche Inbetriebnahme ist die richtige Projektierung des Antriebes. Ausführliche Projektierungshinweise und die Erläuterung der Parameter finden Sie im Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60/61B.

5.1.2 Parameter von Fremdmotoren

In der Datenbank sind Parameter von SEW-Motoren und von Fremdmotoren hinterlegt. Für die Richtigkeit und Aktualität der Parameter der Fremdmotoren übernehmen wir keine Gewähr.

5.1.3 VFC-Betriebsarten ohne Drehzahlregelung

Die Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60/61B sind werkseitig für den leistungsmäßig angepassten SEW-Motor in Betrieb genommen. Der Motor kann angeschlossen und der Antrieb sofort gemäß dem Kapitel "Starten des Motors" (→ Seite 102) gestartet werden.

HINWEIS



Die in diesem Kapitel beschriebenen Inbetriebnahmefunktionen dienen dazu, den Umrichter optimal für den tatsächlich angeschlossenen Motor und die vorgegebenen Randbedingungen einzustellen.



Inbetriebnahme Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

5.1.4 Umrichter-Motor-Kombinationen

Die folgenden Tabellen zeigen, für welche Umrichter-Motor-Kombinationen dies gilt.

400/500-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX60/61B in Betriebsart VFC	SEW-Motor
0005-5A3-4	DT80K4
0008-5A3-4	DT80N4
0011-5A3-4	DT90S4
0014-5A3-4	DT90L4
0015-5A3-4	DT90L4
0022-5A3-4	DV100M4
0030-5A3-4	DV100L4
0040-5A3-4	DV112M4
0055-5A3-4	DV132S4
0075-5A3-4	DV132M4
0110-5A3-4	DV160M4
0150-503-4	DV160L4
0220-503-4	DV180L4
0300-503-4	DV200L4
0370-503-4	DV225S4
0450-503-4	DV225M4
0550-503-4	DV250M4
0750-503-4	DV280S4
0900-503-4	DV280M4
1100-503-4	D315S4
1320-503-4	D315M4
1600-503-4	DRS315M4
2000-503-4	DRS315L4
2500-503-4	DRS315L4

230-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX60/61B in Betriebsart VFC	SEW-Motor
0015-2A3-4	DT90L4
0022-2A3-4	DV100M4
0037-2A3-4	DV112M4
0055-2A3-4	DV132S4
0075-2A3-4	DV132M4
0110-203-4	DV160M4
0150-203-4	DV160L4
0220-203-4	DV180L4
0300-203-4	DV200L4






5.1.5 Hubwerksanwendungen

A

GEFAHR!





Tod oder schwerste Verletzungen.

MOVIDRIVE® MDX60B/61B darf nicht im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für Hubwerksanwendungen verwendet werden. Verwenden Sie als Sicherheitsvorrichtung Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.

5.2 Vorarbeiten und Hilfsmittel

· Überprüfen Sie die Installation.



▲ GEFAHR!

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.

Tod oder schwerste Verletzungen.

- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Elektronikklemmenblocks X13.
- Je nach Applikation sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen.
- Bei Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B:

Stecken Sie den Stecker des Bediengeräts DBG60B auf den Steckplatz XT.

Bei Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS® Motion Studio:

Schließen Sie einen Schnittstellenumsetzer (z. B. USB11A) an Steckplatz XT an und verbinden Sie ihn mit einem Schnittstellenkabel (RS232) mit dem PC. Installieren und starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio auf dem PC.

- Schalten Sie die Netzspannung und gegebenenfalls DC-24-V zu.
- Prüfen Sie die richtige Voreinstellung der Parameter (z. B. Werkseinstellung).
- Überprüfen Sie die eingestellte Klemmenbelegung (→ P60_ / P61_).

HINWEIS



Durch die Inbetriebnahme wird eine Gruppe von **Parameterwerten automatisch verändert**. Welche Parameter davon betroffen sind, wird in der Parameterbeschreibung P700 "Betriebsarten" erläutert. Die **Parameterbeschreibung** finden Sie im Systemhandbuch MOVIDRIVE[®] MDX60/61B, Kapitel "Parameter".

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

5.3 Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

5.3.1 Allgemein

Die Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B ist nur in den VFC-Betriebsarten möglich. Die Inbetriebnahme der CFC- und SERVO-Betriebsarten ist nur mit der Bediensoftware MOVITOOLS[®] MotionStudio möglich.

Benötigte Daten

Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme werden folgende Daten benötigt:

- Motortyp (SEW-Motor oder Fremdmotor)
- Motordaten
 - Nennspannung und Nennfrequenz.
 - zusätzlich beim Fremdmotor: Nennstrom, Nennleistung, Leistungsfaktor cos φ, und Nenndrehzahl.
- Netznennspannung

Für die Inbetriebnahme des Drehzahlreglers wird zusätzlich benötigt:

Gebertyp und Geberstrichzahl:

SEW-Gebertyp	Inbetriebnahme-Parameter		
	Gebertyp	Geberstrichzahl	
AK0H	HIPERFACE [®]	128	
AS1H, ES1H, AV1H, AF1H	HIPERFACE [®]	1024	
ES1S, ES2S, EV1S, EH1S, EF1H	SINUS-GEBER	1024	
ES1R, ES2R, EV1R, EH1R ES1T ¹⁾ , ES2T ¹⁾ , EV1T ¹⁾ , EH1T ¹⁾	INKREM. GEBER TTL	1024	

- 1) Die DC-5-V-Geber ES1T, ES2T, EV1T und EH1T müssen über die Option DWI11A angeschlossen werden (→ Kap. Installation).
- Motordaten
 - SEW-Motor: Bremse ja oder nein und schwerer Lüfter (Z-Lüfter) ja oder nein
 - Fremdmotor: Massenträgheitsmoment von Motor, Bremse und Lüfter
- Steifigkeit der Regelstrecke (Werkseinstellung = 1; trifft für die meisten Anwendungen zu)

Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1

Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1

Empfohlener Einstellbereich: 0.90 - 1 - 1.10 (Werkseinstellung = 1)

- Auf die Motorwelle umgerechnetes Massenträgheitsmoment der Last (Getriebe + Arbeitsmaschine).
- Die Zeit für die kürzeste geforderte Rampe.

7

HINWEISE


- Aktivieren Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme die Geberüberwachung (P504 = "EIN"). Funktion und Spannungsversorgung des Gebers werden dann überwacht.
- Ein angeschlossener Hiperface[®]-Geber wird immer überwacht, unabhängig von der Einstellung des Parameters P504. Die Geberüberwachung ist keine sicherheitsrelevante Funktion!





5.3.2 Gewünschte Sprache auswählen

Im folgenden Bild sind die Tasten dargestellt, die zur Auswahl der gewünschten Sprache notwendig sind.



1809425035

- [1] Taste 👔 Ein Menüpunkt nach oben
- [2] Taste 🖭 Eingabe bestätigen

Beim ersten Einschalten oder nach Aktivieren des Auslieferungszustands des DBG60B erscheint im Display für einige Sekunden folgender Text:

SEW EURODRIVE

Danach erscheint im Display das Symbol für die Sprachauswahl.



1810055819

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gewünschte Sprache auszuwählen:


- Drücken Sie die Taste . Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Sprachen.
- Wählen Sie mit den Tasten 🕇 / \downarrow die gewünschte Sprache aus.
- Bestätigen Sie mit der Taste 🖭 die Sprachauswahl. Auf dem Display erscheint die Grundanzeige in der gewählten Sprache.



Inbetriebnahme Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

5.3.3 Inbetriebnahme

Im folgenden Bild sind die Tasten dargestellt, die zur Inbetriebnahme notwendig sind.



1810058891

- [1] Taste 👔 Ein Menüpunkt nach oben
- [2] Taste 🖳 Eingabe bestätigen
- [3] Taste Kontextmenü aktivieren
- [5] Taste \mathfrak{I} Menüwechsel, Anzeigemodus \leftrightarrow Bearbeitungsmodus
- [6] Taste 🖭 Inbetriebnahme abbrechen oder beenden

5.3.4 Ablauf der Inbetriebnahme

 Geben Sie "0"-Signal auf Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLER-SPERRE"), z. B. durch abgezogenen Elektronikklemmenblock X13. 0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE

2. Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der = Taste.

GRUNDANZEIGEPARAMETER-MODUS
VARIABLEN-MODUS

3. Scrollen Sie mit der ↓-Taste nach unten, bis der Menüpunkt "INBETRIEBNAHME" angewählt ist.

HANDBETRIEB
INBETRIEBNAHME
KOPIEREN IN DBG
KOPIEREN IN MDX



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B



- Drücken Sie die (A)-Taste um die Inbetriebnahme zu starten. Es erscheint der erste Parameter. Das Bediengerät befindet sich im Anzeigemodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
 - Wechseln Sie mit der 3-Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
 - Wählen Sie mit der ↑-Taste oder der ↓ -Taste "PARA-METERSATZ 1" oder "PARAMETERSATZ 2" aus.
 - Bestätigen Sie mit der GK-Taste die Auswahl.
 - Wechseln Sie mit der (1)-Taste in den Anzeigemodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.
 - Wählen Sie mit der 1 Taste den nächsten Parameter an

C0<u>0</u>*INBETR.NAHME

INBETRIEBNAHME

WIRD VORBEREITET

PARAMETERSATZ 1
PARAMETERSATZ 2

 Stellen Sie ein, ob es sich um einen Einzelmotor oder Gruppenantrieb handelt. Wählen Sie mit der 1-Taste den nächsten Parameter an. C22*MOTOREN

EINZELMOTORIDENT. MOTOREN

C26*BETRIEBSART1 STANDARD U/F VFC

 Stellen Sie ein, ob ein Geber ausgewertet werden soll. Wählen Sie mit der nachsten Parameter an. C29*Geber

NEIN JA

C36*BETR. WEISE

DREHZAHL REGEL. HUBWERK

C02*MOTORTYP 1

 Wählen Sie den Motortyp aus. Ist ein 2- oder 4-poliger SEW-Motor angeschlossen, wählen Sie den richtigen Motor aus der Auswahlliste aus. Ist ein Fremdmotor oder ein SEW-Motor mit mehr als 4 Polen angeschlossen, wählen Sie in der Auswahlliste "FREMDMOTOR" aus.

Wählen Sie mit der (†)-Taste den nächsten Parameter an.

DT71D2

DT71D4

DT80K2

C02*MOTORTYP 1

FREMDMOTOR

DT63K4/DR63S4



Inbetriebnahme

Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

 Geben Sie gemäß Typenschild des Motors die Motornennspannung für die gewählte Schaltungsart ein.

Beispiel: Typenschild $230 \triangle$ / $400 \curlywedge 50 \text{ Hz}$ \bot -Schaltung \to Geben Sie "400 V" ein.

△-Schaltung Eckpunkt bei 50 Hz → Geben Sie "230 V" ein.

 \triangle -Schaltung Eckpunkt bei 87 Hz \rightarrow Geben Sie ebenfalls 230 V ein, stellen Sie jedoch nach der Inbetriebnahme erst den Parameter P302 "MAXIMALDREHZAHL 1" auf den Wert für 87 Hz ein und starten Sie anschließend den Antrieb.

Beispiel: Typenschild $400 \triangle /690 \bot 50~Hz$ Nur \triangle -Schaltung möglich \rightarrow Geben Sie "400 V" ein. \bot -Schaltung nicht möglich.

Wählen Sie mit der 1 - Taste den nächsten Parameter an.

 Geben Sie die auf dem Typenschild des Motors angegebene Nennfrequenz ein.

Beispiel: 230 △ /400 ↓ 50 Hz

Geben Sie "50 Hz" in \bot - und \triangle -Schaltung ein.

Wählen Sie mit der 1 - Taste den nächsten Parameter an.

C04* Hz MOTORNENNFREQU.1 50.000

C03*

MOTORNENNSPNG.1

400.000

BEI SEW-MOTOREN

12. Die Motorwerte für 2- und 4-polige SEW-Motoren sind hinterlegt und müssen nicht eingegeben werden.

BEI FREMDMOTOREN

- 12. Geben Sie folgende Motortypenschilddaten ein:
 - C10* Motornennstrom, Schaltungsart (\curlywedge oder \triangle) beachten.
 - C11* Motornennleistung
 - C12* Leistungsfaktor cos φ
 - C13* Motornenndrehzahl
- 13. Geben Sie die Nennspannung des Netzes ein (C05* bei SEW-Motor, C14* bei Fremdmotor).

C05* V NETZ-NENNSPNG. 400.000

14. Ist kein TF/TH an X10:1/2 oder X15 angeschlossen → "KEINE REAKTION" einstellen. Ist ein TF/TH angeschlossen, stellen Sie die gewünschte Fehlerreaktion ein. Um den Sensor auszuwählen, müssen Sie nach der Inbetriebnahme P530 Sensortyp 1 einstellen. 835* REAKT.TF-MEL

KEINE REAKTIONFEHLER ANZEIGEN

 Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA". Der Vorgang dauert einige Sekunden. C06*BERECHNUNG

NEIN

JA



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B



BEI SEW-MOTOREN

Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.

C06*SPEICHERN

NEIN JA

Inbetriebnahme

BEI FREMDMOTOREN

- 16. Bei Fremdmotoren ist zur Berechnung ein Einmessvorgang notwendig:
 - Geben Sie nach Aufforderung auf Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") ein "1"-Signal.
 - Geben Sie nach erfolgtem Einmessvorgang wieder "0"-Signal auf Klemme X13:1.
 - Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.
- "SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVIDRIVE[®] kopiert.

INBETRIEBNAHME DATEN WERDEN KOPIERT...

18. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Kehren Sie mit der 🕮 Taste in das Kontextmenü zurück.

HANDBETRIEB
INBETRIEBNAHME
KOPIEREN IN DBG
KOPIEREN IN MDX

19. Scrollen Sie mit der 🕡-Taste nach unten, bis der Menüpunkt "VERLASSEN" angewählt ist.

SIGNATUR.
VERLASSEN

GRUNDANZEIGE

20. Bestätigen Sie mit der 🖳 -Taste. Es erscheint die Grundanzeige.

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE



Inbetriebnahme

Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

5.3.5 Inbetriebnahme Drehzahlregler

Es wird zuerst die Inbetriebnahme ohne Drehzahlregler (→ Abschnitt "Ablauf der Inbetriebnahme, Schritte 1 bis 17") durchgeführt.

Achtung: Stellen Sie die Geberauswertung auf "JA".

C29*Geber

NEIN JA

Starten Sie die Inbetriebnahme der Drehzahlregelung mit
"JA"

C09*n-REGELUNG?

NEIN JA

Die eingestellte Betriebsart wird angezeigt. Wenn richtig eingestellt, gehen Sie zum nächsten Menüpunkt.

C00*INBETR.NAHME PARAMETERSATZ 2 VFC-n-REGELUNG

3. Wählen Sie den richtigen Gebertyp aus.

C15*GEBERTYP
INKREM.GEBER TTL
SINUS GEBER
RESERVIERT

4. Stellen Sie die richtige Geberstrichzahl ein.

C16*GEB.STRICHZ.

512 Inc **1024 Inc** 2048 Inc

BEI SEW-MOTOREN

5. Geben Sie ein, ob der Motor eine Bremse hat.

C17*BREMSE

OHNE MIT

Stellen Sie die Steifigkeit der Regelstrecke ein.
 Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1</p>
 Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1
 Empfohlener Einstellbereich: 0,90 – 1 – 1,10

C18* STEIFIGKEIT

1.000

 Geben Sie ein, ob der Motor einen schweren Lüfter (Z-Lüfter) hat. C19*SCHW.LÜFTER

OHNE MIT



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B



BEI FREMDMOTOREN

5. Geben Sie das Trägheitsmoment des Motors ein.

D00* J0 DES MOTORS 4.600

Stellen Sie die Steifigkeit der Regelstrecke ein.
 Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1
 Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1
 Empfohlener Einstellbereich: 0,90 - 1 - 1,10

C18* STEIFIGKEIT

1.000

7. Geben Sie das Trägheitsmoment von Bremse und Lüfter ein.

D00* J BREMSE+LÜFTER 1.000

8. Geben Sie das auf die Motorwelle umgerechnete Massenträgheitsmoment der Last (Getriebe + Arbeitsmaschine) ein.

C20* 10e–4kgm² LASTTRÄGHEIT 0.200

9. Geben Sie die Zeit für die gewünschte kürzeste Rampe ein.

C21* s KÜRZESTE RAMPE 0.100

10. Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA". Der Vorgang dauert einige Sekunden. C06*BERECHNUNG

NEIN JA

 Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt. C06*SPEICHERN

NEIN JA

 "SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVIDRIVE[®] kopiert. INBETRIEBNAHME DATEN WERDEN KOPIERT...

13. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Kehren Sie mit der El-Taste in das Kontextmenü zurück.

HANDBETRIEB
INBETRIEBNAHME
KOPIEREN IN DBG
KOPIEREN IN MDX

 Scrollen Sie mit der ↓-Taste nach unten, bis der Menüpunkt "VERLASSEN" angewählt ist. SIGNATUR **VERLASSEN**

GRUNDANZEIGE

Bestätigen Sie mit der
 Taste. Es erscheint die Grundanzeige.

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE


Inber


Inbetriebnahme Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

- Kopieren Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme den Parametersatz vom MOVIDRIVE[®] in das Bediengerät DBG60B. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" auf. Bestätigen Sie mit der 록-Taste. Der Parametersatz wird vom MOVIDRIVE® zum DBG60B kopiert.
 - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P807 "MDX → DBG" aus. Der Parametersatz wird vom MOVIDRIVE® zum DBG60B kopiert.
- Der Parametersatz kann nun mit dem DBG60B auf andere MOVIDRIVE[®]-Geräte kopiert werden. Stecken Sie das Bediengerät DBG60B auf den anderen Umrichter. Sie haben folgende Möglichkeiten, den Parametersatz vom DBG60B auf andere Umrichter zu kopieren:
 - Wählen Sie im Kontextmenü des neuen Umrichters den Menüpunkt "KOPIEREN IN MDX" aus und bestätigen Sie mit der —Taste. Der Parametersatz wird vom DBG60B zum MOVIDRIVE® kopiert.
 - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P806 "DBG → MDX" aus. Der Parametersatz wird vom DBG60B zum MOVIDRIVE[®] kopiert.



GEFAHR!





Stellen Sie sicher, dass der kopierte Datensatz zur Applikation passt.



- Tragen Sie von der Werkseinstellung abweichende Parametereinstellungen in die Parameterliste (→ Seite 106) ein.
- Stellen Sie bei Fremdmotoren die richtige Bremseneinfallzeit (P732 / P735) ein.
- Beachten Sie zum Starten des Motors die Hinweise im Kap. "Starten des Motors" (→ Seite 102).
- Stellen Sie bei △-Schaltung und Eckpunkt bei 87 Hz den Parameter P302/312 "Maximaldrehzahl 1/2" auf den Wert für 87 Hz ein.
- Aktivieren Sie bei TTL- und sin/cos-Gebern die Geberüberwachung (P504 = "EIN").
 Die Geberüberwachung ist keine sicherheitsrelevante Funktion.



Inbetriebnahme

5.3.6 Parameter einstellen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor, um Parameter einzustellen:

- Rufen Sie das Kontextmenü mit der = Taste auf. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste. Das Bediengerät befindet sich nun im Parametermodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
- Wechseln Sie mit der 🕽-Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
- Mit der 1-Taste oder der 1-Taste können Sie den richtigen Parameterwert auswählen oder einstellen.
- Bestätigen Sie mit der 🕮-Taste die Auswahl oder die Einstellung.
- Wechseln Sie mit der 🕽-Taste wieder in den Parametermodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.
- Wählen Sie mit der (†)-Taste den nächsten Parameter an.



Inbetriebnahme Betrieb des MOVITOOLS® MotionStudio

5.4 Betrieb des MOVITOOLS® MotionStudio

5.4.1 Über MOVITOOLS® MotionStudio

Aufgaben

Das Software-Paket bietet Ihnen Durchgängigkeit beim Ausführen der folgenden Aufgaben:

- · Kommunikation zu Geräten aufbauen
- · Funktionen mit den Geräten ausführen

Kommunikation zu Geräten aufbauen

Zum Einrichten der Kommunikation zu den Geräten ist im Software-Paket $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio der SEW-Communication-Server integriert.

Mit dem SEW-Communication-Server richten Sie **Kommunikationskanäle** ein. Einmal eingerichtet, kommunizieren die Geräte mithilfe ihrer Kommunikationsoptionen über diese Kommunikationskanäle. Sie können maximal 4 Kommunikationskanäle gleichzeitig betreiben.

MOVITOOLS® MotionStudio unterstützt die folgenden Arten von Kommunikationskanälen:

- Seriell (RS-485) über Schnittstellenumsetzer
- · Systembus (SBus) über Schnittstellenumsetzer
- Ethernet
- EtherCAT
- Feldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)
- · Tool Calling Interface

Abhängig von dem Gerät und seinen Kommunikationsoptionen steht Ihnen von diesen Kommunikationskanälen eine Auswahl zur Verfügung.

Funktionen mit den Geräten ausführen

Das Software-Paket bietet Ihnen Durchgängigkeit beim Ausführen der folgenden Funktionen:

- Parametrierung (zum Beispiel im Parameterbaum des Geräts)
- Inbetriebnahme
- Visualisierung und Diagnose
- Programmierung

Um die Funktionen mit den Geräten auszuführen, sind im Software-Paket $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio die folgenden Grundkomponenten integriert:

- · MotionStudio
- MOVITOOLS[®]

Alle Funktionen korrespondieren mit Tools. MOVITOOLS $^{\circledR}$ MotionStudio bietet für jeden Gerätetyp die passenden Tools an.



Inbetriebnahme

Betrieb des MOVITOOLS® MotionStudio



Technischer Support SEW-EURODRIVE bietet Ihnen einen 24h-Hotline-Service an.

Wählen Sie einfach die Vorwahl (+49) 0 18 05 – und geben Sie danach die Buchstabenkombination **SEWHELP** über die Tastatur Ihres Telefons ein. Natürlich können Sie auch die (+49) 0 18 05 - 7 39 43 57 wählen.

Online-Hilfe

Nach der Installation stehen Ihnen folgende Arten von Hilfen zur Verfügung:

- Diese Dokumentation wird Ihnen nach dem Start der Software in einem Hilfefenster angezeigt.
 - Soll das Hilfefenster beim Start nicht angezeigt werden, dann deaktivieren Sie das Kontrollfeld "Anzeigen" im Menüpunkt [Einstellungen] / [Optionen] / [Hilfe].
 - Soll das Hilfefenster wieder angezeigt werden, dann aktivieren Sie das Kontrollfeld "Anzeigen" im Menüpunkt [Einstellungen] / [Optionen] / [Hilfe].
- Eine kontextsensitive Hilfe erhalten Sie zu Feldern, wo Eingaben von Ihnen erwartet werden. So werden Ihnen zum Beispiel mit der <F1>-Taste die Wertebereiche der Geräteparameter angezeigt.



Inbetriebnahme

Betrieb des MOVITOOLS® MotionStudio

5.4.2 Erste Schritte

Software starten und Projekt anlegen Um MOVITOOLS[®] MotionStudio zu starten und ein Projekt anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie MOVITOOLS[®] MotionStudio aus dem Startmenü von Windows unter dem folgenden Menüpunkt:

[Start] / [Programme] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]

2. Legen Sie ein Projekt mit Namen und Speicherort an.

Kommunikation aufbauen und Netzwerk scannen Um mit MOVITOOLS[®] MotionStudio eine Kommunikation aufzubauen und Ihr Netzwerk zu scannen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Richten Sie einen Kommunikationskanal ein, um mit Ihren Geräten zu kommunizieren.

Detaillierte Angaben, um einen Kommunikationskanal zu konfigurieren finden Sie in dem Abschnitt der betreffenden Kommunikationsart.

2. Scannen Sie Ihr Netzwerk (Geräte-Scan). Betätigen Sie dazu die Schaltfläche [Netzwerk-Scan starten] [1] in der Symbolleiste.



1132720523

- 1. Markieren Sie das Gerät, das Sie konfigurieren möchten.
- 2. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.

Als Ergebnis werden Ihnen gerätespezifische Tools angezeigt, um Funktionen mit den Geräten auszuführen.

Geräte in Betrieb nehmen (Online) Um Geräte (Online) in Betrieb zu nehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wechseln Sie in die Netzwerksicht.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol "zum Online-Modus wechseln" [1] in der Symbolleiste.



1184030219

- [1] Symbol "zum Online-Modus wechseln"
- 3. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie in Betrieb nehmen möchten.
- 4. Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie den Befehl [Inbetriebnahme] / [Inbetriebnahme]


Als Ergebnis öffnet sich der Inbetriebnahme-Assistent.

5. Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahme-Assistenten und laden Sie abschließend die Inbetriebnahmedaten in Ihr Gerät.





Inbetriebnahme HTL-Motorgeber Beachten Sie bei der Inbetriebnahme eines HTL-Motorgebers an MOVIDRIVE® MDX61B folgende Inbetriebnahmehinweise.



1810081419

Bild 23: Einstellungen bei Inbetriebnahme eines Motors mit HTL-Motorgeber

- [1] Auswahlliste "SEW-Gebertyp"
- [2] Auswahlliste "Gebertyp"
- [3] Auswahlliste "Geberstrichzahl"
- Wählen Sie in der Auswahlliste "SEW-Gebertyp" [1] den Eintrag "Fremdgeber" aus.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Gebertyp" [2] den Eintrag "INKREM. GEBER TTL" aus.
- Wählen Sie in der Ausswahlliste "Geberstrichzahl" [3] die auf dem HTL-Motorgeber aufgedruckte Geberstrichzahl (1024 bei SEW-HTL-Gebern) aus.



5.5 Starten des Motors

5.5.1 Analoge Sollwertvorgabe

Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "UNIPOL./FEST-SOLL" (P100) an den Klemmen X11:2 (Al1) und X13:1 – X13:6 (DIØØ – DIØ5) anliegen müssen, damit der Antrieb mit analoger Sollwertvorgabe betrieben wird.


Funktion	X11:2 (Al11) Analog- eingang n1	X13:1 (DIØØ) /Regler- sperre	X13:2 (DIØ1) Rechts/Halt	X13:3 (DIØ2) Links/Halt	X13:4 (DIØ3) Freigabe/ Stopp	X13:5 (DIØ4) n11/n21	X13:6 (DIØ5) n12/n22
Reglersperre	Х	"0"	Х	Х	X	"0"	"0"
Stopp	Х	"1"	Х	Х	"0"	"0"	"0"
Freigabe und Halt	Х	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"
Rechtslauf mit 50 % n _{max}	5 V	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"
Rechtslauf mit n _{max}	10 V	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"
Linkslauf mit 50 % n _{max}	5 V	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"
Linkslauf mit n _{max}	10 V	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"





5.5.2 Fahrdiagramm

Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X13:1 – X13:4 und analogen Sollwerten der Motor gestartet wird. Der Binärausgang X10:3 /DBØØ "/Bremse") wird zum Schalten des Bremsschützes K12 benutzt.



HINWEIS



Bei Reglersperre (DI $\emptyset\emptyset$ = "0") wird der Motor nicht bestromt. Ein Motor ohne Bremse trudelt dann aus.



5.5.3 Festsollwerte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "UNIPOL./FEST-SOLL" (P100) an den Klemmen X13:1 – X13:6 (DIØØ – DIØ5) anliegen müssen, damit der Antrieb mit den Festsollwerten betrieben wird.


Funktion	X13:1 (DIØØ) /Reglersperre	X13:2 (DIØ1) Rechts/Halt	X13:3 (DIØ2) Links/Halt	X13:4 (DIØ3) Freigabe/Stopp	X13:5 (DIØ4) n11/n21	X13:6 (DIØ5) n12/n22
Reglersperre	"0"	X	X	Х	Х	Х
Stopp	"1"	Х	X	"0"	Х	Х
Freigabe und Halt	"1"	"0"	"0"	"1"	х	Х
Rechtslauf mit n11	"1"	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"
Rechtslauf mit n12	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"1"
Rechtslauf mit n13	"1"	"1"	"0"	"1"	"1"	"1"
Linkslauf mit n11	"1"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"





5.5.4 Fahrdiagramm

Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X13:1 – X13:6 der Antrieb mit den internen Festsollwerten gestartet wird. Der Binärausgang X10:3 /DBØØ "/Bremse") wird zum Schalten des Bremsschützes K12 benutzt.



HINWEIS



Bei Reglersperre (DI $\emptyset\emptyset$ = "0") wird der Motor nicht bestromt. Ein Motor ohne Bremse trudelt dann aus.



5.5.5 Handbetrieb

Mit der Funktion Handbetrieb wird der Umrichter über das Bediengerät DBG60B (Kontextmenü → Handbetrieb) gesteuert. Während des Handbetriebes zeigt die 7-Segment-Anzeige am Gerät "H" an.

Die Binäreingänge, mit Ausnahme von X13:1 (DIØØ "/Reglersperre"), sind dann für die Dauer des Handbetriebes unwirksam. Der Binäreingang X13:1 (DIØØ "/Reglersperre") muss ein "1"-Signal erhalten, damit der Antrieb im Handbetrieb gestartet werden kann. Mit X13:1 = "0" kann der Antrieb auch im Handbetrieb gestoppt werden.

Die Drehrichtung wird nicht durch die Binäreingänge "Rechts/Halt" oder "Links/Halt" bestimmt, sondern durch die Anwahl der Drehrichtung über das Bediengerät DBG60B. Geben Sie dazu die gewünschte Drehzahl und mit der Vorzeichentaste (+/–) die gewünschte Drehrichtung (+ \triangle Rechts / – \triangle Links) an .

Der Handbetrieb bleibt auch nach Netz-Aus und Netz-Ein aktiv, allerdings ist dann der Umrichter gesperrt. Mit der Taste "Run" aktivieren Sie die Freigabe und den Start mit n_{min} in der gewählten Drehrichtung. Mit der \uparrow - und \downarrow -Taste können Sie die Drehzahl erhöhen oder verringern.


HINWEIS



Wird der Handbetrieb beendet, sind sofort die Signale an den Binäreingängen wirksam, der Binäreingang X13:1 (DIØØ) /Reglersperre muss nicht "1"-"0"-"1" geschaltet werden. Der Antrieb kann entsprechend den Signalen an den Binäreingängen und Sollwertquellen starten.

A

GEFAHR!





- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Signalklemmenblocks X13.
- Je nach Applikation sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen.



5.5.6 Inbetriebnahme in der Betriebsart "VFC & Fangen"

In der Betriebsart "VFC & Fangen" ist der Parameter *P320 Automatischer Abgleich* deaktiviert. Für die korrekte Ausführung der Fangfunktion ist es wichtig, dass der Statorwiderstand (*P322 IxR Abgleich 1*) richtig eingestellt ist.

HINWEIS



Die korrekte Ausführung der Fangfunktion ist aufgrund exakter Motordaten nur mit SEW-Motoren getestet worden. Bei Fremdmotoren kann ein zuverlässiges Fangen nicht gewährleistet werden.

Beachten Sie bei der **Inbetriebnahme eines SEW-Motors** mit DBG60B oder MOVITOOLS[®] MotionStudio:

Der Wert des Statorwiderstandes (*P322 IxRAbgleich 1*) ist für einen betriebswarmen SEW-Motor (Wicklungstemperatur 80 °C) eingestellt. Erfolgt das Fangen mit einem kalten Motor, müssen Sie den Wert des Statorwiderstandes (*P322 IxR Abgleich 1*) um 0,34 % pro Kelvin reduzieren.

Beachten Sie bei der **Inbetriebnahme eines Fremdmotors** mit DBG60B oder MOVITOOLS[®] MotionStudio:

Messen Sie den Statorwiderstand (*P322 IxRAbgleich 1*) bei der Inbetriebnahme aus. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Nehmen Sie den Motor in der Betriebsart "VFC" in Betrieb.
- 2. Erteilen Sie die Freigabe auf den **stehenden Motor**.
- 3. **Notieren** oder **merken** Sie sich für Schritt 6 den Wert von *P322 IxRAbgleich 1* (Statorwiderstand).
- 4. Stellen Sie die Betriebsart "VFC & Fangen" ein.
- 5. Stellen Sie P320 "Automatischer Abgleich 1" auf "Aus".
- 6. Geben Sie in *P322 IxRAbgleich 1* (Statorwiderstand) den **notierten Wert** aus Schritt 3 ein.



5.6 Komplette Parameterliste

5.6.1 Allgemeine Hinweise

- Die Parameter des Kurzmenüs sind mit "\" (= Anzeige im Bediengerät DBG60B) gekennzeichnet.
- · Die Werkseinstellung des Parameters ist fett ausgezeichnet.

Par.	Name	Wertebereich	Par.	Name	Wertebereich	
ANZE	GEWERTE		04_	Binäreingänge Optionen		
00_	Prozesswerte		040	Binäreingang DI1Ø		
000	Drehzahl	-6100 – 0 – 6100 1/min	041	Binäreingang DI11		
\001	Anwenderanzeige	"Text"	042	Binäreingang DI12		
002	Frequenz	0 – 600 Hz	043	Binäreingang DI13	nicht im DBG60B	
003	Ist-Position	0 - 2 ³¹ -1 Inc	044	Binäreingang DI14	- IIICIII IIII DBG00B	
004	Ausgangsstrom	0 – 250 % I _N	045	Binäreingang DI15		
005	Wirkstrom	-250 – 0 – 250 % I _N	046	Binäreingang DI16		
\006	Motorauslastung 1	0 – 200 %	047	Binäreingang DI17		
007	Motorauslastung 2	0 – 200 %	\048	Status Binäreingänge DI1Ø – DI	17	
800	Zwischenkreisspannung	0 – 1000 V	05_	Binärausgänge Grundgerät		
009	Ausgangsstrom	A	050	Binärausgang DBØØ	/BREMSE	
01_	Statusanzeigen		051	Binärausgang DOØ1		
010	Umrichterstatus		052	Binärausgang DOØ2		
011	Betriebszustand		053	Binärausgang DOØ3	nicht im DBG60B	
012	Fehlerstatus		054	Binärausgang DOØ4		
013	Aktueller Parametersatz	1/2	055	Binärausgang DOØ5		
014	Kühlkörpertemperatur	-20 – 0 – 100 °C	\059	Status Binärausgänge DBØØ, DOØ1 – DOØ5		
015	Einschaltstunden	h	06_	Binärausgänge Optionen		
016	Freigabestunden	h	060	Binärausgang DO1Ø		
017	Arbeit	kWh	061	Binärausgang DO11		
018	KTY-Auslastung 1	0 – 200 %	062	Binärausgang DO12		
019	KTY-Auslastung 2	0 – 200 %	063	Binärausgang DO13	nicht im DBG60B	
02_	Analoge Sollwerte		064	Binärausgang DO14	- IIICIII IIII DBG00B	
020	Analogeingang Al1	-10 – 0 – 10 V	065	Binärausgang DO15		
021	Analogeingang Al2	-10 – 0 – 10 V	066	Binärausgang DO16		
022	Externe Strombegrenzung	0 – 100 %	067	Binärausgang DO17		
03_	Binäreingänge Grundgerät		\068	Status Binärausgänge DO1Ø –	DO17	
030	Binäreingang DIØØ	/REGLERSPERRE	07_	Gerätedaten		
031	Binäreingang DIØ1		070	Gerätetyp		
032	Binäreingang DIØ2		071	Ausgangsnennstrom		
033	Binäreingang DIØ3		072	Option 1 Gebersteckplatz		
034	Binäreingang DIØ4	nicht im DBG60B	073	Option 2 Feldbussteckplatz		
035	Binäreingang DIØ5		074	Option 3 Erweiterungssteck- platz		
036	Binäreingang DIØ6		076	Firmware Grundgerät		
037	Binäreingang DIØ7		077	Firmware DBG	nur im DBG60B	
\039	Status Binäreingänge DIØØ -	- DIØ7	078	Technologiefunktion		
			079	Geräteausführung	Standard Technologie	





08_	Fehlerspeicher	
\080	Fehler t-0	
081	Fehler t-1	
082	Fehler t-2	
083	Fehler t-3	
084	Fehler t-4	
09_	Busdiagnose	
090	PD-Konfiguration	
091	Feldbustyp	

092	Baudrate Feldbus	
093	Adresse Feldbus	
094	PA1 Sollwert	
095	PA2 Sollwert	
096	PA3 Sollwert	
097	PE1 Istwert	
098	PE2 Istwert	
099	PE3 Istwert	

Par.	Name umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
1	SOLLWERTE / INTEGRATOREN		
10_	Sollwertvorwahl		
\100	Sollwertquelle	Unipol./Festsoll. Bipol/Festsoll Unipol./Festsoll RS485 Feldbus Motorpotenziom. Motorpot+Analog 1 Festsoll+Analog 1 Master-SBus1 Master-RS485 SBus 1 Frequenzeingang SBus 2 IPOS-Sollwert	
101	Steuerquelle	Klemmen	
102	Frequenzskalierung	0.1 – 10 – 65 kHz	
105	Fehlerreaktion Drahtbruch Al1	Keine Reaktion Sofortstopp/Störung Schnellstopp/Störung Schnellestopp/Warnung	
11_	Analogeingang Al1		
110	Al1 Skalierung	-100.1 / 0.1 - 1 - 10	
111	Al1 Offset	-500 – 0 – 500 mV	
112	Al1 Betriebsart	Bezug N-MAX Bezug 3000 1/min U-Off., N-MAX N-Off., N-MAX N-MAX, 0-20 mA N-MAX, 4-20 mA	
113	Al1 Spannungsoffset	-10 - 0 - 10 V	
114	Al1 Drehzahloffset	-6000 – 0 – 6000 1/min	
115	Filter Drehzahlsollwert	0 – 5 – 100 ms 0 = Filter aus	
12_	Analogeingänge (optional)	·	1
120	Al2 Betriebsart	Keine Funktion 0 – 10 V + Sollw1 0 – 10 V I-Begrenzung Istwert PID-Regler	
13_	Drehzahlrampen 1		1



	Name		
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
\130	Rampe t11 auf RECHTS	0 - 2 - 2000 s	
\131	Rampe t11 ab RECHTS	0 - 2 - 2000 s	
\132	Rampe t11 auf LINKS	0 - 2 - 2000 s	
\133	Rampe t11 ab LINKS	0 - 2 - 2000 s	
\134	Rampe t12 AUF=AB	0 - 10 - 2000 s	
135	S-Verschliff t12	0 – 3	
\136	Stopp-Rampe t13	0 - 2 - 20 s	
\137	Not-Rampe t14	0 - 2 - 20 s	
138	Rampenbegrenzung VFC	Ja Nein	
139	Rampenüberwachung 1	Ja Nein	
14_	Drehzahlrampen 2	•	
140	Rampe t21 auf RECHTS	0 - 2 - 2000 s	
141	Rampe t21 ab RECHTS	0 - 2 - 2000 s	
142	Rampe t21 auf LINKS	0 - 2 - 2000 s	
143	Rampe t21 ab LINKS	0 - 2 - 2000 s	
144	Rampe t22 AUF=AB	0 - 10 - 2000 s	
145	S-Verschliff t22	0 – 3	
146	Stopp-Rampe t23	0 – 2 – 20 s	
147	Not-Rampe t24	0 - 2 - 20 s	
149	Rampenüberwachung 2	Nein Ja	
15_	Motorpotenziometer (Parameters	atz 1 und 2)	
150	Rampe t3 auf	0.2 – 20 – 50 s	
151	Rampe t3 ab	0.2 – 20 – 50 s	
152	Letzten Sollwert speichern	AUS EIN	
16_	Festsollwerte 1		
\160	interner Sollwert n11	-6000 – 150 – 6000 1/min (% I _N)	
\161	interner Sollwert n12	-6000 750 6000 1/min (% I _N)	
\162	interner Sollwert n13	-6000 1500 6000 1/min (% I _N)	
17_	Festsollwerte 2		
170	interner Sollwert n21	-6000 – 150 – 6000 1/min (% I _N)	
171	interner Sollwert n22	-6000 – 750 – 6000 1/min (% I _N)	
172	interner Sollwert n23	-6000 – 1500 – 6000 1/min (% I _N)	
2	REGLERPARAMETER		
20_	Drehzahlregelung (nur Paramete	rsatz 1)	
200	P-Verstärkung n-Regler	0.01 – 2 – 32	
201	Zeitkonstante n-Regler	0 – 10 – 300 ms	
202	Verstärkung BeschlVorst.	0 – 65	
203	Filter BeschleunigVorsteuerung	0 – 100 ms	
204	Filter Drehzahl-Istwert	0 – 32 ms	
205	Last-Vorsteuerung CFC	- 150 % - 0 - 150 %	





	Name	Finatelliansiah	
Par.	umschaltbare Par.	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
	Parametersatz 1 / 2	3	
206	Abtastzeit n-Regler	1 ms 0.5 ms	
207	Last-Vorsteuerung VFC	- 150 % - 0 - 150 %	
21_	Halteregler	,	
210	P-Verstärkung Halteregler	0.1 - 0.5 - 32	
22_	Synchronlauf-Regelung (nur P	arametersatz 1)	
220	P-Verstärkung (DRS)	1 - 10 - 200	
221	Master-Getriebe-Faktor	1 – 3 999 999 999	
222	Slave-Getriebe-Faktor	1 - 3 999 999 999	
223	Mode-Wahl	Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8	
224	Slave-Zähler	-99 999 99910 / 10 - 99 999 999 Inc	
225	Offset 1	-32 76710 / 10 - 32 767 Inc	
226	Offset 2	-32 767 – -10 / 10 – 32 767 Inc	
227	Offset 3	-32 767 10 / 10 - 32 767 Inc	
228	Filter Vorsteuerung (DRS)	0 – 100 ms	Nur mit MOVITOOLS® MotionStudio. Im Bediengerät DBG60B nicht sichtbar.
23_	Synchronlauf mit Streckengeb	er	
230	Streckengeber	Aus Gleichrangig Kette	
231	Faktor Slave-Geber	1 – 1000	
232	Faktor Slave-Streckengeber	1 - 1000	
233	Strichzahl Streckengeber	128 / 256 / 512 / 1024 / 2048	
234	Strichzahl Mastergeber	128 / 256 / 512 / 1024 / 2048	
24_	Synchronlauf mit Aufholen		
240	Synchrondrehzahl	-6000 – 1500 – 6000 1/min	
241	Synchronrampe	0 – 2 – 50 s	
26_	Prozessregler Reglerparameter	r	
260	Beriebsart	Regler aus / Regelung / Sprungantwort	
261	Zykluszeit	1 / 5 / 10 ms	
262	Unterbrechung	Unberücksichtigt / Sollwert annähern	
263	Faktor K _p	0 - 1 - 32,767	
264	Nachstellzeit T _n	0 – 10 – 65535 ms	
265	Vorhaltezeit T _V	0 – 1 – 30 ms	
266	Vorsteuerung	-32767 - 0 - 32767	
27_	Prozessregler Eingangswerte		
270	Sollwertquelle	Parameter / IPOS-Variable / Analog 1 / Ana	llog 2
271	Sollwert	-32767 - 0 - 32767	
272	IPOS-Sollwertadresse	0 – 1023	
273	Zeitkonstante	0 – 0.01 – 2000 s	
274	Skalierung Sollwerte	-32,767 - 1 - 32,767	



Par.	Name umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
275	Istwertquelle	Analog 1 / Analog 2 / IPOS Variable	
276	IPOS Istwertadresse	0 – 1023	
277	Skalierungsfaktor Istwert	-32.767 - 1 - 32.767	
278	Offset Istwert	-32767 - 0 - 32767	
279	Zeitkonstante Istwert	0 – 500 ms	
28_	Prozessregler Begrenzungen		
280	Minimum Offset + Istwert	-32767 - 0 - 32767	
281	Maximum Offset + Istwert	-32767 - 10000 - 32767	
282	Minimum Ausgang PID-Regler	-32767 - -1000 - 32767	
283	Maximum Ausgang PID-Regler	-32767 - 10000 - 32767	
284	Minimaler Ausgang Prozessregler	-32767 - 0 - 32767	
285	Maximaler Ausgang Prozessregler	-32767 - 7500 - 32767	
3	MOTORPARAMETER		
30_ / 31_	Begrenzungen 1 / 2		
\300 / 310	Start-Stopp-Drehz. 1 / 2	0 – 150 1/min	
\301 / 311	Minimaldrehzahl 1 / 2	0 – 15 – 6100 1/min	
\302 / 312	Maximaldrehzahl 1 / 2	0 – 1500 – 6100 1/min	
\303 / 313	Stromgrenze 1 / 2	0 – 150 % (BG0: 0 – 200 % I _N)	
304	Drehmomentgrenze	0 – 150 % (BG0: 0 – 200 %)	
32_ / 33_	Motorkompensation 1 / 2 (asynchi	ron)	
\320 / 330	Automatischer Abgleich 1 / 2	Aus Ein	
321 / 331	Boost 1 / 2	0 – 100 %	
322 / 332	IxR Abgleich 1	0 – 100 %	
323 / 333	Vormagnetisierungzeit 1 / 2	0 – 2 s	
324 / 334	Schlupfkompensation 1 / 2	0 – 500 1/min	
34_	Motorschutz		
340 / 342	Motorschutz 1 / 2	Aus Ein (Asynchron) Ein (Synchron)	
341 / 343	Kühlungsart 1 / 2	Eigenlüftung Fremdlüftung	
344	Intervall für Motorschutz	0.1 – 4 – 20 s	
345 / 346	I _N -U _L -Überwachung 1 / 2	0.1 – 500 A	
35_	Motordrehsinn		
350 / 351	Drehrichtungsumkehr 1 / 2	Aus Ein	
36_	Inbetriebnahme (nur im DBG60B v	verfügbar)	
360	Inbetriebnahme	Ja / Nein	Nur im DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL!
4	REFERENZMELDUNGEN		
40_	Drehzahl-Referenzmeldung		
400	Drehzahl-Referenzwert	0 – 1500 – 6000 1/min	
401	Hysterese	0 – 100 – 500 1/min	
402	Verzögerungszeit	0- 1 -9s	





	Name		
Par.	umschaltbare Par.	Einstellbereich	Bemerkung
	Parametersatz 1 / 2	Werkseinstellung	
403	Meldung = "1" bei:	n < n _{ref}	
403	Meldung – 1 bei.	n > n _{ref}	
41_	Drehzahl-Fenstermeldung		
410	Fenstermitte	0 – 1500 – 6000 1/min	
411	Bereichsbreite	0 – 6000 1/min	
412	Verzögerungszeit	0 - 1 - 9 s	
413	Meldung = "1" bei:	Innen Aussen	
42_	Drehzahl-Soll-Ist-Vergleich		
420	Hysterese	0 – 100 – 300 1/min	
421	Verzögerungszeit	0 - 1 - 9 s	
422	Meldung = "1" bei:	n≠n _{soll} n = n _{soll}	
43_	Strom-Referenzmeldung	1 33	
430	Strom-Referenzwert	0 – 100 – 200 % I _N	
431	Hysterese	0 – 5 – 30 % I _N	
432	Verzögerungszeit	0 - 1 - 9 s	
433	Meldung = "1" bei:	I < I _{ref}	
44	Imax-Meldung	161	
440	Hysterese	0 – 5 – 50 % I _N	
441	Verzögerungszeit	0- 1 -9s	
442	Meldung = "1" bei:	=	
5	KONTROLLFUNKTIONEN	max max	
50_	Drehzahlüberwachungen		
_		Aus	
500 / 502	Drehzahlüberwachung 1 / 2	Motorisch	
3007302	Dienzaniuberwachung 172	Generatorisch	
		Mot. & Generator.	
501 / 503	Verzögerungszeit 1 / 2	0 – 1 – 10 s	
504	Geberüberwachung Motor	Nein Ja	
		Nein	
505	Geberüberwachung Strecke	Ja	
51_	Synchronlaufüberwachungen		1
510	Positionstoleranz Slave	10 – 25 – 32 768 Inc	
ı			
511	Vorwarnung Schleppfehler	50 – 99 999 999 Inc	
511 512	Vorwarnung Schleppfehler Schleppfehlergrenze	50 – 99 999 999 Inc 100 – 4000 – 99 999 999 Inc	
	0 11		
512	Schleppfehlergrenze	100 – 4000 – 99 999 999 Inc	
512 513	Schleppfehlergrenze Verzöger. Schleppfehlermeldung	100 – 4000 – 99 999 999 Inc 0 – 1 – 99 s	
512 513 514	Schleppfehlergrenze Verzöger. Schleppfehlermeldung Zähler LED-Anzeige Verzögerungszeit	100 - 4000 - 99 999 999 Inc 0 - 1 - 99 s 10 - 100 - 32 768 Inc	
512 513 514 515	Schleppfehlergrenze Verzöger. Schleppfehlermeldung Zähler LED-Anzeige Verzögerungszeit Positionsmeldung	100 – 4000 – 99 999 999 Inc 0 – 1 – 99 s 10 – 100 – 32 768 Inc 5 – 10 – 2000 ms	
512 513 514 515 516	Schleppfehlergrenze Verzöger. Schleppfehlermeldung Zähler LED-Anzeige Verzögerungszeit Positionsmeldung X41 Geberüberwachung	100 – 4000 – 99 999 999 Inc 0 – 1 – 99 s 10 – 100 – 32 768 Inc 5 – 10 – 2000 ms Ja Nein Ja	



	Name	Einstellbereich	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Werkseinstellung	Bemerkung
519	X42 Impulszahlüberwachung	Ja Nein	
52_	Netz-Aus-Kontrolle		
520	Netz-Aus-Reaktionszeit	0 – 5 s	
521	Netz-Aus-Reaktion	Reglersperre Notstopp	
522	Phasenausfallüberwachung	Ein Aus	
53_	Temperaturschutz Motor		
530	Sensortyp 1	Kein Sensor TF/TH/KTY (KTY: nur für DS/CM-Motoren)	
531	Sensortyp 2	Kein Sensor TF/TH/KTY (KTY: nur für DS/CM-Motoren)	
532	Quelle Motortemperatur 1	X10/ X15	
533	Quelle Motortemperatur 2	X10/ X15	
54_	Getriebe- / Motorüberwachunger	1 1	
540	Reaktion Antriebsschwingung / Warnung	Fehler anzeigen	Folgende Fehlerreaktionen können programmiert werden:
541	Reaktion Antriebsschwingung / Fehler	Schnellstopp/Warnung	Keine Reaktion • Fehler Anzeigen • Sofortst./Stör. • Notst./Störung •
542	Reaktion Ölalterung / Warnung	Fehler anzeigen	Schnellst./Stör. • Sofortst./Warn. • Notstopp/Warn. • Schnellst/Warn.
543	Reaktion Ölalterung / Fehler	Fehler anzeigen	Notstopp/ Warn. Connenst Warn.
544	Reaktion Ölalterung / Übertemperatur	Fehler anzeigen	-
545	Reaktion Ölalterung / Bereitmeldung	Fehler anzeigen	
549	Reaktion Bremsenverschleiß	Fehler anzeigen	
55_	Sicherheitswächter DCS	-	-
550	Status Sicherheitswächter DCS		
551	Binäreingänge DCS 1 – 8		
552	Binärausgänge DCS DO0_P – DO2_M	Nicht veränderbarer Anzeigewert	
553	Seriennummer DCS		
554	CRC DCS		
555	Fehlerreaktion DCS	Sofortstopp	Folgende Fehlerreaktionen können
556	Alarmreaktion DCS	Störung	programmiert werden: Keine Reaktion • Fehler anzeigen
557	Quelle Istposition DCS	Motorgeber (X15) Ext. Geber (X14) Absolutwertgeber (X62)	
56_	Strombegrenzung Ex e-Motor		
560	Stromgrenze Ex e-Motor	Ein Aus	
561	Frequenz A	0 – 5 – 60 Hz	
562	Stromgrenze A	0 – 50 – 150 %	
563	Frequenz B	0 – 10 – 104 Hz	
564	Stromgrenze B	0 – 80 – 200 %	
565	Frequenz C	0 – 25 – 104 Hz	
566	Stromgrenze C	0 – 100 – 200 %	





	Name	Finetallih ausiah	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
6	KLEMMENBELEGUNG		
60_	Binäreingänge Grundgerät		
-	Binäreingang DIØØ	Fest belegt mit: /REGLERSPERRE	
600	Binäreingang DIØ1	Rechts/Halt	Folgende Funktionen können
601	Binäreingang DIØ2	Links/Halt	programmiert werden: Keine Funktion • Freigabe/Stopp •
602	Binäreingang DIØ3	Freigabe/Stopp	Rechts/Halt • Links/Halt •
603	Binäreingang DIØ4	n11/n21	n11/n21 • n12/n22 • Festsoll. Umsch. •
604	Binäreingang DIØ5	n12/n22	ParamUmsch. • Rampen Umsch. • Motorpoti Auf • Motorpoti Ab •
605	Binäreingang DIØ6	Keine Funktion	/Ext. Fehler • Fehler-Reset • /Halte-
606	Binäreingang DIØ7	Keine Funktion	regelung • /ES Rechts •
61_	Binäreingänge Option	,	/ES Links • IPOS-Eingang • Referenznocken • RefFahrt Start •
610	Binäreingang DI1Ø	Keine Funktion	Slave-Freilauf • Sollwert Übern. •
611	Binäreingang DI11	Keine Funktion	Netz-Ein • DRS Nullp. Setz. •
612	Binäreingang DI12	Keine Funktion	DRS Slave Start • DRS Teach In • DRS Master steht •
613	Binäreingang DI13	Keine Funktion	Schwingung/Warn. • Brems-Ver-
614	Binäreingang DI14	Keine Funktion	schleiß • Ölalterung/Warn. • Ölalterg./
615	Binäreingang DI15	Keine Funktion	Fehler • Ölalt. Übertemp. • Ölalterg./ Bereit
616	Binäreingang DI16	Keine Funktion	
617	Binäreingang DI17	Keine Funktion	
62_	Binärausgänge Grundgerät	,	
-	Binärausgang DBØØ	Fest belegt mit: /Bremse	
620	Binärausgang DOØ1	Betriebsbereit	Folgende Meldungen können
621	Binärausgang DOØ2	/Störung	programmiert werden: Keine Funktion • /Störung •
622	Binärausgang DOØ3	IPOS-Ausgang	Betriebsbereit • Endstufe Ein •
623	Binärausgang DOØ4	IPOS-Ausgang	Drehfeld Ein • Bremse Auf •
624	Binärausgang DOØ5	IPOS-Ausgang	Bremse Zu • Motor-Stillstand • Parametersatz • Drehz. Referenz •
63_	Binärausgänge Option		Drehz. Fenster • Soll-Ist-Vergl. •
630	Binärausgang DO1Ø	Keine Funktion	Stromreferenz • Imax-Meldung • /
631	Binärausgang DO11	Keine Funktion	Motorauslast. 1 • /Motorauslast. 2 •/DRS Vorwarn. • /DRS Schlepp. •
632	Binärausgang DO12	Keine Funktion	DRS Slave in Pos • IPOS in Position •
633	Binärausgang DO13	Keine Funktion	IPOS-Referenz. • IPOS-Ausgang •
634	Binärausgang DO14	Keine Funktion	 /IPOS-Störung • Reserviert • Ex-e Strombegrenz. • LSM-Kommutierung •
635	Binärausgang DO15	Keine Funktion	S-Verschliff • Sicherer Halt
636	Binärausgang DO16	Keine Funktion	1
637	Binärausgang DO17	Keine Funktion	1
64_	Analogausgänge optional		
640	Analogausgang AO1	Ist-Drehzahl	Folgende Funktionen können
641	Skalierung AO1	-10 - 0 - 1 - 10	programmiert werden: Keine Funktion • Rampe-Eingang •
642	Betriebsart AO1	AUS / -10 - +10 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA	Soll-Drehzahl • Ist-Drehzahl •
643	Analogausgang AO2	Ausgangsstrom	Ist-Frequenz • Ausgangsstrom •
644	Skalierung AO2	-10 - 0 - 1 - 10	Wirkstrom • Geräteauslastung • IPOS-Ausgabe • Relatives Moment •
645	Betriebsart AO2	AUS / -10 - +10 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA	IPOS-Ausgabe 2

	Name		
Par.	umschaltbare Par.	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
7	Parametersatz 1 / 2 STEUERFUNKTIONEN		
70_	Betriebsarten		
. •_		VFC 1	
		VFC 1 & GRUPPE VFC 1 & HUBWERK VFC 1 & DC-BREMS VFC 1 & FANGEN VFC-n-REGELUNG	
700	Betriebsart 1	VFC-n-REG.&GRP. VFC-n-REG&HUB. VFC-n-REG.&SYNC VFC-n-REG.&IPOS CFC CFC&M-REGELUNG CFC&IPOS CFC&SYNC. SERVO SERVO&M-REGEL. SERVO&IPOS	
701	Betriebsart 2	SERVO&SYNC. VFC 2 VFC 2 & GRUPPE VFC 2 & HUBWERK VFC 2 & DC-BREMS VFC 2 & FANGEN	
702	Motorkategorie	Rotatorisch Linear	
71_	Stillstandsstrom		L
710 / 711	Stillstandsstrom 1 / 2	0 – 50 % I _{Mot}	
72_	Sollwert-Halt-Funktion		
720 / 723	Sollwert-Halt-Fkt. 1 / 2	Aus Ein	
721 / 724	Stopp-Sollwert 1 / 2	0 – 30 – 500 1/min	
722 / 725	Start-Offset 1 / 2	0 – 30 – 500 1/min	
73_	Bremsenfunktion		
730 / 733	Bremsenfunktion 1 / 2	Aus Ein	
731 / 734	Bremsenöffnungszeit 1 / 2	0 – 2 s	
732 / 735	Bremseneinfallzeit 1 / 2	0 – 2 s	
74_	Drehzahlausblendung		
740 / 742	Ausblendmitte 1 / 2	0 – 1500 – 6000 1/min	
741 / 743	Ausblendbreite 1 / 2	0 – 300 1/min	
75_	Master-Slave-Funktion		
750	Slave-Sollwert	Master-Slave Aus Drehazhl (RS485) Drehzahl (SBus) Drehz. (485+SBus) Moment (RS485) Moment (SBus) Moment(485+SBus) Lastauft. (RS485) Lastauft. (SBus) Lastauft. (SBus) Lasta. (485+SBus)	





Bemerkung		
3.255.255.255		
223.255.255.255		
100 – 1000 MBaud)		
)F-69-XX-XX-XX)		
G60B		
Nur im DBG60B		
Nur im DBG60B		
Bremsbetrieb		
Fehlerreaktionen		
Folgende Fehlerreaktionen können		
programmiert werden: Keine Reaktion • Fehler anzeigen •		
Sofortst./Stör. • Notst./Störung •		
Schnellst./Stör. • Sofortst./Warn. •		
Notstopp/Warn. • Schnellst/Warn.		



	Name	Fin etallih anni ah	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
84_	Reset-Verhalten		
\840	Manueller Reset	Nein Ja	
841	Auto-Reset	Aus Ein	
842	Restart-Zeit	1 – 3 – 30 s	
85_	Skalierung Drehzahl-Istwert	,	
850	Skalierungsfaktor Zähler	1 – 65535	
851	Skalierungsfaktor Nenner	1 – 65535	Nur mit MOVITOOLS® MotionStudio einstellbar
852	Anwendereinheit	1/min	Ciristenda
86_	Modulation	1	
860 / 861	PWM-Frequenz 1 / 2 VFC	2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz	Werkseinstellung bei MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 7 (AC500-V-Geräte: MDX61B1600/ 2000/2500) = 2.5 kHz
862 / 863	PWM fix 1 / 2	Aus Ein	
864	PWM-Frequenz CFC	2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz	Werkseinstellung bei MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 7 (AC500-V-Geräte: MDX61B1600/ 2000/2500) = 2.5 kHz
87_	Prozessdaten-Beschreibung		
870	Sollwert-Beschreibung PA1	Steuerwort 1	Folgende PA-Belegung kann
871	Sollwert-Beschreibung PA2	Drehzahl	eingestellt werden: Keine Funktion • Drehzahl • Strom •
872	Sollwert-Beschreibung PA3	Keine Funktion	Position LO • Max: Drehzahl • Max: Strom • Schlupf • Rampe • Steuerwort 1 • Steuerwort 2 • Drehzahl [%] • IPOS PA-DATA
873	Istwert-Beschreibung PE1	Statuswort 1	Folgende PE-Belegung kann
874	Istwert-Beschreibung PE2	Drehzahl	eingestellt werden:
875	Istwert-Beschreibung PE3	Ausgangsstrom	 Keine Funktion • Drehzahl • Ausgangsstrom • Wirkstrom • Position LO • Position HI • Statuswort 1 • Statuswort 2 • Drehzahl [%] • IPOS PE-DATA • Reserviert • Statuswort 3
876	PA-Daten freigeben	Aus Ein	
88_ / 89_	Serielle Kommunikation SBus 1 / 2		
880 / 890	Protokoll SBus 1 / 2	SBus MOVILINK® CANopen	
881 / 891	Adresse SBus 1 / 2	0-63	
882 / 892	Gruppenadresse SBus 1 / 2	0-63	
883 / 893	Timeout-Zeit SBus 1 / 2	0 – 650 s	
884 / 894	Baudrate SBus 1 / 2	125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1000 kBaud	
885 / 895	Synchronisations-ID SBus 1 / 2	0 – 2047	
886 / 896	Adresse CANopen 1 / 2	1 – 127	





Par.	Name umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
887	Synchronisation ext. Steuerung	Aus Ein	
888	Synchronisationszeit SBus 1/2	1 – 5 – 10 ms	
889 / 899	Parameterkanal 2	Ja Nein	
9	IPOS-PARAMETER		
90_	IPOS-Referenzfahrt		
900	Referenzoffset	$-(2^{31}-1)-0-2^{31}-1$ Inc	
901	Referenzdrehzahl 1	0 – 200 – 6000 1/min	
902	Referenzdrehzahl 2	0 – 50 – 6000 1/min	
903	Referenzfahrttyp	0 – 8	
904	Referenzierung auf Nullimpuls	Ja Nein	
905	HIPEFACE®-Offset (X15)	$-(2^{31}-1)-0-2^{31}-1$ Inc	
906	Nocken-Abstand	$-(2^{31}-1)-0-2^{31}-1$ Inc	
910	Verstärkung X-Regler	0.1 – 0.5 – 32	
911	Positionier-Rampe 1	0.01 – 1 – 20 s	
912	Positionier-Rampe 2	0.01 – 1 – 20 s	
913	Verfahrdrehzahl RECHTS	0 – 1500 – 6000 1/min	
914	Verfahrdrehzahl LINKS	0 – 1500 – 6000 1/min	
915	Geschwindigkeitsvorsteuerung	-199.99 – 0 – 100 – 199.99 %	
916	Rampenform	Linar Sinus Quadratisch Busrampe Ruckbegrenzt Kurvenscheibe Synchronlauf Querschneider	
917	Rampenmode	Mode 1 Mode 2	
918	Quelle Bussollwert	H0 – H499 – H1023	



Par.	Name umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
92_	IPOS-Überwachungen		
920	SW-Endschalter RECHTS	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
921	SW-Endschalter LINKS	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
922	Positionsfenster	0 50 32767 Inc	
923	Schleppfehlerfenster	0 5000 2 ³¹ -1 Inc	
924	Erkennung 'Positionierüberwachung'	Ein/ Aus	
93_	IPOS-Sonderfunktionen		
930	Override	Ein / Aus	
931	IPOS-STW. Task 1	Stopp / Start / Halt	Nur im DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL!
932	IPOS-STW. Task 2	Start / Stopp	Nur im DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL!.
933	Ruckzeit	0.005 2 s	
938	IPOS-Geschwindigkeit Task 1	0 9 zusätzliche Befehle / ms	
939	IPOS-Geschwindigkeit Task 2	0 9 zusätzliche Befehle / ms	
94_	IPOS-Variablen/-Geber		
940	IPOS-Variablen Edit	Ein / Aus	Dieser Parameter ist nur im Bedien- gerät DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS® MotionStudio!
941	Quelle Istposition	Motorgeber (X15) Ext. Geber (X14) Absolutwertgeber (X62)	
942	Geberfaktor Zähler	1 32767	
943	Geberfaktor Nenner	1 32767	
944	Geberskalierung Ext. Geber	x1 /x2/x4/x8/x16/x32/x64	Nur mit MOVITOOLS® MotionStudio. Im Bediengerät DBG60B nicht sichtbar.
945	Streckengeber Typ (X14)	TTL SIN/COS HIPERFACE [®]	
946	Streckengeber Zählrichtung (X14)	Normal Invertiert	
947	HIPERFACE®-Offset (X14)	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
948	Automatische Gebertausch- erkennung	Ein / Aus	
95_	Absolutwertgeber		
950	Gebertyp	Kein Geber	
951	Zählrichtung	Normal Invertiert	
952	Taktfrequenz	1 200 %	
953	Positionsoffset	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
954	Nullpunktoffset	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
955	Geberskalierung	x1 /x2/x4/x8/x16/x32/x64	
956	Baudrate CAN-Geber		
96_	IPOS-Modulofunktion		
960	Modulofunktion	Aus Kurz Rechts Links	
961	Modulo-Zähler	0 1 2 ³¹ – 1	





Par.	Name umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
962	Modulo-Nenner	0 1 2 ³¹ – 1	
963	Modulo-Geberauflösung	0 4096 20000	
97_	IPOS-Synchronisierung		
970	DRAM-Synchronisierung	Nein / Ja	
971	Synchronisierungsphase	–2 0 2 ms	



6 Betrieb

6.1 Betriebsanzeigen

6.1.1 7-Segment-Anzeige


Mit der 7-Segment-Anzeige wird der Betriebszustand des MOVIDRIVE® und im Fehlerfall ein Fehler- bzw. Warncode angezeigt.

7-Segment-Anzeige	Gerätestatus (High-Byte im Statuswort 1)	Bedeutung
0	0	24-V-Betrieb (Umrichter nicht bereit)
1	1	Reglersperre aktiv
2	2	Keine Freigabe
3	3	Stillstandsstrom
4	4	Freigabe
5	5	n-Regelung
6	6	M-Regelung
7	7	Halteregelung
8	8	Werkseinstellung
9	9	Endschalter angefahren
Α	10	Technologieoption
С	12	Referenzfahrt IPOS ^{plus®}
d	13	Fangen
E	14	Geber einmessen
F	Fehlermummer	Fehleranzeige (blinkend)
Н	Statusanzeige	Handbetrieb
t	16	Umrichter wartet auf Daten
U	17	"Sicherer Halt" aktiv
² (blinkender Punkt)	-	IPOS ^{plus®} -Programm läuft
blinkende Anzeige	-	STOPP über DBG 60B
⊣ 1 ⊣ 9	-	RAM defekt



WARNUNG!

Tod oder schwere Körperverletzungen.





Die Anzeige U = "Sicherer Halt" aktiv ist nicht sicherheitsgerichtet und darf nicht sicherheitstechnisch weiter verwendet werden!





6.1.2 Zwischenkreisspannungsanzeige bei Baugröße 7

HINWEISE



Ca. 20 sec. nach Netzaus erlischt die Zwischenkreisspannungsanzeige.

6.1.3 Bediengerät DBG60B

Grundanzeigen:

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE

Anzeige bei X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") = "0".

0.00rpm 0.000Amp KEINE FREIGABE

Anzeige bei X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") = "1" und nicht freigegebenem Umrichter ("FREIGABE/STOPP" = "0").

950.00rpm 0.990Amp FREIGABE (VFC)

Anzeige bei freigegebenem Umrichter.

HINWEIS 6: WERT ZU GROSS Hinweismeldung

(DEL)=Quit FEHLER 9 INBETRIEBNAHME

Fehleranzeige

6.2 Hinweismeldungen

Hinweismeldungen am DBG60B (ca. 2 s lang) oder im $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio/SHELL (quittierbare Meldung):

Nr.	Text DBG60B/SHELL	Beschreibung
1	ILLEGALER INDEX	Über Schnittstelle angesprochener Index ist nicht vorhanden.
2	NICHT IMPLEMENT.	 Es wurde versucht, eine nicht implementierte Funktion auszuführen. Es wurde ein falscher Kommunikationsdienst angewählt. Handbetrieb über unzulässige Schnittstelle (z.B. Feldbus) angewählt.
3	WERT NUR LESBAR	Es wurde versucht, einen nur lesbaren Wert zu verändern.
4	PARAM. GESPERRT	Parametersperre P 803 = "EIN", Parameter kann nicht verändert werden.
5	SETUP AKTIV	Es wurde versucht, während laufender Werkseinstellung Parameter zu verändern.
6	WERT ZU GROSS	Es wurde versucht, einen zu großen Wert einzugeben.
7	WERT ZU KLEIN	Es wurde versucht, einen zu kleinen Wert einzugeben.
8	NOTW. KARTE FEHLT	Die für die angewählte Funktion notwendige Optionskarte fehlt.
10	NUR ÜBER ST1	Handbetrieb muss über X13:ST11/ST12 (RS485) beendet werden.
11	NUR TERMINAL	Handbetrieb muss über TERMINAL (DBG60B oder UWS21B) beendet werden.
12	KEIN ZUGRIFF	Zugriff auf gewählten Parameter verweigert.
13	REG. SPERRE FEHLT	Für die angewählte Funktion Klemme DIØØ "/Reglersperre" = "0" setzen.
14	WERT UNZULÄSSIG	Es wurde versucht, einen unzulässigen Wert einzugeben.




Nr.	Text DBG60B/SHELL	Beschreibung
16	PARAM. NICHT GESP.	Überlauf EEPROM-Puffer z.B. durch zyklische Schreibzugriffe. Parameter wird nicht NETZ-AUS-sicher im EEPROM gespeichert.
17	UMRICHTER FREIGEGEBEN	 Der zu ändernde Parameter kann nur im Zustand "REGLERSPERRE" eingestellt werden. Es wurde versucht, im freigegebenen Betrieb in den Handbetrieb zu wechseln.





6.3 Funktionen des Bediengerätes DBG60B

6.3.1 Tastenbelegung DBG60B



1810609803

- [1] Taste stopp
- [2] Taste ↑ Pfeil auf, ein Menüpunkt nach oben
- [3] Taste RUN Start
- [4] Taste OK, Eingabe bestätigen
- [5] Taste

 Kontextmenü aktivieren
- [6] Taste Pfeil ab, ein Menüpunkt nach unten
- [8] Taste [+/-] Vorzeichenwechsel
- [9] Taste 0-9 Ziffern 0 ... 9
- [10] Taste 5 Menüwechsel
- [12] Taste 🖭 Letzte Eingabe löschen

6.3.2 Kopierfunktion des DBG60B

Mit dem Bediengerät DBG60B können komplette Parametersätze von einem MOVIDRIVE $^{\circledR}$ auf andere MOVIDRIVE $^{\circledR}$ -Geräte kopiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" an. Bestätigen Sie mit der () Taste.
- Stecken Sie nach dem Kopiervorgang das Bediengerät auf den anderen Umrichter.
- Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN MDX" an. Bestätigen Sie mit der (I)-Taste.



Betrieb Funktionen des Bediengerätes DBG60B

6.3.3 **Parameter-Modus**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Parameter im Parameter-Modus einzustellen:

1. Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der 🗐-Taste. GRUNDANZEIGE **PARAMETER-MODUS** VARIABLEN-MODUS **AUFWACHPARAMETER** 2. Starten Sie durch Drücken der OK -Taste den PARAMETER-P 000 mgu MODUS. Es erscheint der erste Anzeige-Parameter P000 **DREHZAHL** "DREHZAHL". Wählen Sie mit der 🕦-Taste oder der 🔱-0.0 Taste die Parameterhauptgruppen 0 bis 9 aus. REGLERSPERRE 3. Wählen Sie mit der (\uparrow) -Taste oder der \downarrow -Taste die P 1.. SOLLWERTE/ gewünschte Parameterhauptgruppe aus. Der blinkende Cur-**INTEGRATOREN** sor steht unter der Zahl der Parameterhauptgruppe. REGLERSPERRE

4. Aktivieren Sie in der gewünschten Parameterhauptgruppe durch Drücken der 🖳 -Taste die Auswahl der Parameteruntergruppe. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts.

P 1.. SOLLWERTE/ INTEGRATOREN

REGLERSPERRE

5. Wählen Sie mit der (↑)-Taste oder der (↓)-Taste die gewünschte Parameteruntergruppe aus. Der blinkende Cursor steht unter der Zahl der Parameteruntergruppe.

\ 13. DREHZAHL-RAMPEN 1

REGLERSPERRE

6. Aktivieren Sie in der gewünschten Parameteruntergruppe durch Drücken der 🏻 -Taste die Parameterauswahl. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts.

\ 13. DREHZAHL-RAMPEN 1

REGLERSPERRE

7. Wählen Sie mit der (†)-Taste oder der (↓)-Taste den gewünschten Parameter an. Der blinkende Cursor steht unter der 3. Ziffer der Parameternummer.

s T11 AUF LINKS 0.13 REGLERSPERRE

8. Drücken Sie die og-Taste, um den Einstellmodus für den angewählten Parameter zu aktivieren. Der Cursor steht unter dem Parameterwert.

\ 132 s T11 AUF LINKS 0.13_ REGLERSPERRE

9. Stellen Sie mit der ↑-Taste oder der ↓-Taste den gewünschten Parameterwert ein.

\ 132 s T11 AUF LINKS 0.20 REGLERSPERRE

10. Bestätigen Sie mit der 🖭-Taste die Einstellung und verlassen Sie mit der [3]-Taste den Einstellmodus wieder. Der blinkende Cursor steht wieder unter der 3. Ziffer der Parameternummer.

s T11 AUF LINKS 0.20 REGLERSPERRE





Wählen Sie mit der ↑-Taste oder der ↓-Taste einen anderen Parameter aus oder wechseln Sie mit der ॄ-Taste wieder in das Menü der Parameteruntergruppen.

\ 13<u>.</u> DREHZAHL-RAMPEN 1

REGLERSPERRE

12. Wählen Sie mit der ↑-Taste oder der ↓-Taste eine andere Parameteruntergruppe aus oder wechseln Sie mit der ॄ—Taste wieder in das Menü der Parameterhauptgruppen.

P <u>1</u>.. SOLLWERTE/ INTEGRATOREN

REGLERSPERRE

13. Kehren Sie mit der = -Taste in das Kontextmenü zurück.

GRUNDANZEIGE
PARAMETER-MODUS
VARIABLEN-MODUS
AUFWACHPARAMETER

6.3.4 Variablen-Modus

Im Variablen-Modus werden Variablen H.... angezeigt. So erreichen Sie den Variablen-Modus:

- Rufen Sie mit der =-Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt "VARIABLEN-MODUS" aus und bestätigen mit der -Taste. Sie befinden sich im Variablen-Modus.
- Mit der [3]-Taste kann die Variable editiert werden.

6.3.5 Anwendermenü

Das Bediengerät DBG60B verfügt ab Werk über ein Anwendermenü mit den am häufigsten gebrauchten Parametern. Die Parameter des Anwendermenüs werden im Display mit "\" vor der Parameternummer dargestellt (\rightarrow Kap. "Komplette Parameterliste"). Sie können Parameter hinzufügen oder löschen. Insgesamt können maximal 50 Parametereinträge gespeichert werden. Die Parameter werden in der Reihenfolge angezeigt, wie sie im Umrichter abgespeichert wurden. Es erfolgt keine automatische Sortierung der Parameter.

 Rufen Sie mit der = Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt "ANWENDERMENÜ" aus und bestätigen mit der OK-Taste. Sie befinden sich im Anwendermenü.





Betrieb Funktionen des Bediengerätes DBG60B

Parameter zum Anwendermenü hinzufügen Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor um Parameter zum Anwendermenü hinzuzufügen:

- Rufen Sie mit der =-Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" aus.
- Wählen Sie den gewünschten Parameter aus und bestätigen Sie mit der 🖫 Taste.
- Kehren Sie mit der = Taste ins Kontexmenü zurück. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "Pxxx HINZUFÜG" aus. Unter "xxx" steht jetzt der zuvor ausgewählte Parameter. Bestätigen Sie mit der Taste. Der ausgewählte Parameter wird im Anwendermenü gespeichert.

Parameter aus dem Anwendermenü löschen Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor um Parameter aus dem Anwendermenü zu löschen:

- Rufen Sie mit der = Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt "ANWENDERMENÜ" aus.
- Kehren Sie mit der = Taste ins Kontexmenü zurück. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "Pxxx ENTFERNEN" aus. Unter "xxx" steht jetzt der zuvor ausgewählte Parameter. Bestätigen Sie mit der Taste. Der ausgewählte Parameter wird aus dem Anwendermenü gelöscht.

6.3.6 Aufwachparameter

Der Aufwachparameter wird nach Einschalten des Gerätes im Display des DBG60B angezeigt. Nach Auslieferung (Werkseinstellung) ist der Aufwachparameter die Grundanzeige. Sie können den Aufwachparameter individuell einstellen. Mögliche Aufwachparameter sind:

- Parameter (→ Parameter-Modus)
- Parameter aus dem Anwendermenü (→ Anwendermenü)
- H-Variable (→ Variablen-Modus)
- Grundanzeige

Um einen Aufwachparameter zu speichern, gehen Sie so vor:

- · Wählen Sie zuerst im Parameter-Modus den gewünschten Parameter aus





6.3.7 IPOS^{plus®}

Zur Programmierung von IPOS^{plus®} ist MOVITOOLS[®] MotionStudio notwendig. Mit dem Bediengerät DBG60B können nur die IPOS^{plus®}_Variablen (H___) editiert oder geändert werden.

Das IPOS^{plus®}-Programm wird beim Speichern auch auf dem Bediengerät DBG60B abgelegt und beim Kopieren des Parametersatzes auf ein anders MOVIDRIVE[®]-Gerät mit übernommen.

Mit dem Parameter P931 kann das IPOS^{plus®}-Programm vom Bediengerät DBG60B aus gestartet und gestoppt werden.

6.4 Speicherkarte

Die steckbare Speicherkarte ist im Grundgerät eingebaut. Auf der Speicherkarte sind die Gerätedaten gespeichert und immer aktuell. Muss ein Gerät gewechselt werden, kann durch einfaches Umstecken der Speicherkarte die Anlage ohne PC und Datenbackup in kürzester Zeit wieder in Betrieb genommen werden. Es dürfen beliebig viele Optionskarten eingebaut sein.



Bild 34: Speicherkarte MDX60B/61B

1810728715



6.4.1 Hinweise beim Tausch der Speicherkarte

- Die Speicherkarte dürfen Sie nur im ausgeschalteten Zustand des MOVIDRIVE[®] B stecken.
- Die Speicherkarte des Ursprungsgerätes dürfen Sie in einen neuen Umrichter einbauen. Folgende Kombinationen sind zulässig:

Ursprungsgerät MOVIDRIVE® MDX60B/61B	Neuer Umrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B
00	00 oder 0T
ОТ	ОТ

 Im neuen Umrichter müssen die gleichen Optionen eingebaut sein wie im Ursprungsgerät.

Ist dies nicht der Fall, wird die Fehlermeldung "79 HW-Konfiguration" (Hardwarekonfiguration) angezeigt. Den Fehler können Sie im Kontextmenü durch Aufrufen des Menüpunktes "AUSLIEFERUNGSZU." (P802 Werkseinstellung) beheben. Das Gerät wird dadurch wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Anschließend ist eine Neu-Inbetriebnahme notwendig.

 Zählerstände der Option DRS11B und Daten der Optionen DH..1B und DCS..B werden nicht auf der Speicherkarte gesichert. Beim Tausch der Speicherkarte müssen Sie die Optionskarten DRS11B, DH..1B und DCS..B des Ursprungsgeräts in den neuen Umrichter einbauen.

Falls als Ursprungsgerät ein MOVIDRIVE[®] B Baugröße 0 mit der Option DHP11B verwendet wird, muss im Ersatzgerät eine neue Option DHP11B mit dem vorher gesicherten Konfigurationsdatensatz (Dateiname.sewcopy) bespielt werden.

- Wird ein Absolutwertgeber als Motor- oder Streckengeber eingesetzt, müssen Sie nach einem Gerätetausch den Geber referenzieren.
- Beim Tausch eines Absolutwertgebers müssen Sie den Geber neu referenzieren.



7 Service

7.1 Störungsinformation

7.1.1 Fehlerspeicher

Der Fehlerspeicher (P080) speichert die letzten fünf Fehlermeldungen (Fehler t-0...t-4). Die jeweils älteste Fehlermeldung wird bei mehr als fünf aufgetretenen Fehlerereignissen gelöscht. Zum Zeitpunkt der Störung werden folgende Informationen gespeichert:

Aufgetretener Fehler · Status der binären Ein-/Ausgänge · Betriebszustand des Umrichters · Umrichterstatus · Kühlkörpertemperatur · Drehzahl · Ausgangsstrom · Wirkstrom · Geräteauslastung · Zwischenkreisspannung · Einschaltstunden · Freigabestunden · Parametersatz · Motorauslastung.

7.1.2 Abschaltreaktionen

In Abhängigkeit von der Störung gibt es drei Abschaltreaktionen; der Umrichter bleibt im Störungszustand gesperrt:

Sofortabschaltung

Das Gerät kann den Antrieb nicht mehr abbremsen; die Endstufe wird im Fehlerfall hochohmig und die Bremse fällt sofort ein (DBØØ "/Bremse" = "0").

Schnellstopp

Es erfolgt ein Abbremsen des Antriebs an der Stopp-Rampe t13/t23. Bei Erreichen der Stoppdrehzahl fällt die Bremse ein (DBØØ "/Bremse" = "0"). Die Endstufe wird nach Ablauf der Bremseneinfallzeit (P732 / P735) hochohmig.

Notstopp

Es erfolgt ein Abbremsen des Antriebs an der Not-Rampe t14/t24. Bei Erreichen der Stoppdrehzahl fällt die Bremse ein (DBØØ "/Bremse" = "0"). Die Endstufe wird nach Ablauf der Bremseneinfallzeit (P732 / P735) hochohmig.

7.1.3 Reset

Eine Fehlermeldung lässt sich quittieren durch:

- Netz-Ausschalten und -Wiedereinschalten
 Empfehlung: Halten Sie für das Netzschütz K11 eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein
- Reset über Eingangsklemmen, d. h. über einen entsprechend belegten Binäreingang (DIØ1...DIØ7 beim Grundgerät, DI1Ø...DI17 bei Option DIO11B)
- Manueller Reset im SHELL (P840 = "JA" oder [Parameter] / [Manueller Reset])
- · Manueller Reset mit DBG60B
- Auto-Reset führt mit einstellbarer Restart-Zeit maximal fünf Geräte-Resets durch...



▲ GEFAHR!

Quetschgefahr durch selbsttätiges Anlaufen des Motors durch Auto-Reset.

Tod oder schwerste Verletzungen.

- Auto-Reset nicht bei Antrieben einsetzen, deren selbsttätiger Anlauf für Personen oder Geräte Gefahr bedeutet.
- · Manuellen Reset durchführen.


7.1.4 Umrichter wartet auf Daten

Wird der Umrichter über eine Kommunikationsschnittstelle (Feldbus, RS485 oder SBus) gesteuert und wurde Netz-Aus und wieder -Ein oder ein Fehler-Reset durchgeführt, bleibt die Freigabe solange unwirksam, bis der Umrichter über die mit Timeout überwachte Schnittstelle wieder gültige Daten erhält.

7.2 Fehlermeldungen und Fehlerliste

7.2.1 Fehlermeldung über 7-Segment-Anzeige

Der Fehlercode wird in einer 7-Segment-Anzeige angezeigt, wobei folgende Anzeigeabfolge eingehalten wird (z. B. Fehlercode 100):



Nach Reset oder wenn der Fehlercode wieder den Wert "0" annimmt, schaltet die Anzeige auf Betriebsanzeige.

7.2.2 Anzeige-Subfehlercode

Der Subfehlercode wird in MOVITOOLS $^{\circledR}$ MotionStudio (ab Version 4.50) oder im Bediengerät DBG60B angezeigt.





7.2.3 Fehlerliste

In der Spalte "Reaktion P" ist die werksmäßig eingestellte Fehlerreaktion aufgelistet. Die Angabe (P) bedeutet, dass die Reaktion programmierbar ist (über *P83_ Fehlerreaktion* oder mit IPOS^{plus®}). Bei Fehler 108 bedeutet die Angabe (P), dass die Reaktion über *P555 Fehlerreaktion DCS* programmierbar ist. Bei Fehler 109 bedeutet die Angabe (P), dass die Reaktion über *P556 Alarmreaktion DCS* programmierbar ist.

	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
00	Kein Fehler			_		
			1 U _{CE} -Überwachung oder Unterspannungsüber- wachung des Gate- • zu grof • defekte	Kurzschluss am Ausgang zu großer Motor defekte Endstufe Stromversorgung Stromwandler	Kurzschluss entfernen kleineren Motor anschließen Bei defekter Endstufe SEW-Service zu Rate	
			5	Umrichter verharrt in Hard- ware-Strombegrenzung	Rampenbegrenzung abgeschaltet und eingestellte Rampenzeit zu	ziehenP 138 aktivieren und/oder Rampenzeit verlängern
01	Überstrom	Sofort- abschaltung	6	U _{CE} -Überwachung oder Unterspannungsüber- wachung des Gate- Treibers oder Überstrom vom Stromwandler Phase U	 kurz Phasenmodul defekt Versorgungsspannung 24V oder daraus erzeugte 24V instabil Unterbrechung oder Kurz- 	rampenzeit verlangem
		abscriatting	7	Phase V	schluss auf den Meldelei-	
			8	Phase W	tungen von den Phasenmodulen	
			9	Phase U und V		
			10	Phase U und W		
			11	Phase V und W		
			12	Phase U und V und W		
			13	Spannungsversorgung		
				Stromwandler im Zustand Netzbetrieb		
			14	MFE-Meldeleitungen		
03	Erdschluss	Sofort- abschaltung	0	Erdschluss	Erdschluss	Erdschluss entfernen SEW-Service zu Rate ziehen
			0	Zwischenkreisspannung	Generatorische Leistung zu	Verzögerungsrampen
04	Brems- chopper	Sofort- abschaltung	1	zu groß im 4Q-Betrieb	groß Bremswiderstandskreis unterbrochen Kurzschluss im Bremswiderstandskreis Bremswiderstand zu hochohmig Bremschopper defekt	verlängern Zuleitung zum Brems- widerstand prüfen Technische Daten des Bremswiderstands prüfen Bei defektem Brems- chopper MOVIDRIVE® austauschen
06	Netzphasen- ausfall	Sofort- abschaltung	0	Zwischenkreisspannung periodisch zu klein	Phasenausfall Netzspannungsqualität mangelhaft	 Netzzuleitung überprüfen Projektierung des speisenden Netzes überprüfen. Einspeisung (Sicherungen, Schütz) prüfen
			3	Netzfrequenzfehler		
			4	-		
			0	Zwischenkreisspannung	Zwischenkreisspannung zu	 Verzögerungsrampen
			1	zu groß im 2Q-Betrieb	hoch	verlängern
07	Zwischen- kreisüber- spannung	Sofort- abschaltung	2	Zwischenkreisspannung zu groß im 4Q-Betrieb Phase U		 Zuleitung Bremswiderstand prüfen Technische Daten des Bremswiderstands prüfen
			3	Phase V	-	
			4	Phase W	1	
	1	1	1		1	1

	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
			0	Umrichter in der Strom- begrenzung oder in der Schlupfbegrenzung	Drehzahlregler bzw. Stromregler (in Betriebsart VFC ohne Geber) arbeitet	Last verringernEingestellteVerzögerungszeit (P501
08	O8 Drehzahl- überwachung Sofort- abschaltung (P)	4	Systemgrenze "Ist- drehzahl" überschritten. Drehzahldifferenz zwischen Rampensollwert und Istwert für 2×Rampen- zeit größer als der zu erwartende Schlupf. Maximale Drehfeld-	 an der Stellgrenze wegen mech. Überlastung oder Phasenausfall am Netz oder Motor. Geber nicht korrekt angeschlossen oder falsche Drehrichtung. Bei Momentenregelung wird nmax überschritten. 	 bzw. P503) erhöhen. Geberanschluss überprüfen, evtl. A/A und B/B paarweise tauschen Spannungsversorgung des Gebers überprüfen Strombegrenzung überprüfen Ggf. Rampen verlängern 	
				Drehzahl überschritten. Maximale Drehfeld- frequenz (bei VFC max. 150 Hz und bei U/f max. 600 Hz) ist überschritten.	n _{max} überschritten. In Betriebsart VFC: Ausgangsfrequenz ≥ 150 Hz In Betriebsart U/f: Ausgangsfrequenz ≥ 600 Hz	 Motorzuleitung und Motor prüfen Netzphasen überprüfen
			0	Inbetriebnahme fehlt		
09	Inbetrieb- Sofort- nahme abschaltung	1	Falsche Betriebsart ausgewählt	Der Umrichter ist für die ange- wählte Betriebsart noch nicht in	Inbetriebnahme für die ent- sprechende Betriebsart durch-	
		acconantaning	2	Falscher Gebertyp oder Geberkarte defekt	Betrieb genommen.	führen.
10	IPOS-ILLOP	Notstopp	0	Ungültiger IPOS-Befehl	 Fehlerhaften Befehl bei der IPOS^{plus®}- Programmausführung erkannt. Fehlerhafte Bedingungen bei der Befehlsausführung. 	 Inhalt des Programmspeichers überprüfen und, falls notwendig, korrigieren. Richtiges Programm in den Programmspeicher laden. Programmablauf prüfen (→ IPOS^{plus®}-Handbuch)
			0 Kühlkörpertemperatur zu hoch oder Temperatur-		 Thermische Überlastung des Umrichters. Temperaturmessung eines 	 Last verringern und/oder ausreichend Kühlung sicherstellen. Lüfter überprüfen. Wird F-11 gemeldet, obwohl offenkundig keine Übertemperatur vorhanden ist, so liegt ein Hinweis auf eine defekte Temperaturerfassung des Phasenmoduls vor. Phasenmodul tauschen (Baugröße 7).
			3	Übertemperatur Schalt- netzteil	Phasenmoduls defekt. (Baugröße 7)	
11	Über- temperatur	Notstopp (P)	6	Kühlkörpertemperatur zu hoch oder Temperatur- sensor defekt Phase U		
			7	Phase V		
			8	Phase W (Baugröße 7)		
13	Steuerquelle	Sofort- abschaltung	0	Steuerquelle nicht verfüg- bar, z. B. Steuerquelle Feldbus ohne Feldbus- karte	Steuerquelle nicht oder falsch definiert.	Richtige Steuerquelle einstellen (P101).





	Fehler			Subfehler			
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			0	Geber nicht angeschlos- sen, Geber defekt, Geber- kabel defekt	Geberkabel oder Schirm nicht korrekt angeschlossen Kurzschluss/Drahtbruch im		
			25	Geberfehler X15- Drehzahlbereich über- schritten Geber an X15 dreht	Geberkabel Geber defekt		
				schneller als 6542 1/min			
			26	Geberfehler X15 - Karte defekt Fehler in der Quadranten-			
			27	auswertung Geberfehler - Geberan- schluss oder Geber defekt			
	4 Geber Sofort- abschaltung		28	Geberfehler X15 - Kommunikationsfehler RS485-Kanal			
14		29	Geberfehler X14 - Kommunikationsfehler RS485-Kanal		Geberkabel und Schirm auf korrekten Anschluss, Kurz- schluss und Drahtbruch		
		30	Unbekannter Gebertyp an X14/X15		prüfen.		
			31	Fehler Plausibilitäts- kontrolle Hiperface® X14/ X15			
				Es sind Inkremente verloren gegangen	-		
			32	Geberfehler X15 Hiperface [®]			
				Hiperface®-Geber an X15 meldet einen Fehler			
			33	Geberfehler X14 Hiperface [®] Hiperface [®] -Geber an X14			
					meldet einen Fehler		
			34	Geberfehler X15 Resolver Geberanschluss oder Geber defekt			
17			0	Fehler "Stack overflow"		Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und ggf. verbessern.	
18			0	Fehler "Stack underflow"			
19			0	Fehler "External NMI"		Bei wiederholtem Auftre-	
20			0	Fehler "Undefined Opcode"		ten SEW-Service zu Rate ziehen.	
21	System-	Sofort-	0	Fehler "Protection Fault"	Umrichterelektronik gestört, evtl.		
22	störung	abschaltung	0	Fehler "Illegal Word Operand Access"	durch EMV-Einwirkung.		
23			0	Fehler "Illegal Instruction Access"			
24			0	Fehler "Illegal External Bus Access"			
			0	Lese- oder Schreibfehler auf EEPROM-Leistungs- teil		 Werkseinstellung aufrufen, Reset durchführen und neu parametrieren. 	
			11	NV-Speicherung Lesefehler NV-RAM geräteintern	Eshleshed 7 100 (TERROR)	Bei erneutem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen.	
25	EEPROM	Schnellstopp	13	NV-Speicherung Chipkarte Speicherbaustein defekt	Fehler bei Zugriff auf EEPROM oder auf die Speicherkarte	Speicherkarte tauschen.	
			14	NV-Speicherung Chipkarte			
			16	Speicherkarte defekt NV-Speicherung Initialisie-			
		16	rungsfehler				

	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
26	Externe Klemme	Notstopp (P)	0	Externe Klemme	Externes Fehlersignal über programmierbaren Eingang eingelesen.	Jeweilige Fehlerursache beseitigen, eventuell Klemme umprogrammieren.
	Final and altern		0	Endschalter fehlen oder Drahtbruch	Drahtbruch/Fehlen beider Endschalter. Federbeiter ind honorage.	Verdrahtung Endschalter prüfen. Fodeschaltersprachtigen.
27	Endschalter fehlen	Notstopp	2	Endschalter vertauscht	 Endschalter sind bezogen auf Motordrehrichtung 	 Endschalteranschlüsse tauschen.
			3	Beide Endschalter gleichzeitig aktiv	vertauscht	Klemmen umprogrammieren
			0	Fehler "Feldbus Timeout"	Es hat innerhalb der projek-	Kommunikationsroutine
28	Feldbus- Timeout	Schnellstopp (P)	2	Feldbuskarte bootet nicht	tierten Ansprechüberwachung keine Kommunikation zwischen Master und Slave stattgefunden.	 des Masters überprüfen Feldbus Timeout-Zeit (P819) verlängern/Über- wachung ausschalten
29	Endschalter angefahren	Notstopp	0	HW-Endschalter angefahren	In Betriebsart IPOS ^{plus®} wurde ein Endschalter angefahren.	Verfahrbereich überprüfen.Anwenderprogramm korrigieren.
30	Notstopp Timeout	Sofort- abschaltung	0	Zeitüberschreitung Not- stopprampe	Antrieb überlastetNotstopprampe zu kurz	Projektierung überprüfenNotstopprampe verlängern
31	TF/TH Aus- löser	Keine Reaktion (P)	0	Fehler thermischer Motorschutz	 Motor zu heiß, TF/TH hat ausgelöst TF/TH des Motors nicht oder nicht korrekt angeschlossen Verbindung MOVIDRIVE® und TF/TH am Motor unterbrochen 	 Motor abkühlen lassen und Fehler zurücksetzen Anschlüsse/Verbindung zwischen MOVIDRIVE® und TF/TH überprüfen. Wird kein TF/TH angeschlossen: Brücke X10:1 mit X10:2. P835 auf "Keine Reaktion" setzen.
32	IPOS-Index- Überlauf	Notstopp	0	IPOS-Programm fehlerhaft	Programmiergrundsätze verletzt, dadurch system- interner Stack-Überlauf.	IPOS ^{plus®} -Anwenderpro- gramm überprüfen und korrigieren (→ IPOS ^{plus®} - Handbuch).
33	Sollwertquelle	Sofort- abschaltung	0	Sollwertquelle nicht ver- fügbar" z. B. Steuerquelle Feldbus ohne Feldbus- karte	Sollwertquelle nicht oder falsch definiert.	Richtige Sollwertquelle einstellen (P100).
34	Rampen- Timeout	Sofort- abschaltung	0	Zeitüberschreitung Schnellstopprampe	Zeitüberschreitung der Abwärtsrampen, beispielsweise durch Überlast.	Abwärtsrampen verlängernÜberlast beseitigen
			0	Betriebsart nicht verfügbar		Mit P700 bzw. P701
			1	Zuordnung Betriebsart - Hardware falsch	 definiert Mit P916 wurde eine Rampenform eingestellt, die 	richtige Betriebsart einstellen. • MOVIDRIVE [®] in
35	Betriebsart	Sofort- abschaltung	2	Zuordnung Betriebsart - Technologiefunktion falsch	ein MOVIDRIVE® in	Technologieausführung (OT) einsetzen. Wählen Sie im Menü "Inbetriebnahme → Technologiefunktion wählen" die zu P916 passende Technologiefunktion aus. Einstellungen P916 und P888 prüfen
36	Option fehlt	Sofort- abschaltung	0 2 3 4	Hardware fehlt oder ist unzulässig. Fehler Gebersteckplatz Fehler Feldbussteckplatz Fehler Erweiterungs- steckplatz	Optionskartentyp unzulässig Sollwertquelle, Steuerquelle oder Betriebsart für diese Optionskarte unzulässig Falscher Gebertyp für DIP11B eingestellt	Richtige Optionskarte einsetzen Richtige Sollwertquelle (P100) einstellen Richtige Steuerquelle (P101) einstellen Richtige Betriebsart (P700 bzw. P701) einstellen Richtigen Gebertyp einstellen
37	System- Watchdog	Sofort- abschaltung	0	Fehler "Watchdog- Überlauf System"	Fehler im Ablauf der Systemsoftware	SEW-Service zu Rate ziehen.





	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
38	System- Software	Sofort- abschaltung	0	Fehler "Systemsoftware"	Systemstörung	SEW-Service zu Rate ziehen.
39	Referenzfahrt	Sofort- abschaltung (P)	0	Fehler "Referenzfahrt"	 Referenznocken fehlt oder schaltet nicht Anschluss der Endschalter fehlerhaft Referenzfahrttyp wurde während der Referenzfahrt verändert 	 Referenznocken überprüfen Anschluss der End- schalter überprüfen Einstellung Referenzfahrttyp und die dafür notwendigen Parameter überprüfen
40	Boot-Syn- chronisation	Sofort- abschaltung	0	Timeout bei Bootsynchro- nisation mit Option.	 Fehler bei Boot- Synchronisation zwischen Umrichter und Option. Synchronisations-ID kommt nicht oder falsch an 	Bei wiederholtem Auftreten Optionskarte austauschen.
			0	Fehler Watchdog-Timer von/zu Option.	Fehler bei Kommunikation zwischen Systemsoftware	SEW-Service zu Rate ziehen.
			17	Fehler Watchdog IPOS.	und Optionssoftware • Watchdog im IPOS ^{plus®} - Programm	IPOS-Programnm überprüfen
41	Watchdog- Option	Sofort- abschaltung			Ein Applikationsmodul wurde in ein MOVIDRIVE® B ohne Technologieausführung geladen Bei Einsatz eines Applikationsmoduls ist die falsche Technologiefunktion eingestellt	 Technolgiefreischaltung des Gerätes prüfen (P079) Eingestellte Technologiefunktion prüfen (P078)
42	Schleppfehler	Sofort- abschaltung (P)	0	Schleppfehler Positionierung	 Drehgeber falsch angeschlossen Beschleunigungsrampen zu kurz P-Anteil des Positions- reglers zu klein Drahzahlregler falsch parametriert Wert für Schleppfehler- toleranz zu klein 	 Anschluss Drehgeber überprüfen Rampen verlängern P-Anteil größer einstellen Drehzahlregler neu parametrieren Schleppfehlertoleranz vergrößern Verdrahtung Geber, Motor und Netzphasen überprüfen Mechanik auf Schwergängigkeit überprüfen, evtl. auf Block gefahren
43	RS485- Timeout	Schnellstopp (P)	0	Kommunkations-Timeout an RS485-Schnittstelle.	Fehler bei Kommunikation über die Schnittstelle RS485	RS485-Verbindung über- prüfen (z. B. Umrichter - PC, Umrichter - DBG60B). Ggf. SEW-Service zu Rate ziehen.
			0	Fehler Geräteauslastung	Geräteauslastung Geräteauslastung Geräteauslastung	Leistungsabgabe
44	Geräte- auslastung	Sofort- abschaltung	8	Fehler UL-Überwachung	(IxT-Wert) > 125 %	 verringern Rampen verlängern Wenn genannte Punkte nicht möglich, dann größeren Umrichter einsetzen. Last verringern

	Fehler		Subfehler				
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			0	Allgemeiner Fehler bei der Initialisierung. Datenbusfehler bei RAM-	EEPROM im Leistungsteil nicht oder falsch parametriert.	Werkseinstellung durchführen. Ist Fehler dann nicht rücksetzbar,	
					Check.	 Optionskarte hat keinen Kontakt zum Rückwandbus. 	SEW-Service zu Rate ziehen.
			6	CPU-Clock-Fehler.	Normant Zum Nuchwahabas.	 Optionskarte richtig 	
45	Initialisierung	Sofort-	7	Fehler in der Stromerfassung.		einsetzen.	
		abschaltung	10	Fehler beim Setzen des Fash-Schutzes.			
			11	Datenbusfehler bei RAM-Check.			
			12	Parametrierungsfehler Synchronlauf (Interner Synchronlauf).			
46	Systembus 2 Timeout	Schnellstopp (P)		Timeout Systembus CAN2	Fehler bei Kommunikation über den Systembus 2.	Systembusverbindung überprüfen.	
47	Systembus 1 Timeout	Schnellstopp (P)	0	Timeout Systembus CAN1	Fehler bei Kommunikation über den Systembus 1.	Systembusverbindung überprüfen.	
48	Hardware DRS	Sofort- abschaltung	0	Hardware-Synchronlauf	 Nur mit DRS11B: Gebersignal vom Master-/ Streckengeber fehlerhaft. Für Synchronlauf notwendige Hardware ist fehlerhaft. 	 Gebersignale des Master-/ Streckengebers prüfen. Verdrahtung des Gebers prüfen. Synchronlaufkarte austauschen. 	
77	IPOS- Steuerwort	Keine Reaktion (P)	0	Ungültiges-Steuerwort IPOS	Nur in Betriebsart IPOSPlus®: • Es wurde versucht, einen ungültigen Automatik-Mode einzustellen (über externe Steuerung). • P916 = BUSRAMPE eingestellt.	 Serielle Verbindung zur externen Steuerung überprüfen. Schreibwerte der externen Steuerung überprüfen. P916 richtig einstellen. 	
78	IPOS SW- Endschalter	Keine Reaktion (P)	0	Software-Endschalter angefahren	Nur in Betriebsart IPOS ^{plus®} : Programmierte Zielposition liegt außerhalb des durch die Soft- wareendschalter begrenzten Verfahrbereichs.	 Anwenderprogramm überprüfen Position der Softwareendschalter überprüfen 	
79	Hardware- konfiguration	Sofort- abschaltung	0	Abweichende Hardware- konfiguration beim Tausch der Speicherkarte	Nach dem Tausch der Speicher- karte stimmen nicht mehr über- ein: Leistung Nennspannung Variantenkennung Gerätefamilie Ausführung als Technologie- / Standardgerät Optionskarten	Identische Hardware sicherstellen oder Auslieferungszustand durch- führen (Parameter = Werksein- stellung).	
80	RAM-Test	Sofort- abschaltung	0	Fehler "RAM-Test"	Interner Gerätefehler, RAM- Speicher defekt.	SEW-Service zu Rate ziehen.	





	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
81	Start-	Sofort-	0	Fehler Startbedingung bei	Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk": Der Strom während der Vormagnetisierungszeit konnte nicht in erforderlicher Höhe in den Motor eingeprägt werden: Motornennleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein. Querschnitt Motorzuleitung zu klein.	 Inbetriebnahmedaten prüfen und ggf. neue Inbetriebnahme. Verbindung Umrichter und Motor überprüfen. Querschnitt der Motorzu- leitung überprüfen und ggf. erhöhen.
	bedingung	abschaltung		Hubwerk VFC	Nur bei Betrieb mit Linear- motor (ab Firmware 18): Der Antrieb wurde in den Zustand "Freigabe" gebracht, ohne dass der Kommutierungsoffset zwischen Linearmotor und Lineargeber bekannt ist. Der Stromzeiger kann daher vom Umrichter nicht korrekt eingestellt werden.	Führen Sie im Zustand "Keine Freigabe" eine Kommutierungsfahrt durch und wechseln Sie erst in den Zustand "Freigabe", wenn der Umrichter im Statuswort Bit 25 quittiert, dass er kommutiert ist.
82	Ausgang offen	Sofort- abschaltung	0	Ausgang offen bei VFC-Hubwerk	Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk":	 Verbindung Umrichter und Motor überprüfen. Inbetriebnahmedaten prüfen und ggf. neue Inbetriebnahme.
84	Motorschutz	Notstopp (P)	0 2 3 4	Fehler "Motortemperatur- Nachbildung" Kurzschluss oder Draht- bruch Temperaturfühler Kein thermisches Motor- modell vorhanden Fehler in UL-Über-	 Auslastung des Motors zu hoch. I_N-U_L-Überwachung hat ausgelöst P530 wurde nachträglich auf "KTY" eingestellt 	 Last verringern. Rampen verlängern. Längere Pausenzeiten einhalten. P345/346 prüfen Größeren Motor einsetzen
86	Speicher- modul	Sofort- abschaltung	0	wachung Fehler in Verbindung mit dem Speichermodul Hardware-Kartenerken- nung Speicherkarte falsch	Speicherkarte fehlt Speicherkarte defekt	 Rändelschraube anziehen Speicherkarte einsetzen und befestigen Speicherkarte tauschen
87	Technologie- funktion	Sofort- abschaltung	0	Technologiefunktion bei Standardgerät angewählt	In einem Gerät der Standard- ausführung wurde eine Techno- logiefunktion aktiviert.	Technologiefunktion ausschalten
88	Fangen	Sofort- abschaltung	0	Fehler "Fangen"	Nur in Betriebsart VFC n-Reg.: Istdrehzahl > 6000 1/min bei Freigabe des Umrichters.	Freigabe erst bei Istdrehzahl ≤ 6000 1/min.
92	DIP-Geber- problem	Fehler- anzeige (P)	1	Verschmutzungsproblem Stahl WCS3	Geber meldet einen Fehler	Mögliche Ursache: Verschmutzung des Gebers → Geber reinigen
93	DIP-Geber- fehler	Notstopp (P)	0	Fehler "Absolutwertgeber"	Der Geber meldet einen Fehler, z. B. Powerfail. Verbindungskabel Geber-DIP11B entspricht nicht den Anforderungen (paarweise verdrillt, geschirmt). Taktfrequenz für Leitungslänge zu hoch. Zulässige max. Geschwindigkeit/ Beschleunigung des Gebers überschritten. Geber defekt.	 Anschluss Absolutwertgeber prüfen. Verbindungskabel überprüfen. Richtige Taktfrequenzeinstellen. Max. Verfahrgeschwindigkeit bzw. Rampe reduzieren. Absolutwertgeber tauschen.

	Fehler		Subfehler				
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			0	Leistungsteilparameter			
	Prüfsumme	Sofort	5	Steuerkopfdaten	Umrichterelektronik gestört.	Gerät zur Reparatur	
94	EEPROM	abschaltung	6	Leistungsteildaten	Evtl. durch EMV-Einwirkung	einschicken.	
		Ţ,	7	Ungültige Version des Konfigurationsdatensatzes	oder Defekt.		
95	DIP-Plausibili- tätsfehler	Notstopp (P)	0	Plausibilitätskontrolle bei Absolutposition	Es konnte keine plausible Position ermittelt werden. Falscher Gebertyp eingestellt. IPOS ^{plus®} -Verfahrparameter falsch eingestellt. Zähler-/Nennerfaktor falsch eingestellt. Nullabgleich durchgeführt. Geber defekt.	 Richtigen Gebertyp einstellen. IPOSP^{lus®} Verfahrparameter überprüfen. Verfahrgeschwindigkeit überprüfen. Zähler-/Nennerfaktor korrigieren. Nach Nullabgleich Reset. Absolutwertgeber tauschen. 	
			0	Aufspielen des Parameter- satzes ist oder war fehler- haft	Speicherkarte kann nicht gelesen oder geschrieben werden	Kopiervorgang wiederholenAuslieferungszustand	
97	Kopierfehler	Sofort- abschaltung	1	Abbruch eines Downloads eines Parametersatzes ins Gerät.	Fehler bei der Datenüber- tragung	herstellen (P802) und Kopiervorgang wiederholen	
		absortanting	2	Übernahme der Parameter nicht möglich. Parameterübernahme aus Speicherkarte nicht mög-			
98	CRC Error	Sofort- abschaltung	0	lich. Fehler "CRC über internen Flash"	Interner Gerätefehler	Gerät zur Reparatur einschicken.	
99	IPOS Rampen- berechnung	Sofortab- schaltung	0	Fehler "Rampen- berechnung"	Flash-Speicher defekt Nur in Betriebsart IPOS ^{plus®} : Bei sinusförmiger oder quadratischer Positionierrampe wird versucht, bei freigegebenem Umrichter Rampenzeiten und Verfahrgeschwindigkeiten zu ändern.	Das IPOS ^{plus®} -Programm so ändern, dass Rampenzeiten und Verfahrgeschwindigkeiten nur im gesperrten Zustand des Umrichters geändert werden.	
100	Schwingung - Warnung	Fehler anzeigen (P)	0	Schwingungsdiagnose Warnung	Schwingungssensor warnt (→ Betriebsanleitung "DUV10A").	Schwingungsursache ermitteln. Betrieb weiterhin möglich bis F101 auftritt.	
101	Schwingung Fehler	Schnellstopp (P)	0	Schwingungsdiagnose Fehler	Schwingungssensor meldet Fehler.	SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Schwingungsursache sofort zu beseitigen.	
102	Ölalterung Warnung	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Warnung	Der Ölalterungssensor hat eine Warnmeldung ausgegeben.	Ölwechsel einplanen.	
103	Ölalterung Fehler	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Fehler	Der Ölalterungssensor hat eine Fehlermeldung ausgegeben.	SEW-EURODRIVE empfiehlt, das Getriebeöl sofort zu wechseln.	
104	Ölalterung - Übertempe- ratur	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Übertemperatur	Der Ölalterungssensor hat Übertemperatur gemeldet.	Öl abkühlen lassenEinwandfreie Getriebe- kühlung prüfen	
105	Ölalterung Bereit- meldung	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Bereitmeldung	Ölalterungssensor ist nicht betriebsbereit	 Spannungsversorgung des Ölalterungssensors prüfen Ölalterungssensor prüfen, ggf. tauschen 	
106	Bremsen- verschleiß	Fehler anzeigen (P)	0	Bremsenverschleiß Fehler	Bremsbelag verschlissen	Bremsbelag wechseln (→ Betriebsanleitung "Motoren").	
107	Netzkompo- nenten	Sofort- abschaltung	1	Rückmeldesignal vom Hauptschütz nicht gegeben.	Hauptschütz defekt	Hauptschütz überprüfenSteuerleitungen überprüfen	





	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
			0	Fehler DCS		
			1	Konfigurationsdaten wurden fehlerhaft in das Überwachungsgerät geladen.	Verbindungsstörung beim Herunterladen des Programms	Konfigurationsdateien nochmals senden
			2	Konfigurationsdaten für Softwareversion Bau- gruppe ungültig	Baugruppe mit falscher Soft- wareversion der Programmier- oberfläche konfiguriert.	Baugruppe mit zugelassener Version der Programmierober- fläche parametrieren und dann Baugruppe aus- und wieder einschalten.
			3	Gerät wurde nicht mit korrekter Programmier- oberfläche programmiert.	Programm oder Konfigurations- daten wurden mit falscher Programmieroberfläche auf das Gerät gespielt.	Ausführung der Baugruppe prüfen und mit einer gültigen Programmieroberfläche erneut parametrieren. Danach Gerät aus- und wieder einschalten.
			4	Fehlerhafte Referenz-	Versorgungsspannung der	Versorgungsspannung
			5	spannung	Baugruppe fehlerhaft • Fehlerhaftes Bauteil auf der	prüfenGerät aus- und wieder
		6 7	Fehlerhafte System- spannung	Baugruppe	einschalten	
		8	- Parimenia			
		9	Fehlerhafte Testspannung			
		Sofortstopp/	10	Fehlerhafte DC-24-V- Spannungsversorgung		
108	Fehler DCS	Störung (P)	11	Umgebungstemperatur des Gerätes ist nicht im definiertem Bereich	Temperatur am Einsatzort ist im nicht erlaubten Bereich.	Umgebungstemperatur prüfen.
			12	Plausibilitätsfehler Positionsumschaltung	Bei Positionsumschaltung ist ZSC, JSS oder DMC dauerhaft aktiviert.	 Aktivierung ZSC überprüfen Aktivierung JSS überprüfen Aktivierung DMC (nur bei Überwachung über Position)
			13	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO02_P / DO02_M		
			14	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO02_P / DO02_M		
			15	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO0_M	Kurzschluss des Ausgangs.	Beschaltung am Ausgang prüfen.
			16	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO0_P	piui	pruiett.
			17	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO01_M		
			18	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO01_P		

	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
			0	Alarm DCS		
			1	Kommunikationsfehler zwischen CAN-Schnitt- stelle Umrichter	Die Option DCS21B/31B bekommt vom Umrichter keine gültigen Daten.	 Hardware-Verbindung zum Umrichter prüfen Version des Umrichters prüfen
			2	Plausibilitätsfehler digitaler		Konfiguration des
			3	Eingang an Takt P1		Binäreingangs DI1 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
			4	Plausibilitätsfehler digitaler		Konfiguration des
			5	Eingang an Takt P2		Binäreingangs DI2 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
			6	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des
			7	am Binäreingang DI3		Binäreingangs DI3 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
		Cobnell	8	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des
109	Alarm DCS	Schnell- stopp/ Warnung (P)	9	am Binäreingang DI4	Am Binäreingang DI1 liegt keine Puls-1-Spannung an.	Binäreingangs DI4 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
			10	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des
			11	am Binäreingang DI5		Binäreingangs DI5 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
			12	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des
			13	am Binäreingang DI6		Binäreingangs DI6 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
			14	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des
			15	am Binäreingang DI7		Binäreingangs DI7 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen
			16	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des
			17	am Binäreingang DI8		Binäreingangs DI8 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen





	Fehler			Subfehler					
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme			
			18 19	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI1		 Konfiguration des Binäreingangs DI1 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 			
			20	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI2		Konfiguration des Binäreingangs DI2 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen			
			22 23	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI3		 Konfiguration des Binäreingangs DI3 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 			
			24 25	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI4	Am Binäreingang DI1 liegt keine	Konfiguration des Binäreingangs DI4 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen			
			26 27	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI5	Puls-2-Spannung an.	 Konfiguration des Binäreingangs DI5 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 			
		Schnell- S stopp/ Warnung (P)	28 29	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI6		 Konfiguration des Binäreingangs Dl6 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 			
109	Alarm DCS		30	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI7		 Konfiguration des Binäreingangs DI7 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 			
			33	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI8		 Konfiguration des Binäreingangs DI8 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 			
						34	Plausibilitätsfehler Geschwindigkeits- erfassung	Die Differenz zwischen den beiden Geschwindigkeits- sensoren ist höher als die konfigurierte Abschaltschwelle Geschwindigkeit.	 Streckenverlauf nochmals mit der in der Konfiguration der Geber eingestellten Daten überprüfen Geschwindigkeitssensor überprüfen Mit der SCOPE-Funktion Geschwindigkeitssignale deckungsgleich einstellen
			36 37	Plausibilitätsfehler Positi- onsserfassung	Die Differenz zwischen den beiden Positionssignalen ist höher als der konfigurierte Wert.	 Streckenverlauf mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung überprüfen Positionssignal überprüfen Sind alle Signale am 9-poligen Geberstecker richtig angeschlossen? Richtige Beschaltung des Gebersteckers prüfen. Ist die Brücke zwischen Pin 1 und Pin 2 am 9-poligen Geberstecker geschlossen (SSI-Absolutwertgeber)? Mit der SCOPE-Funktion Positionssignale deckungsgleich einstellen 			

Fehler			Subfehler								
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme					
		Schnell- stopp/ Warnung (P)	Schnell- stopp/ Warnung (P)	39	Plausibilitätsfehler fehler- hafter Positionsbereich	Die aktuelle Position liegt außerhalb des konfigurierten Bereichs.	 Streckenverlauf mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung überprüfen Positionssignal überprüfen, ggf. Offset korrigieren Mit der SCOPE-Funktion Position auslesen und auf konfigurierte Werte ins Verhältnis setzen 				
				40	Plausibilitätsfehler fehler- hafte Geschwindigkeit	Die aktuelle Geschwindigkeit liegt außerhalb der konfigurierten maximalen Geschwindigkeit.	 Der Antrieb bewegt sich außerhalb des zulässigen und konfigurierten Geschwindigkeitsbereichs Konfiguration (max. eingestellte Geschwindigkeit) überprüfen Mit der SCOPE-Funktion Verlauf der Geschwindigkeit analysieren 				
				stopp/				42	Konfigurationsfehler: Beschleunigung	Aktuelle Beschleunigung liegt außerhalb des konfigurierten Beschleunigungsbereichs.	 Gebertyp und Konfiguration prüfen (SSI / Inkremental) Anschluss / Verkabelung des Gebers überprüfen Polarität der Geberdaten überprüfen Funktion des Gebers testen
109	Alarm DCS				44	Plausibilitätsfehler von Geberschnittstelle (A3401 = Geber 1 und A3402 = Geber 2)	Die Anschaltung des Gebers entspricht nicht den konfigurier- ten Daten.	 Gebertyp und Konfiguration prüfen (SSI / Inkremental) Anschluss / Verkabelung des Gebers überprüfen Polarität der Geberdaten überprüfen Funktion des Gebers testen 			
					46	Geberversorgungs- spannungsfehler (A3403 = Geber 1 und A3404 = Geber 2)	Geberversorgungsspannung liegt außerhalb des definierten Bereichs (min. DC 20 V / max. DC 29 V).	 Versorgungsspannung des Gebers wurde überlastet und interne Sicherung hat angesprochen Versorgungsspannung der Option DCS21B/31B prüfen 			
								48 49	Referenzspannungsfehler	Referenzspannungseingang des Gebersystems liegt außer- halb des definierten Bereichs.	Referenzspannungseingang des Gebersystems kontrollieren.
			50 51	Differenzpegel RS485- Treiber 1 (Fehler INC_B oder SSI_CLK) fehlerhaft							
			52 53	Differenzpegel RS485- Treiber 2 (Fehler INC_A oder SSI_DATA) fehlerhaft.	Keine Geberverbindung, - falscher Gebertyp.	Geberverbindung kontrollieren.					
			54 55	Inkrementalzähler- abweichung	Dia Arrashaltina aday C. I	Cabatina					
			56 57	Plausibilitätsfehler von der Geberschnittstelle (A3401 = Geber 1 und A3402 = Geber 2)	Die Anschaltung des Gebers entspricht nicht den konfigurierten Daten.	 Gebertyp und Konfiguration prüfen (SSI / Inkremental) Anschluss / Verkabelung des Gebers überprüfen Polarität der Geberdaten überprüfen Funktion des Gebers testen 					





	Fehler		Subfehler													
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme										
			58 59 60 61	Plausibilitätsfehler SIN/ COS-Geberanschluss	Falscher Gebertyp angeschlossen.	 Geberverbindung kontrollieren Geberverbindung überprüfen (Brücke zwischen Pin 1 und Pin 2) 										
													62 63	mental-Geberanschluss	Phasenfehler des Inkremental- bzw. Sin/Cos-Gebers.	Geberverbindung kontrollierenDefekten Geber tauschen
								64 65	Plausibiltätsfehler SSI- Geberanschluss	Angeschlossener Gebertyp stimmt nicht mit der Konfiguration überein.	Geberverbindung kontrollierenAngeschlossenen Geber					
			66 67	Plausibiltätsfehler SSI- Listener-Geberanschluss		prüfen										
			68	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO2_M												
			69	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO2_P												
			70	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO0_M	DC-0-V-Kurzschluss am Aus-	Beschaltung am Ausgang										
			71	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO0_P	gang.	prüfen.										
			72 73	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO1_M Fehlerhaftes Schalten des												
		Schnell-	74	HISIDE-Treibers DO1_P Unterspannungstest	DC-0-V-Kurzschluss an einem											
109	Alarm DCS	stopp/ Warnung (P)	, ,	Watchdog für LOSIDE- Treiber	der DC-0-V-Ausgänge.	Beschaltung der Ausgänge										
			75	Unterspannungstest Watchdog für HISIDE- Treiber	DC-24-V-Kurzschluss an einem der DC-24-V-Ausgänge.	prüfen.										
			76 Links- und Rechtslauf- 77 überwachung (im Modul DMC) wurde gleichzeitig aktiviert													
				78 79	7							78 79	Überwachungsbereich Links und Rechts der OLC wurde gleichzeitig aktiviert	s der OLC Multiple Aktivierung.	Es darf immer nur eine Drehrichtung im Modul DMC aktiviert werden.	
			80 81	Links- und Rechts- laufüberwachung (im Modul JSS) wurde gleich- zeitig aktiviert												
			82	Timeout-Fehler MET.	Eingangselement mit Zeitüber-	Verdrahtung Eingangs-										
			83	Zeitüberwachung Startsignal für Zustimmtaster.	wachung fehlerhaft.	element prüfenEingangselement fehlerhaft										
			84 85	Timeout-Fehler MEZ. Zeitüberwachung für Zweihandtaster.	Zweihandbedienung mit Zeit- überwachung fehlerhaft.											
			86 87	Fehler EMU1-Über- wachung	Eshlada 6 Cha	Hardwareverbindungen prüfen										
			88	Fehler EMU2-Über-	Fehlerhafte Überwachung des externen Abschaltkanals	Anzugs- oder Abfallzeit zu										
			89	wachung	CACHICIT / ISSUIGHT AND ISSUED IN THE ISSUED	gering Schaltkontakte prüfen										
110	Fehler "Ex e- Schutz"	Notstopp	0	Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz überschritten	Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz überschritten	Projektierung prüfenZeitdauer des Betriebs unter 5 Hz verkürzen										
113	Drahtbruch Analog- eingang	Keine Reaktion (P)	0	Drahtbruch Analogeingang Al1	Drahtbruch Analogeingang Al1	Verdrahtung prüfen										
116	Fehler "Timeout MOVI-PLC"	Schnell- stopp/ Warnung	0	Kommunikations-Timeout MOVI-PLC®		Inbetriebnahme prüfenVerdrahtung prüfen										
123	Positionier- unter- brechung	Notstopp (P)	0	Fehler Positionierung / Positionierunterbrechung	Zielüberwachung bei Wiederauf- nahme einer unterbrochenen Positionierung. Ziel würde überfahren werden.	Positioniervorgang unter- brechungsfrei bis zum Abschluss durchführen.										

	Fehler		Subfehler							
Code	ode Bezeichnung Reaktion (P)		Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme				
124	Umgebungs- bedingung	Notstopp (P)	1	Zulässige Umgebungstemperatur überschritten	Umgebungstemperatur >60°C	 Lüftungs- und Kühlungsbedingungen verbessern Luftzufuhr Schaltschrank verbessern; Filtermatten überprüfen. 				
			1	Entladewiderstand	Entladewiderstand überlastet	Wartezeit Ein-, Ausschalten einhalten				
			2	Hardwarekennung Vor-/ Entladesteuerung	Variante der Vor-/ Entlade- steuerung falsch	SEW-Service zu Rate ziehen Vor-, Entladesteuerung tauschen				
			3	Wechselrichterkopplung PLD-Live	Wechselrichterkopplung defekt	SEW-Service zu Rate ziehen Wechselrichterkopplung tauschen				
			4	Wechselrichterkopplung Referenzspannung	Wechselrichterkopplung defekt	SEW-Service zu Rate ziehen Wechselrichterkopplung tauschen				
		ngsteil Sofort- abschaltung	5	Konfiguration Leistungsteile	Unterschiedliche Phasenmodule im Gerät eingebaut	 SEW-Service informieren. Phasenmodule überprüfen und tauschen 				
							6	Konfiguration Steuerkopf	Steuerkopf Netzwechselrichter oder Motorwechselrichter falsch	Steuerkopf Netz- und Motor- wechselrichter tauschen bzw. richtig zuordnen.
			7	Kommunikation Leistungs- teil-Steuerkopf	Kommunikation nicht gegeben	Montage Steuerkopf überprüfen.				
			8	Kommunikation Vor-/Ent- ladesteuerung- Wechselrichterkopplung	Kommunikation nicht gegeben	Verkabelung prüfenSEW-Service zu Rate ziehen				
196	Leistungsteil		10	Kommunikation Leistungs- teil-Steuerkopf	Die Wechselrichterkopplung unterstützt kein Protokoll	Wechselrichterkopplung tauschen				
			11	Kommunikation Leistungsteil-Steuerkopf	Die Kommunikation zur Wechselrichterkopplung bei Power up ist fehlerhaft (CRC-Fehler).	Wechselrichterkopplung tauschen				
			12	Kommunikation Leistungsteil-Steuerkopf	Wechselrichterkopplung fährt zum Steuerkopf ein abwei- chendes Protokoll	Wechselrichterkopplung tauschen				
			13	Kommunikation Leistungsteil-Steuerkopf	Die Kommunikation zur Wechselrichterkopplung im Betrieb ist fehlerhaft: mehr als 1x pro Sekunde ein CRC-Fehler.	Wechselrichterkopplung tauschen				
			14	Konfiguration Steuerkopf	Zum EEPROM-Datensatz Baugröße 7 fehlt PLD-Funktio- nalität.	Steuerkopf tauschen				
			15	Fehler Wechselrichter- kopplung	Der Prozessor auf der Wechsel- richterkopplung hat einen inter- nen Fehler gemeldet.	 Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen Wechselrichterkopplung tauschen 				
			16	Fehler Wechselrichter- kopplung: PLD-Version inkompatibel		Wechselrichterkopplung tauschen				
			17	Fehler Vor-/Entladesteue- rung	Der Prozessor auf der Vor-/Ent- ladesteuerung hat einen inter- nen Fehler gemeldet	Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen Vor-/Entladesteuerung tauschen				





Fehler			Subfehler				
Code	Code Bezeichnung Reaktion (P)		Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			18	Fehler Zwischenkreis-Lüfter defekt	Der Zwischenkreis-Lüfter ist defekt.	SEW-Service zu Rate ziehen Prüfen, ob Zwischenkreisdrossel-Lüfter angeschlossen oder defekt ist	
			19	Kommunikation Leistungsteil-Steuerkopf	Die Kommunikation zur Wech- selrichterkopplung im Betrieb ist fehlerhaft: mehr als 1x pro Sekunde interner Fehler.	 Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen. Wechselrichterkopplung tauschen 	
			20	Kommunikation Leistungsteil-Steuerkopf	Der Steuerkopf hat über eine längere Zeit keine Nachrichten mehr an die WRK gesendet.	 Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen. Wechselrichterkopplung tauschen 	
		2		Uz-Messung unplausibel Phase R	Phasenmodul defekt	Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen	
			22	Uz-Messung unplausibel Phase S			
			23	Uz-Messung unplausibel Phase T			
197	Netz	Netz Sofort- abschaltung 1		Netzüberspannung (Motorwechselrichter nur bei Start Vorladung)	Netzspannungsqualität mangelhaft.	Einspeisung (Sicherungen, Schütz) prüfenProjektierung des spei-	
			2	Netzunterspannung (nur bei Netzwechselrichter)		senden Netzes überprüfen	
199	Zwischen- kreisauf- ladung	Sofort- abschaltung	4	Vorladevorgang wurde abgebrochen	Zwischenkreis kann nicht aufgeladen werden.	 Vorladung überlastet Angeschlossene Zwischenkreiskapazität zu groß Kurzschluss im Zwischenkreis; Zwischenkreisverbindung bei mehreren Geräten überprüfen. 	

7.3 SEW-Elektronikservice

7.3.1 Zur Reparatur einschicken

Sollte ein Fehler nicht behebbar sein, wenden Sie sich bitte an den Elektronikservice von SEW-EURODRIVE (\rightarrow "Kunden- und Ersatzteildienst").

Bei Rücksprache mit dem SEW-Elektronikservice geben Sie bitte immer die Ziffern des Statusetiketts mit an, unser Service kann Ihnen dann effektiver helfen.

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einschicken, geben Sie bitte Folgendes an:

- Seriennummer (→ Typenschild)
- · Typenbezeichnung
- Standardausführung oder Technologieausführung
- · Ziffern des Statusetiketts
- Kurze Applikationsbeschreibung (Antriebsfall, Steuerung über Klemmen oder seriell)
- Angeschlossener Motor (Motortyp, Motorspannung, Schaltung ∠ oder △)
- · Art des Fehlers
- · Begleitumstände
- · Eigene Vermutungen
- Vorausgegangene ungewöhnliche Vorkommnisse etc.

7.4 Langzeitlagerung

Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

Vorgehensweise bei unterlassener Wartung:

In den Umrichtern werden Elektrolytkondensatoren eingesetzt, die im spannungslosen Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann zu einer Schädigung der Elkos führen, wenn das Gerät nach langer Lagerung direkt an Nennspannung angeschlossen wird.

Bei unterlassener Wartung empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mittels eines Stelltransformators erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird.



Folgende Abstufungen werden empfohlen:

AC 400/500-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 0 V bis AC 350 V innerhalb einiger Sekunden
- Stufe 2: AC 350 V für 15 Minuten
- · Stufe 3: AC 420 V für 15 Minuten
- Stufe 4: AC 500 V für 1 Stunde

AC 230-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 170 V für 15 Minuten
- Stufe 2: AC 200 V für 15 Minuten
- Stufe 3: AC 240 V für 1 Stunde

Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder mit Wartung weiter langzeitgelagert werden.

7.5 Entsorgung

Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen. Entsorgen Sie je nach Beschaffenheit und existierenden Vorschriften z. B. als:

- · Elektronikschrott (Leiterplatten)
- Kunststoff (Gehäuse)
- Blech
- Kupfer

CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick

8 Technische Daten und Maßbilder

8.1 CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick

8.1.1 CE-Kennzeichnung

· Niederspannungsrichtlinie

Die Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B erfüllen die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

• Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Antriebsumrichter und Netzrückspeisegeräte MOVIDRIVE[®] sind als Komponenten zum Einbau in Maschinen und Anlagen bestimmt. Sie erfüllen die EMV-Produktnorm EN 61800-3 "Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe". Bei Beachtung der Installationshinweise bezüglich der SEW-Komponenten sind die Voraussetzungen zur CE-Kennzeichnung der gesamten damit ausgerüsteten Maschine/Anlage auf Basis der EMV-Richtlinie 2004/108/EG gegeben. Ausführliche Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in der Druckschrift "EMV in der Antriebstechnik" von SEW-EURODRIVE.

 Die Einhaltung der Grenzwertklasse C1, C2 oder C3 wurde an einem CE-typischen Antriebssystem nachgewiesen. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE dazu weitere Information zur Verfügung.



Das CE-Zeichen auf dem Typenschild steht für die Konformität zur Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Auf Wunsch stellen wir hierzu eine Konformitätserklärung aus.

8.1.2 UL- / cUL / GOST-R



Die UL- und cUL-Approbation (USA) sowie das GOST-R-Zertifikat (Russland) ist für die gesamte Gerätefamilie MOVIDRIVE[®] erteilt. cUL ist gleichberechtigt zur Approbation nach CSA.

8.1.3 C-Tick



Die C-Tick-Approbation ist für die gesamte Gerätefamilie MOVIDRIVE[®] erteilt. C-Tick bescheinigt Konformität von der ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Allgemeine Technische Daten



8.2 Allgemeine Technische Daten

In der folgenden Tabelle werden die Technischen Daten genannt, die für alle Antriebsumrichter MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX60B/61B, unabhängig von Typ, Ausführung, Baugröße und Leistung, gültig sind.

MOVIDRIVE® MDX60B/61B	Alle Baugrößen
Störfestigkeit	Erfüllt EN 61800-3
Netzseitige Störaussendung bei EMV-gerechter Installation	Baugröße 0 bis 7 erfüllen die EN 61800-3 Baugröße 0 bis 5: Gemäß Grenzwertklasse C1 nach 61800-3 mit entsprechendem Netzfilter Baugröße 0, 1, 2S und 2 gemäß Grenzwertklasse C2 nach EN 61800-3 ohne weitere Maßnahmen Baugröße 6 und 7 gemäß Grenzwertklasse C2 nach EN 61800-3 mit entsprechendem Netzfilter
Umgebungstemperatur ปั _ป	0 °C+50 °C bei I_D = 100 % I_N und f_{PWM} = 4 kHz / Baugröße 7: 2.5 kHz 0 °C+40 °C bei I_D = 125 % I_N und f_{PWM} = 4 kHz / Baugröße 7: 2.5 kHz 0 °C+40 °C bei I_D = 100 % I_N und f_{PWM} = 8 kHz / Baugröße 7: 4 kHz
I _N -Reduktion Umgebungstemperatur	2.5 % I_N pro K zwischen 40 °C - 50 °C 3 % I_N pro K bei 50 °C - 60 °C
Klimaklasse	EN 60721-3-3, Klasse 3K3
Lagertemperatur ¹⁾ ರೆ _L	-25 °C+70 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K3) Bediengerät DBG: -20 °C+60 °C
Kühlungsart (DIN 41751)	Fremdkühlung (temperaturgeregelter Lüfter, Ansprechschwelle 45 °C)
Schutzart EN 60529 (NEMA1) Baugröße 0 bis 3 Baugröße 4 bis 6	IP20 IP00 (Leistungsanschlüsse) IP10 (Leistungsanschlüsse) mit • montierter, serienmäßig mitgelieferter Plexiglasabdeckung und • montiertem Schrumpfschlauch (nicht im Lieferumfang)
Baugröße 7	IP20 (Leistungsanschlüsse) Beachten Sie hierzu das Kapitel "Berührungsschutz" (Seite 56).
Betriebsart	Dauerbetrieb mit 50 % Überlastfähigkeit (Baugröße 0: 100 %)
Überspannungskategorie	III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Verschmutzungsklasse	2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Schutz gegen mechanisch aktive Stoffe	391
Schutz gegen chemisch aktive Stoffe	3C2
Aufstellungshöhe h	Bis h ≤ 1000 m (3281 ft) keine Einschränkungen. Bei h ≥ 1000 m (3281 ft) gelten folgende Einschränkungen: Von 1000 m (3281 ft) bis max. 4000 m (13120 ft): I _N -Reduktion um 1 % pro 100 m (328 ft) Von 2000 m (6562 ft) bis max. 4000 m (13120 ft): AC 230-V-Geräte: U _N -Reduktion um AC 3 V pro 100 m (328 ft) AC 500-V-Geräte: U _N -Reduktion um AC 6 V pro 100 m (328 ft) Über 2000 m (6562 ft) nur Überspannungsklasse 2, für Überspannungsklasse 3 sind externe Maßnahmen erforderlich. Überspannungsklassen nach DIN VDE 0110-1.

¹⁾ Bei Langzeitlagerung alle 2 Jahre für mind. 5 min. an Netzspannung legen, da sich sonst die Lebensdauer des Gerätes verkürzen kann.



Allgemeine Technische Daten

8.2.1 Gerätefamilie MOVIDRIVE® MDX60B/61B, Baugröße 0

Das folgende Bild zeigt die Gerätefamilie MOVIDRIVE® MDX60B/61B, Baugröße 0



1940365835

8.2.2 Gerätefamilie MOVIDRIVE® MDX61B, Baugröße 1 bis 7

Das folgende Bild zeigt die Gerätefamilie MOVIDRIVE® MDX61B, Baugröße 1 bis 7



2059056779





8.3 MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

8.3.1 Baugröße 0

MOVIDRIVE [®] MDX60/61B		0005-5A3-4-0_	0008-5A3-4-0_	0011-5A3-4-0_	0014-5A3-4-0_	
Baugröße	0S 0M		OM			
EINGANG						
Netznennspannung (gemäß EN 501	3 × AC 380 V -50	00 V				
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±	5 %			
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz}	100 %	AC 1.8 A	AC 2.2 A	AC 2.8 A	AC 3.6 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 2.3 A	AC 2.7 A	AC 3.5 A	AC 4.5 A	
AUSGANG					Т.	
Ausgangsscheinleistung ²⁾	S _N	1.4 kVA	1.6 kVA	2.1 kVA	2.8 kVA	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)						
Ausgangsnennstrom ¹⁾	I _N	AC 2 A	AC 2.4 A	AC 3.1 A	AC 4 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)						
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N)	I _D	AC 2.5 A	AC 3 A	AC 3.8 A	AC 5 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V und f _{PWM}	= 4 kHz)					
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N)	I _D					
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V und f _{PWM}	= 8 kHz)	AC 2 A	AC 2.4 A	AC 3.1 A	AC 4 A	
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und ge	eneratorisch 200 %	_N , Dauer abhängig	von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0200 % einstellbar				
Minimal zulässiger Brems-	R _{BWmin}	68 Ω				
widerstandswert (4Q-Betrieb)						
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}				
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/1	2/16 kHz			
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich				
ALLGEMEIN						
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P _{Vmax}	42 W	48 W	58 W	74 W	
Kühlluftbedarf		3 m ³ /h	l l	9 m ³ /h	1	
Geräteklemmen-Querschnitt X	1, X2, X3, X4	Trennbare Reihenklemme 4 mm ² Aderendhülse DIN 46228				
Anzugsdrehmoment			0	.6 Nm		

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX60B Sta	ndardausführung		0005-5A3-4-00	0008-5A3-4-00	0011-5A3-4-00	0014-5A3-4-00
Sachnumme	er		827 722 2	827 723 0	827 724 9	827 725 7
MDX60B Ted	chnologieausführung		0005-5A3-4-0T	0008-5A3-4-0T	0011-5A3-4-0T	0014-5A3-4-0T
Sachnumme	er		827 726 5	827 727 3	827 728 1	827 729 X
	Konstante Belastung empfohlene Motorleistung	P _{Mot}	0.55 kW (0.74 HP)	0.75 kW (1.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	1.5 kW (2.0 HP)
	Quadratische Belastung od konstante Belastung ohne i empfohlene Motorleistung		0.75 kW (1.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)
Masse			2.0 kg (4.4 lb)		2.5 kg (5.5 lb)	
Ahmessungen B x H x T				67,5 mm × 317 mm × 260 mm (2.66 in x 12.5 in x 10.2 in)		

MDX61B Standardausführung (VF	C/CFC/SERVO)	0005-5A3-4-00	0008-5A3-4-00	0011-5A3-4-00	0014-5A3-4-00
Sachnummer		827 730 3	827 731 1	827 732 X	827 733 8
MDX61B Technologieausführung	(VFC/CFC/SERVO)	0005-5A3-4-0T	0008-5A3-4-0T	0011-5A3-4-0T	0014-5A3-4-0T
Sachnummer		827 734 6	827 735 4	827 736 2	827 737 0
Masse		2.3 kg (5.1 lb)		2.8 kg (6.2 lb)	
Abmessungen	B×H×T	72,5 mm × 317 mm × 260 mm		95 mm × 317 mm × 260 mm	
Abinessungen	ВМПМІ	(2.85 in × 12.5 in × 10.2 in) (3.7 in × 12.5 in × 10.2 in)			
Empfohlene Motorleistung		→ Systemhandbuch MOVIDRIVE [®] B, Kapitel Motorauswahl			rahl



MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

8.3.2 Baugröße 1 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0015-5A3-4-0_	0022-5A3-4-0_	0030-5A3-4-0_	0040-5A3-4-0_
EINGANG					
Netznennspannung (gemäß EN 50160	3 × AC 380 V - 500 V				
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5	%		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz}	100 %	AC 3.6 A	AC 5.0 A	AC 6.3 A	AC 8.6 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 4.5 A	AC 6.2 A	AC 7.9 A	AC 10.7 A
AUSGANG					
	S _N	2.8 kVA	3.8 kVA	4.9 kVA	6.6 kVA
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)					
	I _N	AC 4 A	AC 5.5 A	AC 7 A	AC 9.5 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)					
	I _D	AC 5 A	AC 6.9 A	AC 8.8 A	AC 11.9 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V und f _{PWM} = 4					
	I ^D	0.040	40554	4074	40054
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V und f _{PWM} = 3		AC 4 A	AC 5.5 A	AC 7 A	AC 9.5 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung			
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % e	instellbar		
	R _{BWmin}	68 Ω			
widerstandswert (4Q-Betrieb)		Maria III			
	U _A	Max. U _{Netz}	40111		
	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz			
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich			n Bereich
ALLGEMEIN		a= 111	1.0=111	1,00,111	100111
	P _{Vmax}	85 W	105 W	130 W	180 W
Kühlluftbedarf		40 m ³ /h			
Masse		3.5 kg (7.7 lb)			
Abmessungen	B×H×T	105 mm × 314 mn			
		(4.13 in × 12.4 in × 9.21 in)			
,	X2, X3, X4				
Anzugsdrehmoment	0.6 Nm				

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0015-5A3-4-00	0022-5A3-4-00	0030-5A3-4-00	0040-5A3-4-00
Sachnummer	827 957 8	827 958 6	827 959 4	827 960 8
MDX61B Technologieausführung	0015-5A3-4-0T	0022-5A3-4-0T	0030-5A3-4-0T	0040-5A3-4-0T
Sachnummer	827 975 6	827 976 4	827 977 2	827 978 0
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)	4.0 kW (5.4 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)	4.0 kW (5.4 HP)	5.5 kW (7.4 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl			





8.3.3 Baugröße 2S, 2 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0055-5A3-4-0_	0075-5A3-4-0_	0110-5A3-4-0_
Baugröße			2S	2
EINGANG				
Netznennspannung (gemäß EN 5016	i0) U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V	1	
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz}	100 %	AC 11.3 A	AC 14.4 A	AC 21.6 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 14.1 A	AC 18.0 A	AC 27.0 A
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ²⁾	S _N	8.7 kVA	11.2 kVA	16.8 kVA
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)				
Ausgangsnennstrom ¹⁾	I _N	AC 12.5 A	AC 16 A	AC 24 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)				
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N)	I _D	AC 15.6 A	AC 20 A	AC 30 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	4 kHz)	7.0 10.0 7.	7.0 20 7.	7.0 00 7.
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N)	I _D			
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	8 kHz)	AC 12.5 A	AC 16 A	AC 24 A
Strombegrenzung	I _{max}			r abhängig von der Auslastung
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einst	ellbar	
Minimal zulässiger Brems-	R_{BWmin}	47 Ω		22 Ω
widerstandswert (4Q-Betrieb)				
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16		
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	–6000 0 +6000 r	min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über d	en gesamten Bereich
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P_{Vmax}	220 W	290 W	400 W
Kühlluftbedarf		80 m ³ /h		
Masse		6.6 kg (15 lb)		
Abmessungen	B×H×T	105 mm × 335 mm ×	294 mm	135 mm × 315 mm × 285 mm
		(4.13 in × 13.2 in × 11	.6 in)	(5.31 in × 12.4 in × 11.2 in)
Geräteklemmen-Querschnitt X1	, X2, X3, X4		I mm ² Aderendhülse 46228	Kombischraube M4 mit Klemm- bügel 4 mm ² Aderendhülse DIN 46228
				6 mm ² Quetschkabelschuh DIN 46234
Anzugsdrehmoment		0.6	6 Nm	1.5 Nm

¹⁾ Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.

²⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00	0110-5A3-4-00
Sachnummer	827 961 6	827 962 4	827 963 2
MDX61B Technologieausführung	0055-5A3-4-0T	0075-5A3-4-0T	0110-5A3-4-0T
Sachnummer	827 979 9	827 980 2	827 981 0
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	5.5 kW (7.4 HP)	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)	15 kW (20 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl		



MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

8.3.4 Baugröße 3 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0150-503-4-0_	0220-503-4-0_	0300-503-4-0_
EINGANG				
Netznennspannung (gemäß EN 50160) U _{Netz}		3 × AC 380 V - 500 V		
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Net}	z 100 %	AC 28.8 A	AC 41.4 A	AC 54 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 36 A	AC 51.7 A	AC 67.5 A
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ²⁾	S _N	22.2 kVA	31.9 kVA	41.6 kVA
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)				
Ausgangsnennstrom ¹⁾	I _N	AC 32 A	AC 46 A	AC 60 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)				
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N		AC 40 A	AC 57.5 A	AC 75 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWN}	•	710 1071	710 07.071	7.6 7.6 7.
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N				
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWN}	₁ = 8 kHz)	AC 32 A	AC 46 A	AC 60 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems-	R_{BWmin}	15 Ω		12 Ω
widerstandswert (4Q-Betrieb)				
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz		
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	-6000 0 +6000	min ^{–1} / 0.2 min ^{–1} über de	n gesamten Bereich
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P_{Vmax}	550 W	750 W	950 W
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h		
Masse		15.0 kg (33 lb)		
Abmessungen	B×H×T	200 mm × 465 mm ×	308 mm	
		(7.87 in × 18.3 in × 12.1 in)		
Geräteklemmen-Querschnitt	X1, X2, X3, X4	Kombischraube M6 mit Scheibe max. 25 mm ²		
Seratemennien-Querschillt	Λ1, Λ2, Λ3, Λ4	Quetschkabelschuh DIN 46234		N 46234
Anzugsdrehmoment		3.5 Nm		

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0150-503-4-00	0220-503-4-00	0300-503-4-00
Sachnummer	827 964 0	827 965 9	827 966 7
MDX61B Technologieausführung	0150-503-4-0T	0220-503-4-0T	0300-503-4-0T
Sachnummer	827 982 9	827 983 7	827 984 5
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	15 kW (20 HP)	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	` '	30 kW (40 HP)	37 kW (50 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE [®] B, Kapitel Motorauswahl		





8.3.5 Baugröße 4 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0370-503-4-0_	0450-503-4-0_	
EINGANG				
Netznennspannung (gemäß EN 5016	60) U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V		
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz}	100 %	AC 65.7 A	AC 80.1 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 81.9 A	AC 100.1 A	
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ²⁾	S _N	51.1 kVA	62.3 kVA	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)				
Ausgangsnennstrom ¹⁾	I _N	AC 73 A	AC 89 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)				
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N)	I _D	AC 91 A	AC 111 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	4 kHz)	7.0 0 7 7 7	7.0	
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N)	I _D			
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	8 kHz)	AC 73 A AC 89 A		
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems-	R _{BWmin}	6 Ω		
widerstandswert (4Q-Betrieb)				
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz		
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	über den gesamten Bereich	
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P_{Vmax}	1200 W	1450 W	
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h		
Masse		27 kg (60 lb)		
Abmessungen	B×H×T	280 mm × 522 mm × 307 mm		
		(11.0 in × 20.6 in × 12.1 in)		
			0 mit Mutter	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		Max. 70 mm ²		
		Presskabelschuh DIN 46235		
Anzugsdrehmoment		14 Nm		

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0370-503-4-00	0450-503-4-00
Sachnummer	827 967 5	827 968 3
MDX61B Technologieausführung	0370-503-4-0T	0450-503-4-0T
Sachnummer	827 985 3	827 986 1
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	37 kW (50 HP)	45 kW (60 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	45 kW (60 HP)	55 kW (74 HP)
Empfohlene Motorleistung → Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl		Kapitel Motorauswahl



MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

8.3.6 Baugröße 5 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0550-503-4-0_	0750-503-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäßEN 5016	0) U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V	
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %	
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz}	100 %	AC 94.5 A	AC 117 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 118.1 A	AC 146.3 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ²⁾	S _N	73.5 kVA	91.0 kVA
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)			
Ausgangsnennstrom ¹⁾	I _N	AC 105 A	AC 130 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)			
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N)	I _D	AC 131 A	AC 162 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	4 kHz)	AC 131 A	AC 102 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N)	I _D		
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	8 kHz)	AC 105 A	AC 130 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I_N , Dauer abhängig von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems-	R _{BWmin}	6 Ω	4 Ω
widerstandswert (4Q-Betrieb)			
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}	
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	⁻¹ über den gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P _{Vmax}	1700 W	2000 W
Kühlluftbedarf		360 m ³ /h	
Masse		35 kg (77 lb)	
Abmessungen	B×H×T	280 mm × 610 mm × 330 mm	
		(11.0 in × 24.0 in × 13.0 in)	
		Bolzen N	M10 mit Mutter
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		Max. 70 mm ²	
		Presskabelschuh DIN 46235	
Anzugsdrehmoment		14 Nm	

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0550-503-4-00	0750-503-4-00
Sachnummer	827 969 1	827 970 5
MDX61B Technologieausführung	0550-503-4-0T	0750-503-4-0T
Sachnummer	827 988 8	827 989 6
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	55 kW (74 HP)	75 kW (100 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	75 kW (100 HP)	90 kW (120 HP)
Empfohlene Motorleistung → Systemhandbuch MOVIDRIVE [®] B, Kapitel Motorauswahl		Kapitel Motorauswahl





8.3.7 Baugröße 6 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0900-503-4-0_	1100-503-4-0_	1320-503-4-0_
EINGANG				<u> </u>
Netznennspannung (gemäß EN 5016	60) U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V		
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz}	100 %	AC 153 A	AC 180 A	AC 225 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	125 %	AC 191 A	AC 225 A	AC 281 A
AUSGANG			<u> </u>	<u>, </u>
Ausgangsscheinleistung ²⁾	S _N	118 kVA	139 kVA	174 kVA
(bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)				
Ausgangsnennstrom ¹⁾	I _N	AC 170 A	AC 200 A	AC 250 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)				
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N)	I _D	AC 212 A	AC 250 A	AC 312 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	4 kHz)	AO ZIZA	AO 200 A	A0 312 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N)	I _D			
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V mit f _{PWM} =	4 kHz)	AC 170 A	AC 200 A	AC 250 A
Temperaturbereich 0 °C+50 °C				
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems-	R_{BWmin}	2.7 Ω		
widerstandswert (4Q-Betrieb)				
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4 oder 8 kHz	=	
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	–6000 0 +6000 mir	1^{-1} / 0.2 min $^{-1}$ über den ge	samten Bereich
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P_{Vmax}	2300 W	2500 W	2700 W
Kühlluftbedarf		600 m ³ /h		
Masse		60 kg (130 lb)		
Abmessungen	B×H×T	280 mm × 1000 mm × 382 mm		
		(11.0 in × 39.37 in × 15.0) in	
			Bolzen M12 mit Mutter	•
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		Max. 185 mm ²		
		Presskabelschuh DIN 46235		
Anzugsdrehmoment		20 Nm		

- 1) Bei $U_{Netz} = 3 \times AC$ 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0900-503-4-00	1100-503-4-00	1320-503-4-00
Sachnummer	827 971 3	827 972 1	827 974 8
MDX61B Technologieausführung	0900-503-4-0T	1100-503-4-0T	1320-503-4-0T
Sachnummer	827 991 8	827 992 6	827 993 4
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	90 kW (120 HP)	110 kW (148 HP)	132 kW (177 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	110 kW (148 HP)	132 kW (177 HP)	160 kW (215 HP)
$\begin{tabular}{ll} \hline \textbf{Empfohlene Motorleistung} \\ \hline \rightarrow \textbf{Systemhandbuch MOVIDRIVE}^{\textcircled{\$}} \ \textbf{B, Kapitel Motorauswahl} \\ \hline \end{tabular}$		auswahl	



MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

8.3.8 Baugröße 7 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	1600-503-2-0T/L 1600-503-4-0T/L	2000-503-2-0T/L 2000-503-4-0T/L	2500-503-2-0T/L 2500-503-4-0T/L	
EINGANG				
Netznennspannung (gemäß EN 50160) U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V	1		
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz} 100 %	AC 280 A	AC 340 A	AC 435 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V) 125 %	AC 340 A	AC 425 A	AC 535 A	
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ²⁾ S _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)	208 kVA	263 kVA	326 kVA	
Ausgangsnennstrom ¹⁾ I _N	AC 300 A	AC 380 A	AC 470 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)				
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 2.5 kHz)	AC 375 A	AC 475 A	AC 588 A	
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 2.5 kHz)	AC 300 A	AC 380 A	AC 470 A	
Temperaturbereich 0 °C+50 °C	AC 300 A	AC 360 A	AC 470 A	
Strombegrenzung I _{max}	Motorisch und genera	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 % eins	I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems- R _{BWmin} widerstandswert (4Q-Betrieb)	1.1 Ω	1.1 Ω		
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}			
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 2.5 oder	4 kHz		
Drehzahlbereich / Auflösung n _A / Δn _A	-6000 0 +6000	min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den	gesamten Bereich	
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾ P _{Vmax}	3000 W	3600 W	4400 W	
Kühlluftbedarf	1200 m ³ /h	1		
Masse	2Q-Ausführung: 260	kg (573 lb)		
	4Q-Ausführung: 280 kg (617 lb)			
Abmessungen B × H × T	700 mm × 1490 mm	× 470 mm		
	(27.6 in × 58.7 in × 18	<u>'</u>		
	Ar	nschluss-Schiene mit Bohr		
Stromschienen X1, X2, X3	Max. 2 x 240 mm ²			
	Presskabelschuh DIN 46235			
Anzugsdrehmoment	70 Nm (620 lb in)			

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 2.5 kHz.

MDX61B Technologieausführung mit lackierten Leiterplatten	1600-503-2-0T/L 1600-503-4-0T/L	2000-503-2-0T/L 2000-503-4-0T/L	2500-503-2-0T/L 2500-503-4-0T/L
Sachnummer	829 976 5 829 980 3	829 977 3 829 981 1	829 978 1 829 983 8
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	160 kW (215 HP)	200 kW (268 HP)	250 kW (335 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	200 kW (268 HP)	250 kW (335 HP)	315 kW (422 HP)
Empfohlene Motorleistung	siehe Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl		





8.4 MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)

8.4.1 Baugröße 1 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	0015-2A3-4-0_	0022-2A3-4-0_	0037-2A3-4-0_
EINGANG		<u>'</u>	
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}	3 × AC 200 V - 240 V		
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %	6	
Netznennstrom I _{Netz} 100 %	AC 6.7 A	AC 7.8 A	AC 12.9 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V) 125 %	AC 8.4 A	AC 9.8 A	AC 16.1 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ S _N	2.7 kVA	3.4 kVA	5.8 kVA
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)			
Ausgangsnennstrom I _N	AC 7.3 A	AC 8.6 A	AC 14.5 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)			
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N) I _D	AC 9.1 A	AC 10.8 A	AC 18.1 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V mit f _{PWM} = 4 kHz)	7.0 0.171	710 10:071	7.0 10.17
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N) I _D			
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V mit f _{PWM} = 8 kHz)	AC 7.3 A	AC 8.6 A	AC 14.5 A
Strombegrenzung I _{max}	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	abhängig von der Auslastung
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 % eins	stellbar	
Minimal zulässiger Brems- R _{BWmin}	27 Ω		
widerstandswert (4Q-Betrieb)			
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/1		
Drehzahlbereich / Auflösung $n_A / \Delta n_A$	-6000 0 +6000	$0 \mathrm{min}^{-1} / 0.2 \mathrm{min}^{-1} \mathrm{\ddot{u}ber} \mathrm{de}$	n gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾ P _{Vmax}	110 W	126 W	210 W
Kühlluftbedarf	40 m ³ /h		
Masse	2.8 kg (6.2 lb)		
Abmessungen B × H × T	105 mm × 314 mm ×	× 234 mm	
	(4.13 in × 12.4 in × 9	<u> </u>	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4	Trennbare Reihenklemme		
Conditioninion-Querocimite X1, X2, X3, X4	4 mm ² Aderendhülse DIN 46228		
Anzugsdrehmoment		0.6 Nm	

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Sta	ndardausführung	0015-2A3-4-00	0022-2A3-4-00	0037-2A3-4-00
Sachnumme	er	827 994 2	827 995 0	827 996 9
MDX61B Ted	chnologieausführung	0015-2A3-4-0T	0022-2A3-4-0T	0037-2A3-4-0T
Sachnumme	er	828 003 7	828 004 5	828 005 3
	Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.7 kW (5.0 HP)
	Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	2.2 kW (3.0 HP)	3.7 kW (5.0 HP)	5.0 kW (6.7 HP)
Empfohlene	Motorleistung	→ Systemhandbuch MOV	/IDRIVE® B, Kapitel Motor	auswahl

kVA N f P Hz

Technische Daten und Maßbilder

MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)

8.4.2 Baugröße 2 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0055-2A3-4-0_	0075-2A3-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U	Netz	3 × AC 200 V - 240 V	
Netzfrequenz f _{Ne}	etz	50 Hz 60 Hz ±5 %	
Netznennstrom I _{Netz} 100	0 %	AC 19.5 A	AC 27.4 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V) 125	5 %	AC 24.4 A	AC 34.3 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ S _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)	I	8.8 kVA	11.6 kVA
Ausgangsnennstrom I _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)		AC 22 A	AC 29 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4 kH	Hz)	AC 27.5 A	AC 36.3 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 8 kH	łz)	AC 22 A	AC 29 A
Strombegrenzung I _{ma}	ax	Motorisch und generatorisch 150 % $\rm I_N$, Dauer abhängig von der Auslastung
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- R _B widerstandswert (4Q-Betrieb)	3 W min	12 Ω	
Ausgangsspannung U _A	\	Max. U _{Netz}	
PWM-Frequenz f _{PW}	νм	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung n _A	/Δn _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	über den gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾ P _{Vi}	max	300 W	380 W
Kühlluftbedarf		80 m ³ /h	
Masse		5.9 kg (13 lb)	
Abmessungen B ×	×H×T	135 mm × 315 mm × 285 mm	
		(5.31 in × 12.4 in × 11.2 in)	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		4 mm ² Aderendl	l4 mit Klemmbügel hülse DIN 46228 relschuh DIN 46234
Anzugsdrehmoment		1.5	Nm

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0055-2A3-4-00	0075-2A3-4-00
Sachnummer	827 997 7	827 998 5
MDX61B Technologieausführung	0055-2A3-4-0T	0075-2A3-4-0T
Sachnummer	828 006 1	828 008 8
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	5.5 kW (7.4 HP)	7.5 kW (10 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)
Empfohlene Motorleistung	$ ightarrow$ Systemhandbuch MOVIDRIVE $^{ m ext{ iny R}}$ B, I	Kapitel Motorauswahl



MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)



8.4.3 Baugröße 3 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	0110-203-4-0_	0150-203-4-0_	
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}	3 × AC 200 V - 24	3 × AC 200 V - 240 V	
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5	5 %	
Netznennstrom I _{Netz} 100 %	AC 40 A	AC 49 A	
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V) 125 %	AC 50 A	AC 61 A	
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ S _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)	17.1 kVA	21.5 kVA	
Ausgangsnennstrom I _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	AC 42 A	AC 54 A	
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4 kHz)	AC 52.5 A	AC 67.5 A	
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 8 kHz)	AC 42 A	AC 54 A	
Strombegrenzung I _{max}	Motorisch und ger	neratorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 % e	einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- R _{BWm} widerstandswert (4Q-Betrieb)	in 7.5 Ω	5.6 Ω	
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12	2/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung n _A / Δ	.n _A -6000 0 +60	00 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich	
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾ P _{Vmax}	580 W	720 W	
Kühlluftbedarf	180 m ³ /h	-1	
Masse	14.3 kg (31.5 lb)		
Abmessungen B × H	× T 200 mm × 465 mm (7.87 in × 18.3 in :		
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3	3, X4	Kombischraube M6 mit Scheibe max. 25 mm ² Quetschkabelschuh DIN 46234	
Anzugsdrehmoment		3.5 Nm	
agoaronnont		0.0 (1111)	

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0110-203-4-00	0150-203-4-00
Sachnummer	827 999 3	828 000 2
MDX61B Technologieausführung	0110-203-4-0T	0150-203-4-0T
Sachnummer	828 009 6	828 011 8
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	11 kW (15 HP)	15 kW (20 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	15 kW (20 HP)	22 kW (30 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE [®] B, I	Kapitel Motorauswahl



MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)

8.4.4 Baugröße 4 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0220-203-4-0_	0300-203-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}		3 × AC 200 V - 240 V	
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %	
Netznennstrom I _{Netz}	100 %	AC 72 A	AC 86 A
(bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	125 %	AC 90 A	AC 107 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)	S _N	31.8 kVA	37.8 kVA
Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	I _N	AC 80 A	AC 95 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I _N) (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V mit f _{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 100 A	AC 118 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I _N) (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V mit f _{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 80 A	AC 95 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N	, Dauer abhängig von der Auslastung
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- widerstandswert (4Q-Betrieb)	R _{BWmin}	3 Ω	
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}	
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / Δn _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	über den gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾	P _{Vmax}	1100 W	1300 W
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h	,
Masse		26.3 kg (57 lb)	
Abmessungen	B×H×T	280 mm × 522 mm × 307mm (11.0 in × 20.6 in ×?12.1 in)	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		Bolzen M10 max. 7	0 mit Mutter 0 mm ² nuh DIN 46235
Anzugsdrehmoment		3.5	Nm

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0220-203-4-00	0300-203-4-00
Sachnummer	828 001 0	828 002 9
MDX61B Technologieausführung	0220-203-4-0T	0300-203-4-0T
Sachnummer	828 012 6	828 013 4
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	30 kW (40 HP)	37 kW (50 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE [®] B, I	Kapitel Motorauswahl





8.5 MOVIDRIVE® MDX60/61B Elektronikdaten

MOVIDRIVE® MDX60/61B	Allgemeine Elektronikda	aten		
Spannungsversorgung X11:1 für Sollwerteingang X11:5	REF1: DC+10 V +5 % / REF2: DC-10 V +0 % /		Referenzspannungen für Sollwertpotenziometer	
Sollwerteingang n1 X11:2/X1	:3 AI11/AI12: Spannungs- od	Al11/Al12: Spannungs- oder Stromeingang, einstellbar mit S11 und P11_, Abtastzeit 1 ms		
(Differenzeingang) Betriebsart AI11/AI12 Auflösung Innenwiderstand	Spannungseingang: n1 = DC 0+10 V oder D 12 Bit R_i = 40 k Ω (externe Span R_i = 20 k Ω (Versorgung v	nungsversorgung)	Stromeingang: n1 = DC 020 mA oder DC 420 mA 11 Bit R_i = 250 Ω	
Interne Sollwerte	Parametersatz 1: n11/n12 Parametersatz 2: n21/n22			
Zeitbereiche der Drehzahlramper bei Δn = 3000 min ⁻¹	2. Rampe t1 Stopp-Rampe t1	11/t21	2000 s	
Hilfsspannungsausgang ¹⁾ X13:8/X10:8	VO24: U _{OUT} = DC 24 V, r	maximale Gesamt-Stro	mbelastbarkeit I _{max} = DC 400 mA	
Externe Spannungsversorgung ¹⁾ X10:9	VI24: U _{IN} = DC 24 V –15 24-V-Stützbetrieb bei Bau Kein Anschluss am Steue	ıgröße 7 über das DC-l		
Binäreingänge X13:1X13:6 und X16:1/X16 Innenwiderstand	Potenzialfrei (Optokopple DIØØDIØ5 und DIØ6/D $R_i \approx 3 \text{ k}\Omega, I_E \approx \text{DC } 10 \text{ mA}$	lØ7	N 61131), Abtastzeit 1 ms	
Signalpegel		DC +13 V+30 V= "1" = Kontakt geschlossen DC -3 V+5 V = "0" = Kontakt offen gemäß EN 61131		
Funktion X13:: X13:2X13:6, X16:1/X16	DIØØ: fest belegt mit "/Re DIØ1DIØ5, DIØ6/DIØ7:	• .	arametermenü P60_	
Binärausgänge ¹⁾ X10:3/X10:7 und X16:3X16	SPS-kompatibel (EN 6113 DBØØ/DOØ2 und DOØ3	,	ns	
Signalpegel	"0" = DC 0 V "1" = DC	+24 V Achtung: K	eine Fremdspannung anlegen!	
Funktion X10:3 X10:7, X16:3X16:5	DBØØ: fest belegt mit "/B DOØ2, DOØ3DOØ5: W I _{max} = DC 50 mA, kurzsch	/ahlmöglichkeit → Para		
Relaisausgang X10:4X10:6	DOØ1: Belastbarkeit der	Relaiskontakte U _{max} =	DC 30 V, I _{max} = DC 800 mA	
Funktion X10:4 X10:4 X10:6	DOØ1-C: gemeinsamer F DOØ1-NO: Schließerkont DOØ1-NC: Öffnerkontakt	takt	Wahlmöglichkeit → Parametermenü P62_	
Systembus (SBus) X12: X12: X12:3	DGND: Bezugspotenzial SC11: SBus High SC12: SBus Low		-Spezifikation 2.0, Teil A und B, Übertragungs- 898, max. 64 Teilnehmer, Abschlusswiderstand über DIP-Schalter	
RS485-Schnittstelle X13: X13:		Max.Kabellänge 200	Baud, max. 32 Teinehmer m usswiderstand fest eingebaut	
TF-/TH-/KTY-Eingang X10:	TF1: Ansprechschwelle b	velle bei R _{TF} ≥ 2.9 kΩ ±10 %		

Das Gerät stellt für die DC+24-V-Ausgänge (VO24, Binärausgänge) einen Strom von I_{max} = DC 400 mA zur Verfügung. Reicht dieser Wert nicht aus, muss an X10:9 (VI24) eine DC-24-V-Spannungsversorgung angeschlossen werden.





Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60/61B Elektronikdaten

MOVIDRIVE® MDX60/6	1B	Allgemeine Elektronikdaten
Bezugsklemmen X12:1/X13:9/X16:6/X X10:10	X11:4 (10:2/ X13:7	AGND: Bezugspotenzial für Analogsignale und Klemmen X11:1 und X11:5 (REF1/REF2) DGND: Bezugspotenzial für Binärsignale, Systembus, RS485-Schnittstelle und TF/TH DCOM: Bezugspotenzial der Binäreingänge X13:1X13:6 und X16:1/X16:2 (DIØØDIØ5 und DIØ6/DIØ7)
zulässiger Leitungsq	uerschnitt	Eine Ader pro Klemme: 0.202.5 mm² (AWG 2412) Zwei Adern pro Klemme: 0.251 mm² (AWG 2217)
Sicherheitskontakt	X17:1 X17:2	DGND: Bezugspotenzial für X17:2 VO24: : U _{OUT} = DC 24 V, nur zur Versorgung von X17:4 desselben Geräts, nicht erlaubt zur Versorgung weiterer Geräte
	X17:3 X17:4	SOV24: Bezugspotenzial für DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt) SVI24: DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt)
zulässiger Leitungsquerschnitt		Eine Ader pro Klemme: 0.081.5 mm ² (AWG2816) Zwei Adern pro Klemme: 0.25 1.0 mm ² (AWG2317)
Leistungsaufnahme X17:4		Baugröße 0: 3 W Baugröße 1: 5 W Baugröße 2, 2S: 6 W Baugröße 3: 7.5 W Baugröße 4: 8 W Baugröße 5: 10 W Baugröße 6, 7: 6 W
Eingangskapazität X17:4		Baugröße 0: 27 μF Baugröße 17: 270 μF
Zeit für Wiederanlau Zeit zur Sperrung de		$t_A = 200 \text{ ms}$ $t_S = 100 \text{ ms}$
Signalpegel		DC +19.2 V+30 V= "1" = Kontakt geschlossen DC -30 V+5 V= "0" = Kontakt offen






8.6 Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60B

8.6.1 Baugröße 0S


Das folgende Maßbild zeigt das MDX60B in Baugröße 0S, Maße in mm (in)



1940795915

8.6.2 Baugröße 0S mit angebautem Bremswiderstand

Das Maßbild zeigt das MDX60B in Baugröße 0S mit Bremswiderstand, Maße in mm (in)






kVA N i P Hz


Technische Daten und Maßbilder

Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60B

8.6.3 Baugröße 0M

Das folgende Maßbild zeigt das MDX60B in Baugröße 0M, Maße in mm (in)







1940843915

8.6.4 Baugröße 0M mit angebautem Bremswiderstand

Das Maßbild zeigt das MDX60B in Baugröße 0M mit Bremswiderstand, Maße in mm (in)









8.7 Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B


HINWEIS




Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B, Baugröße 0 hat der Einbau des Bremswiderstands keinen Einfluss auf die Abmessungen. Die Maßbilder MOVIDRIVE[®] MDX61B, Baugröße 0 werden deshalb ohne eingebauten Bremswiderstand gezeigt.

8.7.1 Baugröße 0S

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 0S, Maße in mm (in)









Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.2 Baugröße 0M

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 0M, Maße in mm (in)







Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B



8.7.3 Baugröße 1

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 1, Maße in mm (in)







Technische Daten und Maßbilder Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.4 Baugröße 2S

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 2S, Maße in mm (in)







Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B



8.7.5 Baugröße 2

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 2, Maße in mm (in)









Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.6 Baugröße 3

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 3, Maße in mm (in)











8.7.7 Baugröße 4

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 4, Maße in mm (in)









Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.8 Baugröße 5

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 5, Maße in mm (in)






Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B



8.7.9 Baugröße 6

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 6, Maße in mm (in)







Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.10 Baugröße 7

Das folgende Maßbild zeigt das MDX61B in Baugröße 7, Maße in mm (in)









8.8 Technische Daten Optionen DEH11B, DEH21B, DEU21B, DER11B und BW...-T/

8.8.1 Option "HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B"

Option DEH1	1B		
DEH 11B	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung oder Eingang Externer GeberX14:	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung: Signalpegel gemäß RS422 Die Impulszahl an X14 ist gleich der an X15 -Eingang Motorgeber	Eingang Externer Geber (max. 200 kHz): zulässige Gebertypen: • HIPERFACE®-Geber • sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} • TTL-Geber mit negierten Spuren • Geber mit Signalpegel gemäß RS422 Geberversorgung: • DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) • I _{max} = DC 650 mA
Eing 2058970635	Eingang Motorgeber X15:	Zulässige Gebertypen: HIPERFACE®-Geber sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} TTL-Geber mit negierten Spuree Geber mit Signalpegel gemäß F zulässige Strichzahl: 128/256/5 Geberversorgung: DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC I _{max} = DC 650 mA	RS422 12/1024/2048

¹⁾ Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung ≤ DC 650 mA

8.8.2 Option "Geberkarte Typ DEH21B"

Eingang Geber X62: SSI-Gebereingang Eingang Motorgeber X15: Zulässige Gebertypen: HIPERFACE®-Geber in/cos-Geber AC 1 V _{SS} TTL-Geber mit negierten Spuren Geber mit Signalpegel gemäß RS422 zulässige Strichzahl: 128/256/512/1024/2048 Geberversorgung:	Option DEH2	21B		
 HIPERFACE[®]-Geber sin/cos-Geber AC 1 V_{SS} TTL-Geber mit negierten Spuren Geber mit Signalpegel gemäß RS422 zulässige Strichzahl: 128/256/512/1024/2048 	DEH21B	Eingang Geber	X62:	SSI-Gebereingang
Geberversorgung:	x62	Eingang Motorgeber	X15:	HIPERFACE [®] -Geber sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} TTL-Geber mit negierten Spuren Geber mit Signalpegel gemäß RS422
 DC+12 V¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) I_{max} = DC 650 mA 	0			DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V)
Anschluss Spannungs- versorgung X60: 24VIN: Versorgungsspannung DC 24 V für an X62 angeschlossenen Geber 2058987019	2059097010			24VIN: Versorgungsspannung DC 24 V für an X62 angeschlossenen Geber

¹⁾ Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung ≤ DC 650 mA



Technische Daten Optionen DEH11B, DEH21B, DEU21B, DER11B und

8.8.3 Option "Geberkarte Typ DEU21B"

Option DEU21E	3	
DEU 21B	Anschluss externer Geber X14: Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung: • Signalpegel gemäß RS422 • Die Impulszahl ist die gleiche wie an X15 Eingang Motorgeber	Zulässige Gebertypen: HIPERFACE®-Geber sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} CANopen-Geber TTL-Geber mit negierten Spuren HTL-Geber SSI-Geber SSI-Kombi-Geber EnDat-Geber Geber mit Signalpegel gemäß RS422 zulässige Strichzahl: 2-4096 Inkremente Geberversorgung: DC-24-V-Geberversorgung ¹⁾ DC-24-V-Geberversorgung ¹⁾
	Anschluss Motorgeber X15:	Zulässige Gebertypen: HIPERFACE®-Geber sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} TTL-Geber mit negierten Spuren HTL-Geber SSI-Geber SSI-Kombi-Geber EnDat-Geber Geber mit Signalpegel gemäß RS422 zulässige Strichzahl: 2-4096 Inkremente Geberversorgung: DC-24-V-Spannungsversorgung ¹⁾ DC-12-V-Spannungsversorgung ¹⁾

Die maximale Belastung X14:13 und X15:13 beträgt in Summe DC 650 mA. Überschreitet die Gesamtgerätebelastung auf der 24-V-Ebene 400 mA, ist an X10:9/X10:10 eine externe DC-24-V-Versorgung anzuschließen. Beachten Sie hierzu das Kapitel "Projektierung" im Systemhandbuch MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B

8.8.4 Option "Resolver-Karte Typ DER11B"

Option DER11B			
DER 11B	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung oder Eingang Externer Geber X14:	Ausgang Inkrementalgeber Nachbildung: Signalpegel gemäß RS422 Die Impulszahl beträgt 1024 Impulse/Umdrehung	Eingang Externer Geber (max. 200 kHz): zulässige Gebertypen: • HIPERFACE®-Geber • sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} • TTL-Geber mit negierten Spuren Geberversorgung: • DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) • I _{max} = DC 650 mA
2058990603	Eingang Motorgeber X15:	Resolver 2-polig, U _{ref} = AC 7 V _{eff} , 7 kHz U _{in} / U _{ref} = 0.5	

1) Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung ≤ DC 650 mA



Technische Daten und Maßbilder Technische Daten Option DIO11B und Option DFC11B



8.8.5 Option "Bremswiderstand BW...-T/BW...-P"

Bremswiderstand BWT / BWP	
Anschlussquerschnitt Meldekontakt	1 x 2,5 mm ²
Schaltleistungen des Meldekontaktes des Temperaturschalters	 DC 2 A / DC 24 V (DC11) AC 2 A / AC 230V (AC11)
Schaltkontakt	Gemäß EN 61800-5-1

Technische Daten Option DIO11B und Option DFC11B 8.9

8.9.1 Option "Ein-/Ausgabekarte Typ DIO11B"

11B	Sollwerteingang n2	X20:1/X20:2	AI21/AI22: Spannungseingang	
ПБ			Differenzeingang oder Eingang mit AGND-Bez	ugspotenzial
2	Betriebsart Al21/A	\l22	n2 = DC 0+10 V oder DC-10 V0+10 V	
×	Auflösung		12 Bit, Abtastzeit 1 ms	
ı	Innenwiderstand		$R_i = 40 \text{ k}\Omega$	
	Analogausgänge	X21:1/X21:4	AOV1/AOV2: Spannungsausgänge DC-10 V kurzschlussfest und einspeisefest bis DC 30 V → Parametermenü P64_	
		X21:2/X21:5	AOC1/AOC2: Stromausgänge DC 0(4)20 mA einspeisefest bis DC 30 V, Wahlmöglichkeit →	
			5 ms	
	Ansprechzeit Auflösung		12 Bit	
			D / / . / . / . / /	-N. 04404)
1	Binäreingänge X22:1X22:8		Potenzialfrei (Optokoppler), SPS-kompatibel (EDI1ØDI17	=N 61131)
	Innenwiderstand		$R_i \approx 3 \text{ k}\Omega, I_E \approx DC 10 \text{ mA}$	
			Abtastzeit 1 ms	
ı	Signalpegel		DC+13 V+30 V= "1" = Kontakt geschlossen	Gemäß EN 61131
ı	Signalpegel		DC-3 V+5 V = "0" = Kontakt offen	Gerrais EN 01131
	Funktion X	22:1X22:8	DI10DI17: Wahlmöglichkeit → Parameterme	nü P61_
	Binärausgänge X	23:1X23:8	DO1ØDO17: SPS-kompatibel (EN 61131-2),	Ansprechzeit 1 ms
	Signalpegel		"0" = DC 0 V "1" = DC+24 V	
ı	Funktion X	23:1X23:8	DO10DO17: Wahlmöglichkeit → Parametern	nenü P63_,
			I _{max} = DC 50 mA, kurzschlussfest und einspeis	sefest bis DC 30 V
ı	Bezugsklemmen X20	:3/X21:3/X21:6	AGND: Bezugspotenzial für Analogsignale (Al	'
467		X22:9	DCOM: Bezugspotenzial der Binäreingänge X	, ,
		X22:10	DGND: Bezugspotenzial für Binärsignale, Bezu Versorgung	ugspotenzial für DC-24-V–
	Spannungseingang	X23:9	24VIN: Versorgungsspannung DC+24 V für Bir	närausgänge DO1ØDO17
	Zulässiger Leitungsquerschnitt		Eine Ader pro Klemme: 0.081.5 mm² (Al	
			Zwei Adern pro Klemme: 0.251 mm ² (AW	G 2217)



Technische Daten und MaßbilderTechnische Daten Option DIO11B und Option DFC11B

8.9.2 Option "CAN-Bus-Schnittstelle Typ DFC11B"

on DFC11	Kommunikationsprofil	SEW-MOVILINK® CANopen CAN Layer 2
nc - 51	Anzahl Prozessdatenworte	1 10 Prozessdatenworte
	Baudrate	Einstellung über Parameter P894: 125 kBaud / 250 kBaud / 500 kBaud / 1 MBaud
	Anschlusstechnik	Über Sub-D9-Steckverbinder X30 (Steckerbelegung nach CIA-Standard) oder über Klemme X31
	Zulässiger Leitungsquerschnitt X31 (CAN-Bus-Anschluss)	Eine Ader pro Klemme: 0.20 2.5 mm ² (AWG24 12) Zwei Adern pro Klemme: 0.251 mm ² (AWG22 17)
	Abschlusswiderstand	120 Ω (Einstellung über DIP-Schalter S1-R)
	Adressierung	Einstellung über Parameter P891 (SBus MOVILINK [®]) oder P896 (CANopen)
	Hilfsmittel zur Inbetriebnahme	Software MOVITOOLS® MotionStudio Bediengerät DBG60B
39		





9 Konformitätserklärungen

9.1 MOVIDRIVE®

EG-Konformitätserklärung



90023001

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

Frequenzumrichter der Baureihe

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

* * * * * * * * *

nach

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 1)

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG 4)

angewandte harmonisierte Normen: EN 13849-1:2008 5)

EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2007

MOVIDRIVE® B

- Die Produkte sind bestimmt zum Einbau in Maschinen. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschinen, in welche diese Produkte eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der o.g. Maschinenrichtlinie entsprechen.
- 4) Die aufgeführten Produkte sind im Sinne der EMV-Richtlinie keine eigenständig betreibbaren Produkte. Erst nach Einbindung der Produkte in ein Gesamtsystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die Bewertung wurde für eine typische Anlagenkonstellation, jedoch nicht für das einzelne Produkt nachgewiesen.
- 5) Alle sicherheitstechnischen Auflagen der produktspezifischen Dokumentation (Betriebsanleitung, Handbuch, etc.), sind über den gesamten Produktlebenszyklus einzuhalten.

Bruchsal 19.11.09

Johann Soder
Ort Datum Geschäftsführer Technik

a) Bevollmächtigter zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers
 b) Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen



a) b)

MOVIDRIVE® mit DFS11B/DFS21B 9.2

EG-Konformitätserklärung



900010010

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

Frequenzumrichter der Baureihe

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

PROFIsafe® eingebaut DFS11B PROFIsafe® DFS21B nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 1)

MOVIDRIVE® B

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

2004/108/EG **EMV-Richtlinie** 4)

angewandte harmonisierte Normen: EN 13849-1:2008 5)

EN 62061: 2006 EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2007

- Die Produkte sind bestimmt zum Einbau in Maschinen. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschinen, in welche diese Produkte eingebaut werden sollen, den 1) Bestimmungen der o.g. Maschinenrichtlinie entsprechen.
- Die aufgeführten Produkte sind im Sinne der EMV-Richtlinie keine eigenständig betreibbaren 4) Produkte. Erst nach Einbindung der Produkte in ein Gesamtsystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die Bewertung wurde für eine typische Anlagenkonstellation, jedoch nicht für das einzelne Produkt nachgewiesen.
- Alle sicherheitstechnischen Auflagen der produktspezifischen Dokumentation (Betriebsanleitung, Handbuch, etc.), sind über den gesamten Produktlebenszyklus einzuhalten. 5)

Bruchsal 19.11.09 Datum

Johann Soder Geschäftsführer Technik

a) b)

a) Bevollmächtigter zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers

b) Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen

Ort



9.3 MOVIDRIVE® mit DCS21B/DCS31B

EG-Konformitätserklärung



900020010

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

Frequenzumrichter der Baureihe

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

eingebaut DCS21B PROFIsafe®
DCS31B

MOVIDRIVE® B

liacii

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 1)

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG 4)

angewandte harmonisierte Normen: EN 13849-1:2008 5)

EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2007

- Die Produkte sind bestimmt zum Einbau in Maschinen. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschinen, in welche diese Produkte eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der o.g. Maschinenrichtlinie entsprechen.
- 4) Die aufgeführten Produkte sind im Sinne der EMV-Richtlinie keine eigenständig betreibbaren Produkte. Erst nach Einbindung der Produkte in ein Gesamtsystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die Bewertung wurde für eine typische Anlagenkonstellation, jedoch nicht für das einzelne Produkt nachgewiesen.
- 5) Alle sicherheitstechnischen Auflagen der produktspezifischen Dokumentation (Betriebsanleitung, Handbuch, etc.), sind über den gesamten Produktlebenszyklus einzuhalten.

Bruchsal 19.11.09

Ort Datum

gae

Johann Soder Geschäftsführer Technik

a) b)

a) Bevollmächtigter zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers

b) Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen



Hauptverwaltung Fertigungswerk	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970
Vertrieb		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		Postfachadresse	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fertigungswerk	Graben	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-2970
		D-76676 Graben-Neudorf	
		Postfachadresse Postfach 1220 • D-76671 Graben-Neudorf	
	Östringen	SEW-EURODRIVE Östringen GmbH	Tel. +49 7253 92540
	Ostringen	Franz-Gurk-Straße 2	Fax +49 7253 925490
		D-76684 Östringen	oestringen@sew-eurodrive.de
		Postfachadresse	0 0
		Postfach 1174 • D-76677 Östringen	
Service Compe-	Mitte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
tence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (bei Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (bei Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (bei München)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Dulya Carrella 1		
	Drive Service	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
Technische Büros	Augsburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 821 22779-10
	,govaly	August-Wessels-Straße 27	Fax +49 821 22779-50
		D-86156 Augsburg	tb-augsburg@sew-eurodrive.de
	Berlin	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 306331131-30
	-	Lilienthalstraße 3a	Fax +49 306331131-36
		D-12529 Schönefeld	tb-berlin@sew-eurodrive.de
	Bodensee	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7551 9226-30
		Burgbergring 91	Fax +49 7551 9226-56
		D-88662 Überlingen	tb-bodensee@sew-eurodrive.de
	Bremen	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 421 33918-10
		Bornstr.19 22	Fax +49 421 33918-22
		D-28195 Bremen	tb-bremen@sew-eurodrive.de
	Dortmund	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 231 912050-10
		Hildastraße 10	Fax +49 231 912050-20
		D-44145 Dortmund	tb-dortmund@sew-eurodrive.de
	Dresden	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 351 26338-0
		Hauptstraße 32	Fax +49 351 26338-38
		D-01445 Radebeul	tb-dresden@sew-eurodrive.de



Erfurt	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 361 21709-70
	Dubliner Straße 12	Fax +49 361 21709-79
	D-99091 Erfurt	tb-erfurt@sew-eurodrive.de
Güstrow	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3843 8557-80
	Am Gewerbegrund 3	Fax +49 3843 8557-88
	D-18273 Güstrow Postfachadresse	tb-guestrow@sew-eurodrive.de
	Postfach 1216 • D-18262 Güstrow	
Hamburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 40 298109-60
	Bramfelder Straße 119	Fax +49 40 298109-70
	D-22305 Hamburg	tb-hamburg@sew-eurodrive.de
Hannover/Garb-	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-10
sen	Alte Ricklinger Str.40-42	Fax +49 5137 8798-50
	D-30823 Garbsen	tb-hannover@sew-eurodrive.de
	Postfachadresse Postfach 1104 53 • D-30804 Garbsen	
Heilbronn	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7143 8738-0
	Zeppelinstraße 7	Fax +49 7143 8738-25
	D-74357 Bönnigheim	tb-heilbronn@sew-eurodrive.de
Herford	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5221 9141-0
	Radewiger Straße 21	Fax +49 5221 9141-20
	D-32052 Herford	tb-herford@sew-eurodrive.de
	Postfachadresse	
	Postfach 4108 • D-32025 Herford	
Karlsruhe	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7245 9190-10
	Ettlinger Weg 2	Fax +49 7245 9190-20
	D-76467 Bietigheim	tb-karlsruhe@sew-eurodrive.de
	Postfachadresse	
	Postfach 43 • D-76463 Bietigheim	
Kassel	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 561 95144-80
	Lange Straße 14	Fax +49 561 95144-90
	D-34253 Lohfelden	tb-kassel@sew-eurodrive.de
Koblenz	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2652 9713-30
	Bahnstraße 17a D-56743 Mendig	Fax +49 2652 9713-40 tb-koblenz@sew-eurodrive.de
		-
Lahr	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7821 90999-60
	Europastraße 3/1 D-77933 Lahr / Schwarzwald	Fax +49 7821 90999-79 tb-lahr@sew-eurodrive.de
Longonfold		
Langenfeld	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1	Tel. +49 2173 8507-10 Fax +49 2173 8507-50
	D-40764 Langenfeld	tb-langenfeld@sew-eurodrive.de
Magdeburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 39203 7577-1
magasbarg	Breiteweg 53	Fax +49 39203 7577-9
	D-39179 Barleben	tb-magdeburg@sew-eurodrive.de
Mannheim	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 621 71683-10
	Besselstraße 26	Fax +49 621 71683-22
	D-68219 Mannheim	tb-mannheim@sew-eurodrive.de
München	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 90955-110
	Domagkstraße 5	Fax +49 89 90955-150
	D-85551 Kirchheim	tb-muenchen@sew-eurodrive.de
Münster	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 251 41475-11
	Hafenplatz 4	Fax +49 251 41475-50
	D-48155 Münster	tb-muenster@sew-eurodrive.de
Nürnberg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 911 98884-50
•	Plattenäckerweg 6	Fax +49 911 98884-60
	D-90455 Nürnberg	tb-nuernberg@sew-eurodrive.de





Deutschland			
	Regensburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Im Gewerbepark A15 D-93059 Regensburg	Tel. +49 941 46668-68 Fax +49 941 46668-66 tb-regensburg@sew-eurodrive.de
	Rhein-Main	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Niederstedter Weg 5 D-61348 Bad Homburg	Tel. +49 6172 9617-0 Fax +49 6172 9617-50 tb-rheinmain@sew-eurodrive.de
	Stuttgart	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Friedrich-List-Straße 46 D-70771 Leinfelden-Echterdingen	Tel. +49 711 16072-0 Fax +49 711 16072-72 tb-stuttgart@sew-eurodrive.de
	Ulm	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dieselstraße 14 D-89160 Dornstadt	Tel. +49 7348 9885-0 Fax +49 7348 9885-90 tb-ulm@sew-eurodrive.de
	Würzburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Nürnbergerstraße 118 D-97076 Würzburg-Lengfeld	Tel. +49 931 27886-60 Fax +49 931 27886-66 tb-wuerzburg@sew-eurodrive.de
	Zwickau / Mee- rane	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg1 D-08393 Meerane	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-20 tb-zwickau@sew-eurodrive.de
Frankreich			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fertigungswerk	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montagewerke Vertrieb Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Nantes	SEW-USOCOME ZAC de la Forêt? 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
Technische Büros	Alsace	SEW-USOCOME 1 rue Auguste Gasser F-68360 Soultz	Tel. +33 3 89 74 51 62 Fax +33 3 89 76 58 71
	Aquitaine / Charentes	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Auvergne / Limousin	SEW-USOCOME Farges F-19600 Chasteaux	Tel. +33 5 55 20 12 10 Fax +33 5 55 20 12 11





ankreich		
Basse-Norman die	- SEW-USOCOME 5 rue de la Limare F-14250 Brouay	Tel. +33 2 31 37 92 86 Fax +33 2 31 74 68 15
Bourgogne	SEW-USOCOME 10 rue de la Poste F-71350 Saint Loup Géanges	Tel. +33 3 85 49 92 18 Fax +33 3 85 49 92 19
Bretagne	SEW-USOCOME ZAC de la Forêt? 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 28 21 12 52 Fax +33 2 28 21 12 84
Centre / Poitou	~	Tel. +33 2 47 41 33 23 Fax +33 2 47 41 34 03
Champagne- Ardenne	SEW-USOCOME Impasse des Ouises F-10120 Saint André les Vergers	Tel. +33 3 25 79 63 24 Fax +33 3 25 79 63 25
Franche-Comté	SEW-USOCOME 5 route de Besançon Maison B F-25870 Devecey	Tel. +33 3 81 60 20 47 Fax +33 3 81 87 75 93
lle-de-France es / Aisne	st SEW-USOCOME 45 rue des Cinelles F-77700 Bailly Romainvilliers	Tel. +33 1 64 17 02 47 Fax +33 1 64 17 66 49
lle-de-France nord / Picardie	SEW-USOCOME 25bis rue Kléber F-92300 Levallois Perret	Tel. +33 1 41 05 92 74 Fax +33 1 41 05 92 75
lle-de-France sud	SEW-USOCOME 6 chemin des Bergers Lieu-dit Marchais F-91410 Roinville sous Dourdan	Tel. +33 1 60 81 10 56 Fax +33 1 60 81 10 57
Lorraine / Alsace nord	SEW-USOCOME 1 rue de la Forêt F-54250 Champigneulles	Tel. +33 3 83 96 28 04 Fax +33 3 83 96 28 07
Midi-Pyrénées Roussillon	SEW-USOCOME 179 route de Grazac F-31190 Caujac	Tel. +33 5 61 08 15 85 Fax +33 5 61 08 16 44
Nord-Pas de Calais	SEW-USOCOME 209 route d'Hesdigneul F-62360 Hesdin l'Abbé	Tel. +33 3 21 10 86 86 Fax +33 3 21 10 86 87
Paris / Ile-de- France ouest	SEW-USOCOME 42 avenue Jean Jaurès F-78580 Maule	Tel. +33 1 30 90 89 86 Fax +33 1 30 90 93 15
Pays de la Loir	e SEW-USOCOME ZAC de la Forêt? 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 51 70 54 04 Fax +33 2 51 70 54 05
Provence-Alpe Côte d'Azur	s- SEW-USOCOME Résidence Les Hespérides Bât. B2 67 boulevard des Alpes F-13012 Marseille	Tel. +33 4 91 18 00 11 Fax +33 4 91 18 00 12
Rhône-Alpes e	st SEW-USOCOME Montée de la Garenne F-26750 Génissieux	Tel. +33 4 75 05 65 95 Fax +33 4 75 05 65 96



Frankreich			
	Rhône-Alpes	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 03
	nord	Parc d'Affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Rhône-Alpes	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 04
	ouest	Parc d'Affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
Ägypten			
Vertrieb	Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Service	Guilo	for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
00.7.00		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/
		co El Hogaz e I, Hollopollo, Gallo	copam@datum.com.eg
Algerien			
Vertrieb	Alger	REDUCOM Sarl	Tel. +213 21 8214-91
	Aigoi	16, rue des Frères Zaghnoune	Fax +213 21 8222-84
		Bellevue	sew-algeria@reducom-dz.com
		16200 El Harrach Alger	www.reducom-dz.com
Argentinien			
Montagewerk	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.	Tel. +54 3327 4572-84
Vertrieb		Centro Industrial Garin, Lote 35	Fax +54 3327 4572-21
Service		Ruta Panamericana Km 37,5	sewar@sew-eurodrive.com.ar
		1619 Garin	http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australien			
Montagewerke	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
Vertrieb		27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1003
Service		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au
			enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
		9, Sleigh Place, Wetherill Park	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
Vertrieb	Adelaide	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 8 8161 4000
Service		9C Park Way	Fax +61 8 8161 4002
		Mawson Lakes, SA 5095	enquires@sew-eurodrive.com.au
	Brisbane	SEW-EURODRIVE PTY.LTD.	Tel. +61 7 3276 5100
		1 /34 Collinsvale St	Fax +61 7 3276 5102
		Rocklea, Queensland, 4106	enquires@sew-eurodrive.com.au
	Perth	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 8 9251-4900
		10 Colin Jamieson Drive	Fax +61 8 9251-4903
		Welshpool, WA 6106	enquires@sew-eurodrive.com.au
Technisches Büro	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 7 4779 4333
		12 Leyland Street	Fax +61 7 4779 5333
		Garbutt, QLD 4814	enquires@sew-eurodrive.com.au
Bangladesch			
Bangladesch Vertrieb	Dhaka	Jainex Industrial and Engineering Ltd	Tel. +880 1713103502
	Dhaka	Jainex Industrial and Engineering Ltd B 12 Apon Nibash	Tel. +880 1713103502 Fax +880 31 613041
	Dhaka	-	





Belgien			
Montagewerk Vertrieb	Brüssel	SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336
Service		BE-1300 Wavre	http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Service Competence Center	Industriege- triebe	SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
	Antwerpen	SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem	Tel. +32 3 64 19 333 Fax +32 3 64 19 336 http://www.sew-eurodrive.be service-antwerpen@sew-eurodrive.be
Brasilien			
Fertigungswerk Vertrieb Service	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presi- dente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@mail.bg
Chile			
Montagewerk	Santiago de	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.	Tel. +56 2 75770-00
Vertrieb Service	Chile	Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montagewerk Vertrieb Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478398 Fax +86 27 84478388



China			
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 88241718 Fax +86 29 68686296 logistic-xa@sew-eurodrive.cn
Dänemark			
Montagewerk Vertrieb Service	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Elfenbeinküste			
Vertrieb	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Estland			
Vertrieb	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finnland			
Montagewerk Vertrieb Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Technische Büros	Helsinki	SEW-EURODRIVE OY Luutnantintie 5 FIN-00410 Helsinki	Tel. +358 201 589-300 Fax + 358 9 5666-311 sew@sew.fi
	Vaasa	SEW-EURODRIVE OY Hietasaarenkatu 18 FIN-65100 Vaasa	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 6 3127-470 sew@sew.fi
	Rovaniemi	SEW-EURODRIVE OY Valtakatu 4 A FIN-96100 Rovaniemi	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-239 sew@sew.fi
Fertigungswerk Montagewerk	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabun			
Vertrieb	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Griechenland			
Vertrieb Service	Athen	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Technisches Büro	Thessaloniki	Christ. Boznos & Son S.A. Asklipiou 26 562 24 Evosmos, Thessaloniki	Tel. +30 2 310 7054-00 Fax +30 2 310 7055-15 info@boznos.gr





Großbritannien			
Montagewerk Vertrieb Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Technische Büros	London	SEW-EURODRIVE Ltd. 764 Finchely Road, Temple Fortune GB-London N.W.11 7TH	Tel. +44 20 8458-8949 Fax +44 20 8458-7417
	Midlands	SEW-EURODRIVE Ltd. 5 Sugar Brook court, Aston Road, Bromsgrove, Worcs B60 3EX	Tel. +44 1527 877-319 Fax +44 1527 575-245
	Scotland	SEW-EURODRIVE Ltd. Scottish Office No 37 Enterprise House Springkerse Business Park GB-Stirling FK7 7UF Scotland	Tel. +44 17 8647-8730 Fax +44 17 8645-0223
	Nordirland	Heyn Engineering (NI) Ltd. 1 Corry Place, Belfast, BT3 9AH	Tel. +44 02890350022 Fax +44 02890350012 info@heyn.co.uk http://www.heyn.co.uk
Hong Kong			
Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Indien			
Montagewerk Vertrieb Service	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Montagewerk Vertrieb Service	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com
Technische Büros	Ahmedabad	SEW-EURODRIVE India Private Limited 306, Shaan office complex, Behind Sakar-IV, Ellisebridge, Ashram Road Ahmedabad – Gujarat	Tel. +91 79 40072067/68 Fax +91 79 40072069 bankim.barot@seweurodriveindia.com
	Bengaluru	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bengaluru - 560052 - Karnataka	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com ganesh@seweurodriveindia.com
	Chandigarh	SEW EURODRIVE India Private Limited Sujit Kumar Mishra H.No.5464/3 Modern Housing Complex Manimajra Chandigarh -160101	Tel. +91 9878469579 Fax +91 1722738664 saleschand@seweurodriveindia.com



Indien			
	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 2nd Floor, Josmans Complex, No. 5, McNichols Road, Chetpet Chennai - 600031 - Tamil Nadu	Tel. +91 44 42849813 Fax +91 44 42849816 saleschen@seweurodriveindia.com c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com
	Coimbatore	SEW-EURODRIVE India Private Limited Office No 60 Arpee Centre (Opp Annapoorna Hotel) 420 N, NSR Road, Saibaba Colony Coimbatore 641 0111 - Tamil Nadu	Tel. +91 422 2455420 Fax +91 422 2443988 salescmb@seweurodriveindia.com p.selvakumar@seweurodriveindia.com
	Cuttack	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No 1764, Nuasahi, Nayapalli Bhubaneswar-12 Orissa	Tel. +91 9937446333 manoranjan.sahoo@seweurodrivein- dia.com
	Hyderabad	SEW-EURODRIVE India Private Limited 408, 4th Floor, Meridian Place Green Park Road Amerpeet Hyderabad - 500016 - Andhra Pradesh	Tel. +91 40 23414698 Fax +91 40 23413884 saleshyd@seweurodriveindia.com ma.choudary@seweurodriveindia.com
	Jamshedpur	SEW-EURODRIVE India Private Limited Flat No.: B/2, B.S. Apartment Road No.: 4, Contractor's area, Bistupur Jamshedpur 831 001 - Chhattisgarh	Tel. +91 9934123671 siddaratha.mishra@seweurodriveindia.com
	Kolkata	SEW EURODRIVE India Private Limited 2nd floor, Room No. 35 Chowringhee Court 55, Chowringhee Road Kolkata - 700 071 - West Bengal	Tel. +91 33 22827457 Fax +91 33 22894204 saleskal@seweurodriveindia.com a.j.biswas@seweurodriveindia.com
	Lucknow	SEW-EURODRIVE India Private Limited 69, Shiv Vihar Colony Vikas Nagar-5 Lucknow 226022 - Uttar Pradesh	Tel. +91 9793627333 amit.nigam@seweurodriveindia.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai - 400059 - Maharashtra	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 salesmumbai@seweurodriveindia.com p.s.ray@seweurodriveindia.com
	Nasik	SEW-EURODRIVE India Private Limited House No 78/79, (A 100 Hertz Scheme) Near Pandav Leni, Besides Phalke Smarak, Opposite to Crompton Greaves. Ambad, Nasik - 422009 - Maharashtra	Tel. +91 9766330979 samrat.chakravorty@seweurodriveindia.com
	New Delhi	SEW-EURODRIVE India Private Limited 418-419, Suneja Tower-1 District Centre, Janak Puri New Delhi 110 058	Tel. +91 11 25544111 Fax +91 11 25544113 salesdelhi@seweurodriveindia.com vikram.juneja@seweurodriveindia.com
	Pune	SEW-EURODRIVE India Private Limited Lunawat Prism 4th floor, S. No. 148, Neena Co-Operative Housing Society, Paud Road, Pune 411038 - Maharashtra	Tel. +91 20 25380730 / 735 Fax +91 20 25380721 salespune@seweurodriveindia.com praveen.hosur@seweurodriveindia.com
	Raipur	SEW-EURODRIVE India Private Limited A-42, Ashoka Millenium Complex, Ring Road-1, Raipur 492 001 - Chhattisgarh	Tel. +91 771 4090765 Fax +91 771 4090765 sutanu.sarkar@seweurodriveindia.com





Indonesien			
Vertreten durch	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Irland			
Vertrieb Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Island			
Vertrieb	Reykjavik	Vélaverk ehf. Bolholti 8, 3h. IS - 105 Reykjavik	Tel. +354 568 3536 Fax +354 568 3537 velaverk@velaverk.is
Israel			
Vertrieb	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Italien			
Montagewerk Vertrieb Service	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Technische Büros	Bologna	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via della Grafica, 47 I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)	Tel. +39 051 65-23-801 Fax +39 051 796-595
	Caserta	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Viale Carlo III Km. 23,300 I-81020 S. Nicola la Strada (Caserta)	Tel. +39 0823 219011 Fax +39 0823 421414
	Pescara	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Viale Europa,132 I-65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)	Tel. +39 085 41-59-427 Fax +39 085 41-59-643
	Torino	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Filiale Torino c.so Unione Sovietica 612/15 - int. C I-10135 Torino	Tel. +39 011 3473780 Fax +39 011 3473783
	Verona	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via P. Sgulmero, 27/A I-37132 Verona	Tel. +39 045 89-239-11 Fax +39 045 97-6079
Japan			
Montagewerk Vertrieb Service	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Technische Büros	Fukuoka	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD. C-go, 5th-floor, Yakuin-Hiruzu-Bldg. 1-5-11, Yakuin, Chuo-ku Fukuoka, 810-0022	Tel. +81 92 713-6955 Fax +81 92 713-6860 sewkyushu@jasmine.ocn.ne.jp
	Osaka	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD. Higobashi Shimizu Bldg. 10th flor 1-3-7 Tosabori, Nishi-ku Osaka, 550-0001	Tel. +81 6 64448330 Fax +81 6 64448338 sewosaka@crocus.ocn.ne.jp



Japan			
	Tokyo	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD. Omarimon Yusen Bldg. 13th floor 3-23-5 Nishinbashi, Minato-ku Tokyo 105-0003	Tel. +81 3 3239-0469 Fax +81 3 3239-0943 sewtokyo@basil.ocn.ne.jp
Kamerun			
Vertrieb	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Kanada			
Montagewerke Vertrieb Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew- eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew- eurodrive.ca
	Weitere Ansch	riften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage	•
Kasachstan			
Vertrieb	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" 050061, Республика Казахстан г.Алматы, пр.Райымбека, 348	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Kolumbien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Kroatien			
Vertrieb Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@info.com.lb
	Beirut	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 philipppe.acar@medrives.com http://www.medrives.com





Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be
Malaysia			
Montagewerk Vertrieb Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Technische Büros	Kota Kinabalu	SEW-EURODRIVE Sdn Bhd (Kota Kinabalu Branch) Lot No. 2,1st Floor, Inanam Baru Phase III, Miles 5.1 /2, Jalan Tuaran, Inanam 89350 Kota Kinabalu Sabah, Malaysia	Tel. +60 88 424792 Fax +60 88 424807
	Kuala Lumpur	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd. No. 2, Jalan Anggerik Mokara 31/46 Kota Kemuning Seksyen 31 40460 Shah Alam Selangor Darul Ehsan	Tel. +60 3 5229633 Fax +60 3 5229622 sewpjy@po.jaring.my
	Kuching	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd. Lot 268, Section 9 KTLD Lorong 9, Jalan Satok 93400 Kuching, Sarawak East Malaysia	Tel. +60 82 232380 Fax +60 82 242380
	Penang	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd. No. 38, Jalan Bawal Kimsar Garden 13700 Prai, Penang	Tel. +60 4 3999349 Fax +60 4 3999348 seweurodrive@po.jaring.my
Marokko			
Vertrieb	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 522633747 Fax +212 522621588 fatima.haquiq@premium.net http://www.groupe-premium.com
Mauretanien			
Vertrieb	Zouérate	AFRICOM - SARL En Face Marché Dumez P.B. 88 Zouérate	Tel. +222 544 0 314 Fax +222 544 0 538 cybertiris@mauritel.mr
Mexiko			
Montagewerk Vertrieb Service	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx







Neuseeland			
Montagewerke Vertrieb Service	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz
Sel vice		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455
Technisches Büro	Palmerston North	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. C/-Grant Shearman, RD 5, Aronui Road	sales@sew-eurodrive.co.nz Tel. +64 6 355-2165 Fax +64 6 355-2316
		Palmerston North	sales@sew-eurodrive.co.nz
Niederlande			
Montagewerk Vertrieb Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
		NL-3004 AB Rotterdam	
		VECTOR Aandrijftechniek B.V. Gelderhorst 10 NL-7207 BH Zutphen Industrieterrein de Revelhorst	Tel. +31 575 57 44 94 Fax +31 575 57 24 43 oost@vector.nu
		VECTOR Aandrijftechniek B.V. Mercuriusweg 8A NL-5971 LX Grubbenvorst	Tel. +31 77 36 61 873 Fax +31 77 36 62 109 zuid@vector.nu
		VECTOR Aandrijftechniek B.V. Weberstraat 74 NL-1446 VV Purmerend Industrieterrein "De Baanstee"	Tel. +31 299 66 63 38 Fax +31 299 47 60 55 noordwest@vector.nu
Norwegen			
Montagewerk Vertrieb Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Österreich			
Montagewerk Vertrieb Service	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Technische Büros	Linz	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Reuchlinstr. 6/3 A-4020 Linz	Tel. +43 732 655 109-0 Fax +43 732 655 109-20 tb-linz@sew-eurodrive.at
	Graz	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Grabenstraße 231 A-8045 Graz	Tel. +43 316 685 756-0 Fax +43 316 685 755 tb-graz@sew-eurodrive.at
	Dornbirn	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Lustenauerstraße 27/1 A-6850 Dornbirn	Tel. +43 5572 3725 99-0 Fax +43 5572 3725 99-20 tb-dornbirn@sew-eurodrive.at
Peru			
Montagewerk Vertrieb Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe





Philippinen			
Vertreten durch	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
	•	No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Polen			
Montagewerk	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
Vertrieb		ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 45
Service		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
			sew@sew-eurodrive.pl
	24-h-Service		Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Technisches Büro	Tychy	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 32 32 32 610
		ul. Fabryczna 5	Fax +48 32 32 32 647
		PL-43-100 Tychy	
	Bydgoszcz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 52 3606590
		ul. Fordońska 246	Fax +48 52 3606591
		PL-85-959 Bydgoszcz	
	Poznan	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 61 8741640
		ul. Romana Maya 1	Fax +48 61 8741641
		PL-61-371 Poznań	
	Radom	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 48 365 40 50
		ul. Słowackiego 84	Fax +48 48 365 40 51
		PL-26-600 Radom	
	Szczecinek	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 94 3728820
		ul. Mickiewicza 2	Fax +48 94 3728821
		PL-78-400 Szczecinek	
Portugal			
Montagewerk	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vertrieb		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
			infosew@sew-eurodrive.pt
Technische Büros	Lisboa	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 21 958-0198
		Núcleo Empresarial I de São Julião do Tojal	Fax +351 21 958-0245
		Rua de Entremuros, 54	esc.lisboa@sew-eurodrive.pt
		Fracção I	
		P-2660-533 São Julião do Tojal	
	Porto	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 229 350 383
		Av. 25 de Abril, 68	Fax +351 229 350 384
		4440-502 Valongo	MobilTel. +351 9 32559110
			esc.porto@sew-eurodrive.pt
Rumänien			
Vertrieb	Bukarest	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Russland			
Montagewerk	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vertrieb	· · · · · · ·	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Service		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
			sew@sew-eurodrive.ru







Russland			
Technisches Büro	Ekaterinburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 343 310 3977
		Kominterna Str. 16	Fax +7 343 310 3978
		Office 614	eso@sew-eurodrive.ru
		RUS-620078 Ekaterinburg	
	Irkutsk	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 3952 25 5880
		5-Armii Str., 31	Fax +7 3952 25 5881
		RUS-664011 Irkutsk	iso@sew-eurodrive.ru
	Moskau	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 495 9337090
		RUS-107023 Moskau	Fax +7 495 9337094
			mso@sew-eurodrive.ru
	Novosibirsk	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 383 3350200
		pr. K Marksa, d.30	Fax +7 383 3462544
		RUS-630087 Novosibirsk	nso@sew-eurodrive.ru
	Togliatti	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 8482 710529
		Sportivnaya Str. 4B, office 2	Fax +7 8482 810590
		Samarskaya obl.	
		RUS-445057 Togliatti	
Schweden			
Montagewerk	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
Vertrieb		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Service		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
Vertrieb	Göteborg	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 31 70968 80
		Gustaf Werners gata 8	Fax +46 31 70968 93
		S-42132 Västra Frölunda	goteborg@sew.se
	Stockholm	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 8 44986 80
		Björkholmsvägen 10	Fax +46 8 44986 93
		S-14146 Huddinge	stockholm@sew.se
	Malmö	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 40 68064 80
		Borrgatan 5	Fax +46 40 68064 93

Schweiz			
Montagewerk Vertrieb	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700
Service		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Technische Büros	Suisse	André Gerber	Tel. +41 24 445 3850
	Romande	Es Perreyres CH-1436 Chamblon	Fax +41 24 445 4887
	Bern / Solothurn	Rudolf Bühler	Tel. +41 32 652 2339
		Muntersweg 5 CH-2540 Grenchen	Fax +41 32 652 2331
	Zentralschweiz	Beat Lütolf	Tel. +41 62 756 4780
	und Tessin	Baumacher 11 CH-6244 Nebikon	Fax +41 62 756 4786
	Zentralschweiz,	Armin Pfister	Tel. +41 62 962 54 55
	Aargau	Stierenweid CH-4950 Huttwill, BE	Fax +41 62 962 54 56
	Zürich, Tessin	Gian-Michele Muletta	Tel. +41 44 994 81 15
		Fischerstrasse 61 CH-8132 Egg bei Zürich	Fax +41 44 994 81 16

S-21124 Malmö

Trädgårdsgatan 8

S-93131 Skellefteå

Skellefteå

SEW-EURODRIVE AB



malmo@sew.se

Tel. +46 910 7153 80

Fax +46 910 7153 93

skelleftea@sew.se



O-bi-			
Schweiz			
	Bodensee und Ostschweiz	Markus Künzle Eichweg 4 CH-9403 Goldach	Tel. +41 71 845 2808 Fax +41 71 845 2809
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
Serbien			
Vertrieb	Beograd	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs
Singapur			
Montagewerk Vertrieb Service	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei			
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Slowenien			
Vertrieb Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spanien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Technische Büros	Barcelona	Delegación Barcelona Avenida Francesc Maciá 40-44 Oficina 4.2 E-08208 Sabadell (Barcelona)	Tel. +34 93 7162200 Fax +34 93 7233007
	Lugo	Delegación Noroeste Apartado, 1003 E-27080 Lugo	Tel. +34 639 403348 Fax +34 982 202934
	Madrid	Delegación Madrid Gran Via. 48-2° A-D E-28220 Majadahonda (Madrid)	Tel. +34 91 6342250 Fax +34 91 6340899



Spanien			
	Sevilla	MEB	Tel. +34 954 356 361
		Pólogono Calonge, C/A Nave 2 - C	Fax +34 954 356 274
		E-41.077 Sevilla	mebsa.sevilla@mebsa.com
	Valencia	MEB	Tel. +34 961 565 493
		Músico Andreu i Piqueres, 4	Fax +34 961 566 688
		E-46.900 Torrente (Valencia)	mebsa.valencia@mebsa.com
Sri Lanka			
Vertrieb	Colombo	SM International (Pte) Ltd	Tel. +94 1 2584887
		254, Galle Raod	Fax +94 1 2582981
		Colombo 4, Sri Lanka	
Südafrika			
Montagewerke	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 11 248-7000
Vertrieb	-	Eurodrive House	Fax +27 11 494-3104
Service		Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads	http://www.sew.co.za
		Aeroton Ext. 2	info@sew.co.za
		Johannesburg 2013	
		P.O.Box 90004	
		Bertsham 2013	
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 21 552-9820
	•	Rainbow Park	Fax +27 21 552-9830
		Cnr. Racecourse & Omuramba Road	Telex 576 062
		Montague Gardens	cfoster@sew.co.za
		Cape Town	-
		P.O.Box 36556	
		Chempet 7442	
		Cape Town	
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 31 700-3451
		2 Monaco Place	Fax +27 31 700-3847
		Pinetown	cdejager@sew.co.za
		Durban	
		P.O. Box 10433, Ashwood 3605	
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.	Tel. +27 13 752-8007
	•	7 Christie Crescent	Fax +27 13 752-8008
		Vintonia	robermeyer@sew.co.za
		P.O.Box 1942	
		Nelspruit 1200	
Technische Büros	Port Elizabeth	SEW-EURODRIVE PTY LTD.	Tel. +27 41 3722246
		8 Ruan Access Park	Fax +27 41 3722247
		Old Cape Road	dtait@sew.co.za
		Greenbushes	

Südkorea			
Montagewerk	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
Vertrieb		B 601-4, Banweol Industrial Estate	Fax +82 31 492-8056
Service		1048-4, Shingil-Dong	http://www.sew-korea.co.kr
		Ansan 425-120	master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	-

6000 Port Elizabeth

103 Bulion Blvd

Richards Bay

P.O. Box 458 Richards Bay, 3900

SEW-EURODRIVE PTY LTD.

Richards Bay



Tel. +27 35 797-3805

Fax +27 35 797-3819

jswart@sew.co.za



Südkorea			
Technische Büros	Daegu	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No.1108 Sungan officetel 87-36, Duryu 2-dong, Dalseo-ku Daegu 704-712	Tel. +82 53 650-7111 Fax +82 53 650-7112
	DaeJeon	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1502, Hongin officetel 536-9, Bongmyung-dong, Yusung-ku Daejeon 305-301	Tel. +82 42 828-6461 Fax +82 42 828-6463
	Kwangju	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. 4fl., Dae-Myeong B/D 96-16 Unam-dong, Buk-ku Kwangju 500-170	Tel. +82 62 511-9172 Fax +82 62 511-9174
	Seoul	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No.504 Sunkyung officetel 106-4 Kuro 6-dong, Kuro-ku Seoul 152-054	Tel. +82 2 862-8051 Fax +82 2 862-8199
Taiwan (R.O.C.)			
Vertrieb	Nan Tou	Ting Shou Trading Co., Ltd. No. 55 Kung Yeh N. Road Industrial District Nan Tou 540	Tel. +886 49 255353 Fax +886 49 257878
	Taipei	Ting Shou Trading Co., Ltd. 6F-3, No. 267, Sec. 2 Tung Hwa South Road, Taipei	Tel. +886 2 27383535 Fax +886 2 27368268 Telex 27 245 sewtwn@ms63.hinet.net
Thailand			
Montagewerk Vertrieb Service	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Technische Büros	Bangkok	Chonburi 20000 SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 6th floor, TPS Building 1023, Phattanakarn Road Suanluang Bangkok,10250	Tel. +66 2 7178149 Fax +66 2 7178152 sewthailand@sew-eurodrive.com
	Hadyai	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Hadyai Country Home Condominium 59/101 Soi.17/1 Rachas-Utid Road. Hadyai, Songkhla 90110	Tel. +66 74 359441 Fax +66 74 359442 sewthailand@sew-eurodrive.com
	Khonkaen	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 4th Floor, Kaow-U-HA MOTOR Bldg, 359/2, Mitraphab Road. Muang District Khonkaen 40000	Tel. +66 43 225745 Fax +66 43 324871 sew-thailand@sew-eurodrive.com
Tschechische Repul	blik		
Vertrieb	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Technische Büros	Brno	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Křenová 52 CZ -60200 Brno	Tel. +420 543 256 151 +420 543 256 163 Fax +420 543 256 845





Tschechische Repul	blik		
	Hradec Králové	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Čechova 498 CZ-50202 Hradec Králové	Tel. +420 495 510 141 Fax +420 495 521 313
	Plzeň	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Areal KRPA a.s. Zahradni 173/2 CZ-32600 Plzeň	Tel. +420 378 775 300 Fax +420 377 970 710
	Ostrava	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Studenská 6202/17 CZ-708 00 Ostrava-Poruba	Tel. +420 738 339 044 Mobile +420 724 889 965
	Klatovy	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Technická kancelář Klatovy Domažlická 800 CZ-33901 Klatovy	Tel. +420 376 310 729 Fax +420 376 310 725
Tunesien			
Vertrieb	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn
Türkei			
Montagewerk Vertrieb Service	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Technische Büros	Adana	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Kizilay Caddesi 8 Sokak No 6 Daðtekin Is Merkezi Kat 4 Daire 2 TR-01170 SEYHAN / ADANA	Tel. +90 322 359 94 15 Fax +90 322 359 94 16
	Ankara	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Özcelik Is Merkezi, 14. Sok, No. 4/42 TR-06370 Ostim/Ankara	Tel. +90 312 385 33 90 Fax +90 312 385 32 58
	Bursa	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Üçevler Mah. Bayraktepe Sok. Akay İş Merkezi Kat:3 No: 7/6 TR Nilüfer/Bursa	Tel. +90 224 443 45 60 Fax +90 224 443 45 58
	Izmir	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 1203/11 Sok. No. 4/613 Hasan Atli Is Merkezi TR-35110 Yenisehir-İzmir	Tel. +90 232 469 62 64 Fax +90 232 433 61 05
Ukraine			
Vertrieb	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211

Ukraine			
Vertrieb	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Service		Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
		49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
			sew@sew-eurodrive.ua
Vertrieb	Kiev	SEW-EURODRIVE GmbH	Tel. +380 44 503 95 77
		S. Oleynika str. 21	Fax +380 44 503 95 78
		02068 Kiev	kso@sew-eurodrive.ua
	Donetsk	SEW-EURODRIVE GmbH	Tel. +380 62 38 80 545
		25th anniversary of RKKA av. 1-B, of. 805	Fax +380 62 38 80 533
		Donetsk 83000	dso@sew-eurodrive.ua



Ungarn					
Vertrieb	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58		
Service		H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50		
		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu		
Uruguay					
Vertrieb	Montevideo	SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.	Tel. +598 2 21181-89		
		Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe	Fax +598 2 21181-89		
		CP 12000 Montevideo	sewuy@sew-eurodrive.com.uy		
USA					
Fertigungswerk	Southeast	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537		
Montagewerk	Region	1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830		
Vertrieb		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948		
Service		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566		
			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557		
			http://www.seweurodrive.com		
			cslyman@seweurodrive.com		
Montagewerke	Northeast	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277		
Vertrieb	Region	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179		
Service		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com		
		Bridgeport, New Jersey 08014			
	Midwest Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036		
		2001 West Main Street	Fax +1 937 440-3799		
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com		
	Southwest	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824		
	Region	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724		
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com		
	Western Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560		
		30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433		
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com		
	Weitere Anschriften über Service-Stationen in den USA auf Anfrage.				
Venezuela					
Montagewerk	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804		
Vertrieb		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275		
Service		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve		
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve		
			sewfinanzas@cantv.net		
Weißrussland					
Weißrussland Vertrieb	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 (17) 298 38 50		
	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26	Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50		





A		Bremswiderstand BWT	
Abschaltreaktionen bei Störungen	151	Technische Daten	201
Allgemeine Hinweise		Bremswiderstand Zuordnung	63
Anordnung der Optionssteckplätze	77		
Anschluss		С	
DEH11B	83, 93	CE-Kennzeichnung	170
DEH21B	86	C-Tick-Approbation	
DER11B	90, 96		
DEU21B	88	D	
DFC11B	104	DBG60B	
DIO11B	101	Ablauf der Inbetriebnahmemenüs	110
Externer Geber	92	Anwendermenü	
Geber	81	Aufwachparameter	
Nachbildung Inkrementalgeber	99	Auslieferungszustand	
Resolver		Funktionen der Tasten	
RS485-Schnittstelle	69	Funktionen der Tasten Funktionen für die Inbetriebnahme	
Systembus (SBus)	68		
Anschluss-Schaltbild		Grundanzeigen Hinweismeldungen	
Bremswiderstand BW / BWT / BWP	59	Inbetriebnahme Drehzahlregler	
DC-Netzteil (Baugröße 7)	58	IPOS-Parameter editieren	
Leistungsteil und Bremse			
Signalklemmen		Kopierfunktion Parameter einstellen	
Anschlusstechnik		Parameter-Modus	
Anzugsdrehmomente	26		
Aufbau		SprachauswahlVariablen-Modus	
MDX60B/61B Baugröße 0	16	DEH11B	147
MDX61B Baugröße 1		Anschluss	02.03
MDX61B Baugröße 2		Klemmenbeschreibung	,
MDX61B Baugröße 2S		Technische Daten	
MDX61B Baugröße 3		DEH21B	198
MDX61B Baugröße 4		Anschluss	06
MDX61B Baugröße 5			
MDX61B Baugröße 6		Technische Daten	198
MDX61B Baugröße 7		DER11B	00.06
MDX61B Baugröße 7 Leistungsteil		Anschluss	
MDX61B Baugröße 7 Netzteil		Technische Daten DEU21B	200
MDX61B Baugröße 7 Steuerkopf	24	Anschluss	oc
·		Technische Daten	
В		DFC11B	200
Baudrate	202		104
Bediengerät abnehmen / aufsetzen		Anschluss	
Berührungsschutz DLB21B		Technische Daten DIO11B	202
Berührungsschutz Leistungsklemmen			404
Betriebsanzeigen		Anschluss	
7-Segment-Anzeige		Technische Daten	
7 Oogmone Anzeige	1→∠	DLB212B	
		DLH11B	



DLK11B	40	Installation	
DLS11B	36	Ausgangsdrossel HD	33
DLZ11B	43	Berührungsschutz DLB21B	56
DLZ12B	41	Bremswiderstand BW	
DLZ14B	42	DLB21B	56
DWE11B	71	DLH11B	38
DWE12B	71	DLK11B	40
		DLS11B	
E		DLZ11B	43
– Ein- und Ausbau von Optionskarten	79	DLZ12B	41
Einbaulage		DLZ14B	42
Elektronikservice		geschirmte Steuerleitungen	31
Externe Geber anschließen		IT-Netze	
Externe Geber andomiciser	02, 01	Kabel und Sicherungen	
-		Luftkanal	
F	4.50	Montagesockel	
Fehlerliste		Netz- und Bremsschütze	
Fehlermeldung über 7-Segment-Anzeige		PE-Anschluss	
Fehlerspeicher		Querschnitte der Leitungen	
Frontabdeckung abnehmen/aufsetzen	45	Wandhalterung	
		Zwischenkreisadapter 2Q	
G		Zwischenkreisadapter 4Q	
Geberkarte		Zwischenkreiskopplung	
Einbau / Ausbau	80	Zwischenkreiskopplung	43
Gebrauch			
der Betriebsanleitung	6	K	
Geräteaufbau		Klemmenbeschreibung	
MDX60B/61B Baugröße 0	16	DEH11B	•
MDX61B Baugröße 1		DEH21B	
MDX61B Baugröße 2		DER11B	90, 96
MDX61B Baugröße 2S		DEU21B	
MDX61B Baugröße 3		DFC11B	104
MDX61B Baugröße 4		DIO11B	101
MDX61B Baugröße 5		Grundgerät	61
MDX61B Baugröße 6		Kommunikation zu Geräten aufbauen	118
MDX61B Baugröße 7		Konformitätserklärung	
MDX61B Baugröße 7 Leistungsteil		MOVIDRIVE®	203
MDX61B Baugröße 7 Netzteil		MOVIDRIVE® mit DCS21B/DCS31B	205
MDX61B Baugröße 7 Steuerkopf		MOVIDRIVE® mit DFS11B/DFS21B	204
Н		L	
	7	Lagertemperatur	171
Haftungsausschluss		Langzeitlagerung	
Hinweismeldungen am DBG60B	143	Leistungs-Schirmklemme	
		Leistungsteil Baugröße 7	
I		Lieferumfang	
Inbetriebnahme		MDX60B/61B Baugröße 0	
allgemeine Hinweise	105	MDX60B/61B Baugröße 1 - 7	
mit Bediengerät DBG60B		MDX60B/61B Baugröße 2S	
Vorarbeiten und Hilfsmittel	107		



Luftkanal	40	RS485-Schnittstelle	69
M		S	
Mängelhaftungsansprüche	7	Schirmklemmen	49
Master-Slave-Verbindung		Schnittstellenumsetzer	
Maßbilder		DWE11B	71
Baugröße 0M	188, 190	DWE12B	71
Baugröße 0S	187, 189	USB11A	75
Baugröße 1	191	UWS21B	73
Baugröße 2	193	Sicherheitshinweise	
Baugröße 2S	192	Aufbau	6
Baugröße 3	194	Speicherkarte	149
Baugröße 4	195	Steuerkopf Baugröße 7	24
Baugröße 5	196	Systembus (SBus), Anschluss	68
Baugröße 6	197		
Baugröße 7	198	Т	
Mindestfreiraum	27	Technische Daten	
Montage		Allgemein	171
Baugröße 6	34	Baugröße 0 (AC 400/500-V-Geräte)	
Baugröße 7	35	Baugröße 1 (AC 230 V-Geräte)	
Montagesockel	36	Baugröße 1 (AC 400/500-V-Geräte)	
Motor starten		Baugröße 2 (AC 230 V-Geräte)	
analoge Sollwertvorgabe	122	Baugröße 2 (AC 400/500-V-Geräte)	
Festsollwerte	124	Baugröße 2S (AC 400/500-V-Geräte)	
Handbetrieb	126	Baugröße 3 (AC 230 V-Geräte)	
MOVITOOLS® MotionStudio	118	Baugröße 3 (AC 400/500-V-Geräte)	
		Baugröße 4 (AC 230 V-Geräte)	
N		Baugröße 4 (AC 400/500-V-Geräte)	
Nachbildung Inkrementalgeber		Baugröße 5 (AC 400/500-V-Geräte)	
Anschluss	99	Baugröße 6 (AC 400/500-V-Geräte)	
Netzdrossel Zuordnung		Baugröße 7 (AC 400/500-V-Geräte)	
Netzfilter Zuordnung		Bremswiderstand BWT	
Netzteil Baugröße 7	25	DER11B	200
ŭ		DFC11B	202
0		DIO11B	
Online-Hilfe	110	Elektronikdaten Grundgeräte	185
Optionskarte		Option DEH11B	
Ein- und Ausbau	79	Option DEH21B	
Einbau / Ausbau		Option DEU21B	200
Optionskombinationen		Technischer Support	
Optionssteckplätze		Timeout aktiv	
Option 33to okplatze		Typenbezeichnung	12
Р		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Parameterliste	120		
raiaiiieleiiisle	128		
R			
Reparatur			
Reset	151		







Typenschild	
Baugröße 0	12
Baugröße 1 - 7	13
Bremswiderstand BW090-P52B	13
Leistungsteil Baugröße 1 - 7	13
Optionskarte	14
Steuerkopf Baugröße 1 - 7	13
U	
UL-Approbation	170
Urheberrechtsvermerk	
USB11A	
UWS21B	
W	
Wandhalterung	38
Z	
Zubehörsatz, Baugröße 2S	15
Zuordnung	
Bremswiderstand	63
Netzdrossel	63
Netzfilter	63
Zwischenkreisadapter 2Q	
Zwischenkreisadapter 4Q	42
Zwischenkreiskopplung	
0 9	
7-Segment-Anzeige	152















SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com